Pompe à chaleur de piscine Manuel d'utilisation et d'installation

Swimming Pool Heat Pump User manual

Bomba de calor de la piscina Manual de usuario y servicio



INDEX POUR DIFFÉRENTES LANGUES

Notice en Français	1~43
English manual	
Manual de España	

Pompe à chaleur de Piscine Notice d'installation et d'utilisation

INDEX

- 1. Caractéristiques techniques
- 2. Dimension
- 3. Installation et connexion
- 4. Accessoires
- 5. Câblage électrique
- 6. Mise en service initiale de l'unité
- 7. Guide de dépannage
- 8. Schéma éclaté
- 9. Entretien
- 10. Wifi

Nous vous remercions d'avoir choisi la pompe à chaleur de piscine Platinium, elle va chauffer l'eau de votre piscine et la maintenir à une température constante lorsque la température ambiante est de -20 à 43°C.

ATTENTION : Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation et à l'installation de votre pompe à chaleur.

L'installateur doit lire le manuel et suivre attentivement les instructions d'utilisation, de mise en œuvre et de sécurité du produit.

L'installateur est responsable de l'installation de l'appareil et du respect des instructions du fabricant et de la règlementation en vigueur. Le non-respect de ce manuel implique l'exclusion de toute garantie.

Le fabricant décline toute responsabilité des dommages occasionnés aux personnes, objets et des erreurs dues à l'installation dans de mauvaises conditions.

Toute utilisation à des fins non conformes à celles qui sont à l'origine de sa fabrication sera considérée comme dangereuse.

🔺 ALERTE

* Vous devez vidanger l'eau de pompe à chaleur pour empêcher les dommages du gel au cours de l'hiver ou pendant une longue période d'inactivité.

- * Coupez systématiquement l'alimentation électrique dès que vous intervenez et ou ouvrez la pompe à chaleur.
- * Bien protégez le contrôleur de l'humidité avec son couvercle de protection.
 - Installer la pompe à chaleur dans des lieux ventilé et à l'écart de risques d'incendie
 - Ne pas intervenir sur le circuit frigorifique, réaliser des soudures lorsqu'elle est chargée en gaz et réaliser toutes opération de transfert de gaz dans un espace confiné
 - Toutes manipulation du gaz doit être effectuée par un professionnel avec une autorisation de manipulation du gaz R32.

1. Caractéristiques techniques

1.1 Pompe à chaleur de Piscine PLATINIUM

Chauffage et refroidissement en acier galvanisé, gaz R32

		PLATINIUM	PLATINIUM	PLATINIUM	PLATINIUM	PLATINIUM	PLATINIUM	PLATINIUM	
iviodele		095	115	145	175	205	255	305	
* Puissance de chauffage Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80%									
Puissance de chauffage	kW	9.5-2.4	11.5-2.9	13.5-3.2	17.1-3.7	20-4.6	25.5-5.9	30-6.7	
Consommation	kW	1.42-0.15	1.72-0.18	2.01-0.2	2.55-0.23	2.99-0.29	3.81-0.37	4.48-0.42	
C.O.P.	W/W	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	
* Puissance de ch	auffage /	Air 15°C / Eau	26°C / Humidite	é 70%					
Puissance de chauffage	kW	6.8-2.2	8.2-2.3	10.1-2.4	12-3.2	15-3.9	19-4.8	23.5-5.5	
Consommation	kW	1.36-0.27	1.64-0.28	2.02-0.29	2.4-0.39	3.0-0.48	3.8-0.59	4.7-0.67	
C.O.P.	W/W	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	
* Données généra	ales		•						
Type de				Con	npresseur inve	erter			
compresseur					<u>.</u>				
électrique				2	20~240V / 50H	lz			
Courant nominal	А	6.3	7.6	8.9	11.3	13.3	16.9	19.9	
Disjoncteur	А	10	12	14	16	20	25	30	
Débit d'eau préconisé	m³/h	3.8	4.2	4.7	5.2	8.2	10.3	15.7	
Pression de l'eau	КРа	14	15	15	18	18	18	18	
Type d'échangeur				Echangeur	de chaleur tita	ane en PVC			
Diamètre entrée-sortie	mm				50mm				
Quantité de ventilateur				1			2		
Type de ventilation					Horizontal				
Vitesse de ventilation	RPM		550-850		450-	650	(550-85	50)*2	
Puissance absorbée par le ventilateur	W	22	-82	32-110	35-	130	(32-110)*2		
Niveau de bruit à 10m	dB(A)	≤ 25	≤ 27	≤ 28	≤ 30	≤ 32	≤ 32	≤ 33	
Niveau de bruit à 1m	dB(A)	32-46	33-46	34-48	34-48	35-50	35-50	36-52	
Gaz (R32)	KG	0.55	0.84	0.85	1.5	1.6	2.4	2.4	
CO₂ équivalent	Т	0.37	0.57	0.57	1.01	1.08	1.62	1.62	
* Dimension & Po	oids								
Poids net	kg	73	78	98	117	128	135	140	
Poids brut	kg	78	83	113	135	146	155	160	
Dimension	mm		986*352*672		1040*3	55*895	1040*35	5*1295	
Dimension d'emballage	mm		1073*402*805		1095*40)5*1025	1120*40	5*1430	

* Les données ci-dessus sont sujettes à modification sans préavis.

2.Dimension (mm) 2.1 PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

Unité: mm



2.2 PLATINIUM 175, PLATINIUM 205











3. Installation et raccordement

3.1 Note

Seule la pompe à chaleur est fournie, tous les autres éléments, y compris le by-pass, doivent être fournies par l'utilisateur ou l'installateur.

Attention :

Avant l'installation lisez attentivement la notice et prenez connaissances des indications ci-dessous :

1. Tous les systèmes de traitement, doivent être installés en aval de la pompe à chaleur piscine.

2. Installez un by-pass dans la plupart des installations le débit de la pompe de filtration est supérieur au flux d'eau supportable par l'échangeur de chaleur de la pompe à chaleur.

3. Toujours installer la pompe à chaleur sur une embase solide et utilisez les patins en caoutchouc fournis pour éviter la vibration et les nuisances.

5. Si la machine a été incliné pendant le transport, il faut attendre au moins 24 heures avant de la démarrer.

3.2 Location de la pompe à chaleur piscine

L'appareil peut être installé presque n'importe où à l'extérieur, à condition que les trois facteurs soient satisfaits :

1. Une bonne ventilation - 2. Une alimentation électrique stable et fiable - 3. Un système d'eau recyclée

L'unité peut être installé en pratique n'importe quel endroit à l'extérieur à condition que les distances minimales montrées dans le schéma (ci-dessous) soient conformes. L'installation dans un endroit venteux ne pose pas de problème, sauf si un chauffage au gaz se trouve à proximité (risque des flammes).

ATTENTION : L'unité ne doit pas être installée dans une zone où la ventilation d'air est limitée ou l'emplacement qui ne peut fournir de façon continue de l'air, s'assurer que l'entrée d'air ne puisse jamais être obstruée. Les feuilles et autres débris peuvent se coller sur l'évaporateur, ce qui réduit son efficacité et affectera sa durée de vie.

L'illustration ci-dessous montre la distance minimale requise de chaque côté de la pompe à chaleur de piscine.





3.3 Distance de la piscine

La pompe à chaleur est normalement installée dans un périmètre s'étendant à 7,5 m de la piscine. Plus la distance avec la piscine est grande, plus les pertes de chaleur dans les tuyaux sont importantes. Comme les tuyaux sont généralement enterrés, la perte de chaleur est faible sur des distances allant jusqu'à 30 m (15 m, allez et retour vers la pompe, 30 m au total), sauf si le sol est humide. On peut estimer de la perte de chaleur pour 30 m est de 0,6 kWh (2 000 BTU) pour chaque différence de 5 °C entre la température de l'eau dans la piscine et la température du sol entourant le tuyau, cela augmente le temps de fonctionnement de 3% à 5%.

3.4 Installation du clapet d'anti-retour

Note : Si l'équipement de dosage automatique pour le chlore et l'acidité (pH) est utilisé, il est essentiel de protéger la pompe à chaleur contre les produits chimiques à concentration trop élevée qui pourraient corroder l'échangeur thermique. Pour cette raison, ce type d'équipement doit être installé <u>en aval</u> de la pompe à chaleur. Il est recommandé d'installer un clapet anti-retour pour empêcher un écoulement inverse en l'absence de circulation d'eau.

Les dommages induits par non-respects des instructions ne sont pas couverts par la garantie.



3.5 Illustration d'installation



Note : Ce schéma est seulement un exemple illustratif.

3.6 Ajustement du by-pass



Utilisez la procédure suivante pour ajuster le by-pass :

- 1. Vanne 1 grande ouverte.
- 2. La vanne 2 et 3 sont fermées.

3. Ouvrez lentement la vanne 2 et la vanne 3 de moitié, puis fermez lentement la vanne 1 pour augmenter le débit d'eau vers la pompe à chaleur

4. Si l'affichage indique 'EE3', cela signifie que le débit d'eau dans la pompe à chaleur n'est pas suffisant.

Comment ajuster le débit d'eau optimal :

Ajuster la vanne 1 et vérifier la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit est optimal lorsque la différence de température est proche de 2 degrés.

3.7 Vidange d'hivernage

Lors de la période d'hivernage il est obligatoire de vidanger l'échangeur de chaleur, le non-respect exclus tout prise en garantie d'échangeur défectueux suite à une prise en glace.



Éteignez la pompe à chaleur et assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

- Fermer les vannes 1 et 2

- Ouvrir la vanne 4

Laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce que la pompe à chaleur soit complètement vidangée.

REMARQUE : Fermer la vanne 4 avant de redémarrer la pompe à chaleur.

3.8 Raccordement électrique

Remarque : Bien que la pompe à chaleur soit isolée électriquement du reste du système de piscine, la mise à la terre est toujours requise pour la protection contre les courts-circuits à l'intérieur de l'unité.

Avant de connecter l'unité, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension de fonctionnement de la pompe à chaleur. Il est recommandé de raccorder la pompe à chaleur à son propre disjoncteur et d'utiliser le câblage approprié.

Connectez les fils électriques au bornier marqué « POWER SUPPLY ».

Un deuxième bornier portant la mention « POMPE À EAU » est situé à côté du premier. La filtration peut être connectée ici au deuxième bornier (voir paragraphe 4.3), cela permet un fonctionnement de la filtration contrôlé par la pompe à chaleur.

3.9 Mise en service initiale de l'unité

Note : Assurez-vous que la pompe de filtration fonctionne.

Une fois tous les raccordements réalisés, veuillez suivre ces étapes :

(1) Allumez votre pompe de filtration, vérifiez l'absence de fuites d'eau.

(2) Activez l'alimentation électrique de l'appareil, puis appuyez sur la touche ON / OFF du contrôleur, attendre quelques secondes.

(3) Après un fonctionnement de quelques minutes, assurez-vous que l'air ventilé est froid.

(4) Lorsque vous arrêtez la filtration, l'unité doit s'arrêter automatiquement, sinon, veuillez vérifier détecteur de débit.

(5) Laissez l'unité et la pompe de piscine fonctionner 24 heures par jour jusqu'à ce que l'eau atteigne la température souhaitée. A l'atteinte de la température de consigne choisie, la pompe à chaleur s'arrête, lorsque la température de la piscine descend de plus de 2°C, la pompe à chaleur redémarre (si la filtration est active).

En fonction de la température initiale de l'eau dans la piscine et la température de l'air, il faudra plusieurs jours pour chauffer l'eau à la température souhaitée.

Une bonne couverture de piscine réduit considérablement la durée requise.

Commutateur de débit d'eau :

L'unité est équipée d'un détecteur de débit pour assurer un fonctionnement avec un débit d'eau suffisant. Il s'active lorsque la pompe de la piscine fonctionne et il s'éteint lorsqu'elle s'arrête.

Temporisation :

L'unité est équipée d'une protection de redémarrage temporisée de 3 minutes. La temporisation est une partie intégrante du circuit de commande, il permet d'éliminer les cycles démarrage court.

La fonction de temporisation interdit pendant 3 minutes tous redémarrage après chaque interruption du circuit de commande. Même une brève interruption de courant active la temporisation pendant 3 minutes et empêche que l'appareil soit redémarré jusqu'à ce que le compte à rebours de 3 minutes soit terminé.

3.10 Condensation

L'air aspiré dans la pompe à chaleur est fortement refroidi par le fonctionnement de la pompe à chaleur pour chauffer l'eau de la piscine, ce qui provoque de la condensation sur les ailettes de l'évaporateur. Le taux de condensation peut être d'autant plus élevé que l'humidité relative est importante. **Ceci est parfois considérées à tort comme une fuite d'eau.**

3.11 Modes de fonctionnement pour une utilisation optimale

Powerful (Turbo) : Utilisé principalement en début de saison ce mode permet une montée en température très rapide.

<u>Smart :</u> La pompe à chaleur est en mesure de maintenir l'eau de la piscine d'une manière économe en énergie. En ajustant automatiquement la vitesse du compresseur et du ventilateur a l'optimum, la pompe à chaleur offre un meilleur rendement.

<u>Silent :</u> Pendant les mois d'été où la production de chaleur minimale est requise, la pompe à chaleur dans ce mode est encore plus économe de plus ce mode émet le minimum de nuisance sonore.

4. Accessoires

4.1 Liste des accessoires



4.2 Installation d'accessoires

Patin caoutchouc anti-vibration 1. Prenez les patins caoutchoucs 2. Déposez-les un par un sous les pieds de la machine.
Raccord d'évacuation1.Installez le raccord sous le panneau inférieur2.Connectez-vous avec un tuyau d'eau pour évacuer l'eau.Remarque : Soulevez la pompe à chaleur pour installer le jet. Ne renversez jamais la pompe à chaleur, cela pourrait endommager le compresseur.
Connecteurs d'admission et de sortie d'eau 1. Installez les raccords comme la photo montre 2. Vissez sur l'entrée et la sortie d'eau
Câble d'alimentation électrique 1. Ouvrez le capot supérieur de la pompe à chaleur. 2. Raccordez dans le bornier en L/N/T.



Câblage de la pompe de filtration (contact sec)
1. Ouvrez le capot supérieur de la pompe à chaleur.
2. Branchez le câble sur le bornier.

4.3 Connexion pour piloter la pompe de filtration



Photo 1 Photo 2

Photo 3



- Ouvrez le bouton vers le haut comme (Photo 1)
- Fixez le câblage de contact à travers les deux trous comme (Photo 2)
- Appuyez sur le bouton et serrez le câblage comme (Photo 3)

Photo 4

5. Câblage Electrique

5.1 Schéma de câblage de la pompe à chaleur

PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145, PLATINIUM 175, PLATINIUM 205



PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



NOTE :

(1) Le schéma de câblage électrique ci-dessus est seulement pour votre référence, veuillez utiliser le schéma de câblage affiché sur la machine.

(2) La pompe à chaleur de piscine doit être bien raccordée à la terre, bien que l'échangeur de chaleur d'appareil soit électriquement isolé du reste de l'unité. La mise à la terre de l'unité est toujours nécessaire pour vous protéger contre les courts-circuits à l'intérieur de l'unité.

Sectionneur : Un moyen d'interruption (disjoncteur, interrupteur à fusibles) doit être en vue et facilement accessible de l'unité. C'est une pratique courante, il permet la mise hors tension à distance de l'équipement sans surveillance et permet aussi de couper l'alimentation à l'unité alors que l'appareil est en réparation.

6. Fonctionnement du contrôleur

6.1 Guide d'utilisation



6.2 Les fonctions des touches du contrôleur



pour changer le mode de fonctionnement, Power (Turbo), Silent et Smart, le mode programmé par défaut est le mode Smart.



Mode de fonctionnement	Plage de réglage de température	
Chauffage / Auto	6-41°C	
Refroidissement	6-35°C	

Logique du mode automatique

T1 = température d'entrée d'eau / T set = température de consigne = 28 °C

N°	État	Statut de travail actuel	Température d'entrée d'eau	Mode de fonctionnement
	Quand la pompe à chaleur démarre	En marche	T1≤27°C	Mode chauffage
		Mode chauffage	T1≥29°Çplus de 3 minutes	Arrêt prêt à fonctionner
1	Lorsque la pompe à chaleur fonctionne	En attente	T1≥30°C	Passe en mode refroidissement
		Mode de refroidissement	T1=28°C plus de 3 minutes	Arrêt prêt à fonctionner
		En attente	T1≤27°Çplus de 3 minutes	Passe en mode chauffage
	Quand la pompe à chaleur démarre	En marche	27°&T1≤29°C	Mode chauffage
	Lorsque la pompe à chaleur fonctionne	Mode chauffage	T1≥29°Çplus de 3 minutes	Arrêt prêt à fonctionner
2		En attente	T1≥30°C	Passe en mode refroidissement
		Mode de refroidissement	T1=28°Ç plus de 3 minutes	Arrêt prêt à fonctionner
		En attente	T1≤27°Çplus 3 minutes	Passe en mode chauffage









d0-d11.

Code	Condition	Portée	Remarque
d0	Température du module IPM	0-120°C	Valeur de test réelle
d1	Température d'entrée d'eau	-9°C~99°C	Valeur de test réelle
d2	Température de sortie d'eau.	-9°C~99°C	Valeur de test réelle
d3	Température Ambiante	-30°℃~70°C	Clignote si valeur réelle <-9
d4	Code de limitation de fréquence	0,1,2,4,8,16	Valeur de test réelle
d5	Température du circuit gaz	-30°℃~70°C	Clignote si valeur réelle <-9
d6	Température d'échappement des gaz	0°℃~C5°ℚ125°¢	Valeur de test réelle
d7	Etape du détenteur EEV	0~99	N * 5
d8	Fréquence de fonctionnement du compresseur	0~99Hz	Valeur de test réelle
d9	Consommation	0~30A	Valeur de test réelle
d10	Vitesse actuelle du ventilateur	0-1200 (rpm)	Valeur de test réelle
d11	Historique des code d'erreur	Tout code d'erreur	

Remarque:

- d4: Code de limitation de fréquence,
- **0: Aucune limite de fréquence;**
- 1: Limite de température du tuyau de bobine;
- 2: Limite de fréquence de surchauffe ou de refroidissement excessif;
- 4: Limite de fréquence du courant du variateur;
- 8: Limite de fréquence de la tension du variateur;
- 16: Limite de fréquence de température élevée du variateur

6.2.7	6.2.7 Modification des paramètres							
Sélecti et à no	Sélectionnez et appuyez sur pour entrer, appuyez sur et pour choisir la valeur PO-P18 et à nouveau sur pour accéder, modifier en appuyant sur et et revenir sur pour valider.							
Rema	rque : appuyez longuement	peno	dant 15 sec	condes pour régler P14, P18.				
Code	Nom	Portée	Défaut	Remarque				
DO	Désignan abligatoire	0.1	0	0: fonctionnement normal par defaut				
PO	Dégivrage obligatoire	0-1	0	1: dégivrage obligatoire.				
PO	Dégivrage obligatoire	0-1	0	 1: dégivrage obligatoire. 1: Toujours en cours d'exécution; 				
Р0 Р3	Dégivrage obligatoire Pompe à eau	0-1	0	 0: fonctionnement normal par defaut 1: dégivrage obligatoire. 1: Toujours en cours d'exécution; 0: dépend du fonctionnement du compresseur 				
P0 P3 P7	Dégivrage obligatoire Pompe à eau Température de l'eau étalonnage	0-1 0-1 -9~9	0 0 0	 0: fonctionnement normal par defaut 1: dégivrage obligatoire. 1: Toujours en cours d'exécution; 0: dépend du fonctionnement du compresseur Réglage par défaut: 0 				

/

0

/

0-1



Code produit

Mode

P16

P18

Sélectionnez

pour vérifier le code d'erreur. Si le fonctionnement est correct,

Dépend de la machine

Refroidissement / Auto

1- Chauffage uniquement , 0- Mode Chauffage /

le

bouton n'est pas valide. Par exemple ;

et appuyez sur





pendant 5 secondes pour régler l'heure.

Logique de pilotage de la pompe de filtration :

1. Paramètre : P3 = 0 : la pompe à eau est liée au fonctionnement du compresseur pour démarrer s'arrêter.

Lorsque la pompe à chaleur se met en marche, la pompe de filtration démarre d'abord, ensuite le ventilateur et le compresseur.

	Etat	Exemple	Logique de fonctionnement de la pompe à eau
Mode de chauffage	T1≥Tset-0.5 °Ç pendant une durée de 30 minutes	T1≥27.5°Çpendant une durée de 30 minutes	La pompe de filtration entrera en mode veille et redémarrera après 1 heure, ou une mise hors tension et un redémarrage manuel. Le
Mode de refroidisse ment	T1≦Tset+0.5 °Ç pendant une durée de 30 minutes	T1⊉8.5°Çpendant une durée de 30 minutes	compresseur et le moteur du ventilateur s'arrêtent en premier et la pompe de filtration s'arrête après 5 minutes.

1 heure plus tard	Etat	Exemple Tset=28°C	Logique de fonctionnement de la pompe à eau
La pompe de filtration fonctionne pendant 5 minutes pour détecter la	T1>Tset-1°C	T1>27°C	La pompe de filtration entrera en mode veille pendant encore 1 heure et/ou ne démarrera qu'après avoir coupé et remis sous tension la pompe à chaleur.
température de l'eau.	T1≤Tset-1°C	T1≤27°C	La pompe à chaleur redémarre jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de veille.
	T1 <tset+1°c< td=""><td>T1<29°C</td><td>La pompe de filtration entrera en mode veille pendant encore 1 heure et/ou ne démarrera qu'après avoir coupé et remis sous tension la pompe à chaleur.</td></tset+1°c<>	T1<29°C	La pompe de filtration entrera en mode veille pendant encore 1 heure et/ou ne démarrera qu'après avoir coupé et remis sous tension la pompe à chaleur.

T1≥Tset+1°C	T1≥29°C	La pompe à chaleur redémarre jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de veille.
-------------	---------	---

2. Paramètre P3 = 1: Lorsque la pompe à chaleur est en marche (en marche ou en veille), la pompe de filtration sera toujours en marche.

NOTE :

Tset = Test de la température de l'eau

Exemple : Tset = 28° cest de la température de l'eau dans la pompe à chaleur de votre piscine

Tset-1 = - 1°Cque la température de réglage

Tset-1 = 28-1=27°C

Tset+1= + 1 °Cque la température de réglage

Tset+ 1 = 28+1=29°C

6.3 Logique en mode chauffage

S	Statut de travail	Mode travail	Température de l'eau -T1	Exemple, L'eau en température - T1	Niveau de travail pompe à chaleur
1			T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Mode Powerful -fréquence F9</td></tset-1<>	T1<27°C	Mode Powerful -fréquence F9
2			Tset-1 \Box T1 < Tset	27°C□T1 <28°C	Fréquence: F9 -F8-F7,,-F2
3		Lorsque vous	Tset□ T1 <tset+ 1</tset+ 	28°C□ T1 <29°C	Mode Silent-fréquence F2
4		sélectionnez le "mode Smart "	T1□Tset+1	T1□29°C	La pompe à chaleur sera en veille et cessera de fonctionner jusqu'à ce que l'eau atteigne une température inférieure à 28°C.
5	Mise en		T1 <tset< td=""><td>T1<28°C</td><td>Mode Smart -fréquence F5.</td></tset<>	T1<28°C	Mode Smart -fréquence F5.
6	route de		$Tset \Box T1 < Tset+1$	28°C□T1 < 29°C	Mode Silent-fréquence F2/F1.
7	la pompe à chaleur	Lorsque vous sélectionnez le "mode Silent"	T1□Tset+1	T1□29°C	La pompe à chaleur sera en veille et cessera de fonctionner jusqu'à ce que l'eau atteigne une température inférieure à 28°C.
8			T1 <tset+1< td=""><td>T1<29°C</td><td>Mode Powerful-fréquence F10/F9</td></tset+1<>	T1<29°C	Mode Powerful-fréquence F10/F9
9		Lorsque vous sélectionnez le "mode Powerful"	T1 🗆 Tset+1	T1□29°C	La pompe à chaleur sera en veille et cessera de fonctionner jusqu'à ce que l'eau atteigne une température inférieure à 28°C.
10	Redémar	Lorsque la	T1 Tset	T1 28°C	Prêt à fonctionner

11	rage	pompe à chaleur	Tset>T1□Tset-1	28°C>T1□27°C	Silent-fréquence F2
12	pour chauffer	fonctionne en "mode Smart"	Tset-1> T1□Tset-2	27°C>T1□26°C	Fréquence : F2 -F3-F4,,-F9
13	de l'eau		<tset-2< td=""><td><26°C</td><td>Powerful-fréquence F9</td></tset-2<>	<26°C	Powerful-fréquence F9
14	apres le	Lorsque la	□Tset	□28°C	Prêt à fonctionner
15	mode	pompe à chaleur	Tset>T1 Tset-1	28°C>T1□27°C	Silent mode-fréquence F2/F1
16	venie	fonctionne en "mode Silent"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Smart -fréquence F5</td></tset-1<>	T1<27°C	Smart -fréquence F5
17		Lorsque la pompe à chaleur fonctionne en "mode Powerful"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27℃</td><td>Powerful -fréquence F10/F9</td></tset-1<>	T1<27℃	Powerful -fréquence F10/F9

6.4 Logique en mode refroidissement

Statut de travail		Mode travail	L'eau en température-T1	Par exemple, L'eau en température-T1	Niveau de travail pompe à chaleur
1			T1≦Tset-1	T1⊉7℃	Etre prêt
2		Lorsque vous	Tset-1 <t1 td="" ≦set<=""><td>27°& T1 ≦28°C</td><td>Mode Silent-fréquence F2</td></t1>	27°& T1 ≦28°C	Mode Silent-fréquence F2
3		"mode Smart	Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1 \$29°C</td><td>Fréquence:F9 -F8-F7,,- F2</td></t1≦tset+1<>	28< T1 \$29°C	Fréquence:F9 -F8-F7,,- F2
4			T1≧Tset+1	T1≩9°C	Mode Powerful-F9
5	Mise en route	Lorsque vous	T1≦Tset-1	\$27°C	Etre prêt
6	chaleur	sélectionnez le "mode Silent"	Tset-1 <t1 td="" ≦set<=""><td>27°& T1⊉8°C</td><td>Mode Silent - fréquence F2/F1</td></t1>	27°& T1⊉8°C	Mode Silent - fréquence F2/F1
7			T1>Tset	T1>28°C	Mode Smart -fréquence F5
8		Lorsque vous sélectionnez le "mode Powerful"	T1>Tset-1	T1>27°C	Mode Powerful-fréquence F10/F9
9			T1≦Tset-1	Τ1⊉7℃	Prêt à fonctionner
10			T1≦Tset-1	T1⊉7℃	Prêt à fonctionner
11	Redémarrage	Smart	Tset ≦T1 <tset+1< td=""><td>28 ≦T1 <29°C</td><td>Silent- fréquence F2</td></tset+1<>	28 ≦T1 <29°C	Silent- fréquence F2
12	pour refroidir	roidir	Tset+1 ≦T1 <tset+2< td=""><td>29 ≦T1 <30°C</td><td>Fréquence : F2 -F3-F4,,- F9</td></tset+2<>	29 ≦T1 <30°C	Fréquence : F2 -F3-F4,,- F9
13	de l'eau après		T1≧Tset+2	T1≧0°C	Mode Powerful-fréquence F9
14	le mode veille	C'L	Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1≦29°C</td><td>Mode Silent-fréquence F2/F1</td></t1≦tset+1<>	28< T1≦29°C	Mode Silent-fréquence F2/F1
15		Silent	T1 > Tset+1	T1>29°C	Mode Smart-fréquence F5

16	Powerful	Powerful	T1 > Tset+1	T1 > 29°C	Mode Powerful-fréquence F10/F9
17			T1≦Tset-1	T1 ⊉ 7℃	Prêt à fonctionner

7. Guide de dépannage

7.1 Code d'erreur affichée sur le tableau de commande

Code d'erreur Dysfonctionnement		Raison	Solutions
		1. Température ambiante trop haute	1. Vérifier le by-pass et le débit d'eau
EE01	protection naute	2. Température de l'eau trop haute	2. Vérifier le ventilateur
		3. Vérifier la vitesse du ventilateur	3. Vérifier le gaz
	Protection basse pression	1. Réfrigérant ne suffit pas	 Vérifiez s'il y a des fuites de gaz, reremplissez le réfrigérant
EE02		2. Le débit d'eau n'est pas suffisant	2. Nettoyez l'échangeur d'air
		3. Filtre ou vanne électronique bloqué	3. Vérifier la charge en gaz
ON or EE03	Protection débit d'eau	1. Le débit d'eau n'est pas suffisant, filtre ou vanne bloqué	1. Vérifier si le débit est suffisant
		2. Détecteur de débit défaillant	2. Changer le détecteur de débit
	En mode chauffage, défaut surchauffe température (d2- TH5)	1. Le débit d'eau n'est pas suffisant, filtre ou vanne bloqué	1. Vérifier si le débit est suffisant
EE04		2. Détecteur de débit défaillant	2. Changer le détecteur de débit
		3. La valeur du capteur d2-TH5 est anormale	3. Remplacer le capteur d2-TH5

	Protection	1. Réfrigérant ne suffit pas	1. Vérifiez s'il y a des fuites de gaz, reremplissez le réfrigérant
EE05	température d'échappement d6- TH3	2. Le débit d'eau n'est pas suffisant	2. Vérifier le By-pass
		3. Filtre ou vanne électronique bloqué	3. Vérifier la charge en gaz
		4. Défaut sonde d6-TH3,	4. Vérifier la sonde d6-TH3
		1. Le raccordement est défaillant	1. Vérifiez la connexion
5500		2. Le contrôleur est défaillant	2. Vérifier changer le câble
EEU6	Defaut controleur		3. Arrêt / Marche de la machine
			4. Vérifier changer le contrôleur
		1. Vérifiez la connexion	1. Vérifiez le compresseur
		2. Vérifier le raccordement	2. Vérifier les 3 phases
	Protoction du	3. Accumulation liquide et gaz	3. Les tensions d'alimentation
EE07	compresseur	4.Compresseur ou carte électronique défaillant	4. Vérifier les phases
		5. débit d'eau anormal	5. Vérifier le débite d'eau
		6. Fluctuation alimentation électrique	6. Vérifier le réseau électrique
	Défaillance de	1. Le raccordement est défaillant	1. Vérifiez la connexion
5500	communication entre le contrôleur et la carte de puissance	2. Le contrôleur est défaillant	2. Vérifier changer le câble
EEU8			3. Vérifier changer le contrôleur
	Défaillance de	1. Le raccordement est défaillant	1. Vérifiez la connexion
EE09	communication entre le contrôleur et la carte de commande	2. Le contrôleur est défaillant	2. Vérifier changer le câble
	Protection haut voltage	1. Tension trop haute	1. Vérifiez la tension
EE10		2. Carte puissance défaillant	2. Changer la carte de puissance et/ou de commande
	Défaillance carte mère IPM Module	1. Les données ne sont pas correctes	 Erreur de programmation, couper l'alimentation électrique et démarrer après 3 minutes
EE11		2. Vérifier le raccordement	2. Changer la carte
		3. Accumulation liquide et gaz	3. Vérifier les séquences
		4. Compresseur ou la carte est défaillante	
5510	L'alimentation	 La tension d'alimentation n'est pas correcte 	1. Vérifier la tension d'alimentation
	faible	2. La carte de puissance est défaillante	2. Changer la carte
		1. Les données ne sont pas correctes	1. Vérifiez le compresseur
EF13	Protection	2. Le débit est anormal	2. Vérifier le circuit d'eau
	électrique	3. La tension n'est pas stable	3. Vérifier les tensions d'alimentation
		4. Défaillance de l'inducteur PFC	4.Vérifier

	Module IPM	1. La tension d'alimentation n'est pas correcte	1. Vérifiez la carte de puissance
EE14	fonctionnement anormale	2. Le moteur du ventilateur est défectueux ou les hélices sont cassées	2. Vérifier la vitesse du ventilateur
			3. Vérifier les hélices
	Protection haute	1. La tension d'alimentation n'est pas correcte	1. Vérifiez la carte électronique
EE15	température module IPM	2. Le moteur du ventilateur est défectueux ou les hélices sont cassées	2. Vérifier la vitesse du ventilateur
			3. Vérifier les hélices
		1. Les données ne sont pas correctes	1. Vérifiez la carte électronique
FF16	Protection module	2. Le moteur du ventilateur est défectueux	2. Vérifier la vitesse du ventilateur
	PFC	3. Les hélices sont cassées	3. Vérifier les hélices
		4. La tension n'est pas stable	4. Vérifier la tension
		1. Le moteur du ventilateur est défectueux	1. Vérifiez le moteur du ventilateur
EE17	Défaut ventilateur	2. La carte électronique est défectueuse	2. Changer la carte électronique
	DC	3. Les hélices sont défectueuses	3. Vérifier les hélices
	Module PFC		1. Changer la carte électronique
EE18	température de fonctionnement anormale	La carte électronique est défectueuse	2. Vérifier la vitesse du ventilateur
		·	3. Vérifier les hélices
	Protection haute	1. La tension d'alimentation n'est pas correcte	1. Vérifiez la carte électronique
5510		2. Le moteur du ventilateur est défectueux	2. Vérifier la vitesse du ventilateur
EE19	module PFC	3. Les hélices sont cassées	3. Vérifier les hélices
	module rre	 Les raccords sur la carte de puissance ne sont pas serrés 	4. Vérifier les raccordements, resserrer les vis
EE20	Défaut puissance d'alimentation	La puissance d'alimentation varie de façon trop importante	Vérifier la tension d'alimentation
EE21		1. Le compresseur perd des pas, vitesse irrégulière	1. Vérifiez la carte électronique
		2. Défaut programme	2. Recharger le programme
		3. Impureté dans le compresseur	
EE22	Protection haute	1. La tension d'alimentation n'est pas correcte	1. Vérifiez la carte électronique
		2. La carte d'alimentation est défectueuse	2. Changer la carte électronique
		1. La carte d'alimentation est défectueuse	1. Vérifiez la carte électronique
EE23	Défaut démarrage	2. Vérifier le raccordement	2. Vérifier les raccordements ou changer le compresseur
	au compresseur	3. Accumulation liquide et gaz	
		4. La tension n'est pas stable	
EE24	Température ambiante ou carte électronique	La température ambiante ou la température d'eau arrivée est trop faible	Vérifier et changer la carte électronique

EE25	Défaut alimentation du compresseur	Le compresseur marche sur 1 ou 2 phases	Vérifier le câblage
	Défaut inversion vanne 4 voies	1. blocage inversion vanne 4 voies	 Basculer du mode chaud / froid pour vérifier l'inversion de la vanne
EE26		2. Manque de gaz (pas de détection d5-TH2 ou d3-TH1)	2. Changer la vanne 4 voies
			3. Vérifier la charge en gaz
FF27	Défaut données	1. Perte des données dans la mémoire	1. Recharger les données dans la mémoire
LL27	mémoire EEPROM	2. Défaut carte électronique	2. Changer la carte électronique
	Défaut de		1. Arrêt / marche pour redémarrer
EE28	communication avec le contrôleur	Défaut sur la carte électronique	2. Vérifier et changer la carte électronique
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
PP01	capteur de température d'eau arrivée d1-TH6	2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
PP02	capteur de température d'eau sortie d2-TH5	2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
PP03	capteur de condenseur de chauffage d5-TH2	2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
PP04	capteur de gaz de retour	2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
PP05	capteur de température ambiante d3-TH1	2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Défaillance du	1. Raccordement défaillant	1. Connecter correctement
capteur de PP06 condenseur de refroidissement d6-TH3		2. Capteur en court-circuit ou défectueux	2. Vérifiez les valeurs où remplacer le capteur
	Protection antigel	La température ambiante ou la	Protection automatique antigel du premier
PP07	du premier niveau en hiver	vérifier d3 et d1	niveau
0009	Protection de température	1. La température ambiante trop faible, vérifier d3	1. Vérifier la température
PP08	ambiante trop basse	2. Capteur en court-circuit ou défaillant d3- TH1	2. Changer le capteur
	Température de	1. Température ambiante trop haute	1. Vérifier la température
PP10	refroidissement du condenseur trop	2. Problème gaz réfrigérant	2. Vérifier le gaz

	haute protection d3-TH2		
	Température de	1. Débit d'eau trop faible	1. Vérifier le by-pass et le débit d'eau
PP11	l'eau trop froide protection en mode refroidissement d2-TH5	2. Température de la sonde d2-TH5 anormale	2. Vérifier le gaz et la sonde d2-TH5

Remarques:

1. En mode chauffage, si la température de sortie d'eau est supérieure à la température réglée de 7°C, le contrôleur affiche EE04 protection contre la surchauffe de l'eau.

2. En mode de refroidissement, si la température de sortie d'eau est inférieure à la température réglée de 7°C, le contrôleur affiche PP11 pour la protection contre le refroidissement excessif de l'eau.



EE04 En mode chauffage, défaut surchauffe température (T2)



PP11 T2 Température de l'eau trop froide protection en mode refroidissement

7.2 Dysfonctionnement sans code d'erreurs affichées sur l'écran

Dysfonctionnements	Observations	Raisons	Solutions
	Aucun affichage sur le contrôleur à LED	Pas d'alimentation	Vérifiez le disjoncteur du câble et du circuit soit connecté
	Contrôleur à LED affiche l'heure	Pompe à chaleur en état de veille	Démarrez la pompe à chaleur.
La Pompe à chaleur ne fonctionne pas	Contrôleur à LED affiche la température réelle de l'eau.	 Température de l'eau atteint presque la valeur fixée, pompe à chaleur est en état à température constante. Pompe à chaleur commence juste à fonctionner En état de dégivrage 	 1. Vérifiez le réglage de température de l'eau. 2. Démarrez la pompe à chaleur après quelques minutes. 3. Contrôleur à LED doit afficher "Dégivrage"
La Température de	Contrôleur à LED	1. Choix du mauvais	1. Réglez le mode à la bonne
l'eau est refroidie	affiche la	mode.	fonction
lorsque la pompe à	température	2. Les chiffres montrent	2. Remplacez le contrôleur à LED en
chaleur fonctionne	réelle de l'eau et	des défaillances.	panne, puis vérifiez l'état après

sous le mode de	aucun code	3. Défaillance du	avoir changé le mode de
chauffage	d'erreur ne	contrôleur	fonctionnement, vérifiez la
	s'affiche		température d'eau d'arrivée et de
			sortie
			3. Remplacez ou réparez l'unité
Fonctionnement court	Contrôleur à LED affiche la température réelle de l'eau, aucun code d'erreur ne s'affiche	 Ventilateur ne fonctionne pas La ventilation d'air n'est pas suffisante Réfrigérant ne suffit pas. 	 Vérifiez les connexions des câbles entre le moteur et le ventilateur, le cas échéant, il doit être remplacé. Vérifiez l'emplacement de l'unité de pompe à chaleur, et éliminez tous les obstacles pour faire bonne ventilation. Remplacez ou réparez l'unité
Tâches d'eau	Les tâches d'eau sur la pompe à chaleur	1.Protection. 2.Infiltration d'eau.	 Aucune action (condensat) Vérifiez l'échangeur de chaleur en titane avec soin, s'il y a une fuite
Trop de glace sur l'évaporateur	Trop de glace sur l'évaporateur.		 1. Vérifiez l'emplacement de l'unité de pompe à chaleur, et éliminez tous les obstacles 2. Contacter le service technique

8. Schéma éclaté et entretien



8.1 Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145



8.1 Liste des pièces détachées

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Cadre supérieur	36	Grille arrière
2	Support de moteur de ventilateur	37	Temp entrée d'eau, capteur
3		38	Clip du capteur de température de
	Évaporateur		l'échangeur
4	Pilier	39	Échangeur de chaleur en titane
5	Moteur de ventilateur	40	Joint torique
6	Panneau de ventilateur	41	Bague en caoutchouc bleu
7	Pale de ventilateur	42	Kits de raccordement à l'eau
8	Panneau avant	43	Temp entrée d'eau, capteur
9		44	Anneau en caoutchouc sur le
	Couvercle du boîtier du contrôleur		raccordement à l'eau
10	Manette	45	Interrupteur de débit d'eau
11	Joint boîtier de contrôleur	46	Anneau en caoutchouc rouge
12	Boîtier de contrôleur	47	Couvercle du coffret électrique
13	Support d'évaporateur	48	Réacteur
14	Plateau de base	49	Module WIFI
15	Panneau d'isolement	50	Boîte de réacteur
16	Panneau de service	51	Boîte électrique
17	Résistance de chauffage de l'évaporateur	52	Carte électronique
18	Pieds en caoutchouc du compresseur	53	Bague aimantée
19	Résistance de chauffage du compresseur	54	Bague aimantée
20	Compresseur	55	Bornier à 3 voies
21	Support d'évaporateur	56	Agrafe
22	Tuyau d'évaporateur	57	Bornier à 2 voies
23	Panneau droit	58	Vanne à quatre voies
24	Tuyauterie de distribution	59	EEV
25	Support de capteur	60	Pressostat haute pression
26	Agrafe	61	Temp de décharge, capteur
27	Temp de décharge capteur	62	Tuyau de refoulement
28	Panneau arrière	63	Tuyauterie de retour de gaz
29	Bloc de fixation en caoutchouc	64	Pressostat basse pression
30	Temp. Ambiante capteur	65	Soupape à pointeau
31	Temp. Ambiante clip de capteur	66	Capillaire
32	Manomètre haute pression	67	Vanne 4 voies vers échangeur
33		68	Vanne à 4 voies vers la tuyauterie de
	Connecteur de fil		l'évaporateur
34	Anneau de fil	69	Échangeur à EEV
35	Le couvercle supérieur	70	Vanne 4 voies vers échangeur

Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

8.2 Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205





8.2 Liste des pièces détachées

Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Le couvercle supérieur	36	Module WIFI
2	Grille arrière	37	Carte électronique
3	Évaporateur	38	Bornier à 2 voies
4	Temp. Ambiante clip de capteur	39	Agrafe
5	Temp. Ambiante, capteur	40	Bornier à 3 voies
6	Anneau de fil	41	Boîte électrique
7	Connecteur de fil	42	Bague aimantée
8	Panneau arrière	43	Bague aimantée
9	Manomètre haute pression	44	Vanne à quatre voies
10	Capteur de température de l'évaporateur	45	Tuyau de refoulement
11	Agrafe	46	Vanne 4 voies vers échangeur
12	Support de capteur	47	Temp de décharge capteur
13	Réacteur	48	Tuyauterie de retour de gaz
14	Panneau droit	49	Pressostat basse pression
15	Résistance de chauffage de l'évaporateur	50	Tube
16	Support d'évaporateur	51	Échangeur à filtrer
17	Panneau d'isolement	52	EEV
18	Résistance de chauffage de l'évaporateur	53	Filtre
19	Compresseur	54	EEV à la tuyauterie de distribution
20	Plateau de base	55	Réservoir à EEV
21	Panneau de service	56	Filtre au réservoir
22		57	Vanne à 4 voies vers la tuyauterie de
	Panneau avant		l'évaporateur
23	Boîtier de contrôleur	58	Pressostat haute pression
24	Joint boîtier de contrôleur	59	Réservoir de stockage de liquide
25	Anneau en caoutchouc sur le	60	
	raccordement à l'eau		Interrupteur de débit d'eau
26		61	Anneau en caoutchouc sur le
27	Manette	62	Taccordement a l'eau
27	Couvercie du boitier du controleur	62	Temp. Sortie eau, capteur
28	Pannoau do vontilatour	63	Clip du capteur de temperature de
20		64	Échangeur de chaleur en titane
30		65	
30	Moteur de ventilateur	66	
22	Support do motour do vontilatour	67	Kits de raccordement à l'equ
22		62	Temp entrée d'equi conteur
24	Cadra supáriaur	60	Bague en caoutchous blou
25		09	
35	couvercie du comret electrique		

8.3 Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305


8.3 Liste des pièces détachées

Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Le couvercle supérieur	37	Carte de filtration
2	Panneau arrière	38	Carte puissance
3	Grille arrière		Carte électronique
4	Temp. Ambiante, capteur	40	Boîtier électrique
5	Temp. Ambiante clip de capteur	41	Bornier à 3 voies
6	Cadre supérieur	42	Bague aimantée
7	Évaporateur	43	Bague aimantée
8	Panneau d'isolement	44	Module WIFI
9	Support de moteur de ventilateur	45	Bornier à 2 voies
10	Réacteur	46	Agrafe
11	Panneau de service	47	Vanne à quatre voies
12	Presse étoupe	48	Tuyau de refoulement
13	Moteur de ventilateur	49	Pressostat haute pression
14	Panneau gauche	50	Temp de décharge, capteur
15	Support motour DC	51	Vanne à 4 voies vers la tuyauterie de
16	Pale de ventilateur	52	Pressostat basse pression
17	Panneau de ventilateur	52	
18	Panneau avant	54	Échangeur à filtrer
19	Boîtier de contrôleur	55	FFV
20	loint boîtier de contrôleur	56	Filtre
21	loint torique	57	FFV à la tuvauterie de distribution
22	Contrôleur	58	Vanne 4 voies vers échangeur
23	Couvercle du boîtier du contrôleur	59	Filtre au réservoir
24	Presse étoupe	60	Réservoir à EEV
25	Panneau droit	61	Tuyauterie de retour de gaz
26	Manomètre haute pression	62	Réservoir de stockage de liquide
27	Support d'évaporateur	63	Interrupteur de débit d'eau
28	Résistance de chauffage du compresseur	64	Joint
29	Compresseur	65	Temp. Sortie eau, capteur
30	Support de capteur	66	Clip du capteur de température de l'échangeur
31	Capteur de température de l'évaporateur	67	Échangeur de chaleur en titane
32	Agrafe	68	Joint torique
33	Plateau de base	69	Anneau en caoutchouc rouge
34	Support d'évaporateur	70	Kits de raccordement à l'eau
35	Résistance de chauffage de l'évaporateur	71	Temp entrée d'eau, capteur
36	Couvercle du coffret électrique		

9. Entretien

(1) Vous devez vérifier régulièrement le système d'alimentation en eau pour éviter que l'air ne pénètre dans le système et ne se produise un faible débit d'eau, car cela réduirait les performances et la fiabilité de l'unité HP.

(2) Nettoyez régulièrement vos piscines et votre système de filtration pour éviter d'endommager l'appareil en raison de la saleté ou du filtre obstrué.

(3) Vous devez évacuer l'eau du bas de la pompe à eau si l'unité HP cesse de fonctionner pendant une longue période (en particulier pendant la saison d'hiver).

(4) D'une autre manière, vous devriez vérifier que l'unité est complètement remplie d'eau avant de recommencer à fonctionner.

(5) Une fois l'unité conditionnée pour la saison d'hiver, il est recommandé de couvrir la pompe à chaleur avec une pompe à chaleur spéciale hiver.

(6) Lorsque l'unité est en marche, il y a tout le temps une petite décharge d'eau sous l'unité.

10. Application WIFI

I	Paramètre	Description	Choix	Valeur	Note
E	P17	WIFI or Modbus	0-1	1	0 : Modbus 1 : WIFI

1.Veuillez vérifier le paramètre P17 = 1 (fonction WIFI) dans le contrôleur

Ensuite télécharger "Alsavo Pro" APP via Apple store ou Google play sur votre smart phone.

2.Ouvrir l'APP "Alsavo Pro", Clic "+" en haut à droite pour installer un nouvel appareil.

Clic "suivant" et entrer le mode de passe wifi pour vous connecter. Appuyer sur le bouton "U" pendant 5S du contrôleur en mode arrêt ou marche.

"Nommer la pompe à chaleur et entrer un mot de passe" à l'issu de la connexion la pompe à chaleur apparait sur l'interface.

Si quelqu'un d'autre est connecté sur le même réseau wifi et utilise l'APP, il pourra avoir accès à la pompe à chaleur si vous lui communiquer le mot de passe.



3. L'interface

< cz01	L	Alsavo Pro
OFF	Auto Mode	C Timer Setting
Parameter Setting	្ដុំ ទុំ ទុំ Smart	Malfunction
28 Set Temp.	°C	21 rc
6°C 🗨 —	0	- • 41°C

3.1) Marche / arrêt

Clic "💛" pour mettre en route ou arrêter la pompe à chaleur

3.2) Mode de fonctionnement

Il y a trois modes (mode automatique, refroidissement ou chauffage). Cliquez sur ses icônes pour basculer d'un mode à l'autre (automatique, chauffage, refroidissement), refroidissement

3.3) Mise à l'heure de l'horloge

Clic

apparait 🥙. Minuterie activée et désactivée, choisir l'heure désiré de démarrage clic sur "OK" pour valider.

Clic" à nouveau, pour désactiver l'horloge.



3.4) Contrôle des paramètres

Clic sur paramètre , et saisir le mot de passe "0757".



Alsavo Pro Alsavo Pro		A Parameter Setting	Alsavo Pro
Parameter Query	Default setting	Ambient temperature	
Water In	22°C	Exhaust temperature	
Water Out	22℃	Actual steps of electronic	
	22°C	expansion valve	
Limited frequency code	0	IPM module temperature	
Ambient temperature	23°C	Compressor working frequency	
Exhaust temperature	21°C	Compressor current	
Actual steps of electronic expansion valve	350	DC fan motor speed	
IBM modulo tomporaturo	25%	Parameter Setting	Range
	230	Water pump operating mode	
	0Hz	Inlet water temperature	
Compressor current	0A	calibration	
DC fan motor speed	0RPm	Temperature Unit	
Parameter Setting	Range	Re-set to factory default setting	

Paramètres :

(1) Il y a 2 options de mode pour le fonctionnement de pilotage de la filtration (1 : marche forcée, 0 : dépend du fonctionnement du compresseur).

(2) Calibrage de la sonde de température : $(-9.0 - 9.0^{\circ}C)$

(3) Unité de température : $^{\circ}C$ ou $^{\circ}F$.

(4) Pour revenir aux paramètres d'usine et annuler toutes les modifications



3.5) Changer la fréquence

En mode de chauffage ou de refroidissement, il y a 3 fréquences (Silent, Smart, Powerful (Turbo)) pour les options



En mode Auto, sa fréquence par défaut est Smart.

3.6) Mauvais fonctionnement

	\wedge		\wedge	
Si un code erreur apparait, l'icône	ف	s'allume en rouge	Ċ	. Clic pour vérifier le problème.

●●●○○ AMII 4G	16:40	♥ 30%■⇒≠
K Malfuncti	on	Alsavo Pro
PP04	Gas return sensor failu	re

3.7) Sélection de la température de l'eau

28℃	15°⊂
Set Temp.	_{Water In}
15°C 🕢	● 41°C

Vous pouvez changer la température de consigne sur le contrôleur aussi en appuyant sur les flèches " ou " .

La température de consigne change sur le contrôleur et ce synchronise avec l'APP.

3.8) Vérification des versions

Sur l'interface principale, clic en haut à droite "Alsavo Pro", les informations apparaissent

< CZ01	CZ01 Alsavo Pro			C Device information	Alsavo Pro
	5	Central Contraction		Serial number	8245 0000 0006
	Heat	Timer Setting	N	Firmware Version	2.0.1(svn39)
			$\Box \rangle$		2.0.1
₩. \textbf{C}	ŶġŶ	\triangle		WLAN SSID	OFFICE
Parameter Setting	Smart	Malfunction		Version	V1.0.59463(59164)

Avec le numéro de série et le mot de passe une autre personne peut se connecter sur le même appareil

3.9) Changement du nom et du mot de passe

Clic " / , vous pouvez renommer, changer le mot de passe et supprimer la machine.



En communication, l'application se comporte comme un maître, tandis que l'écran s'affiche comme un esclave :

- (1) Lorsque les paramètres sont modifiés dans l'application, ils seront mis à jour à l'écran.
- (2) Lorsque les paramètres changent à l'écran, ils seront également mis à jour dans l'application.

Swimming Pool Heat Pump User and Service manual

INDEX

- 1. Specifications
- 2. Dimension
- 3. Installation and connection
- 4. Accessories
- 5. Electrical Wiring
- 6. Display Controller Operation
- 7. Troubleshooting
- 8. Exploded Diagram
- 9. Maintenance
- 10. Wifi

Thank you for using our swimming pool heat pump for your pool heating, it will heat your pool water and keep the constant temperature when the air ambient temperature is at -20 to 43° C

ATTENTION: This manual includes all the necessary information with the use and the installation of your heat pump.

The installator must read the manual and attentively follow the instructions in implementation and maintenance. The installator is responsible for the installation of the product and should follow all the instructions of the manufacturer and the regulations in application. Incorrect installation against the manual implies the exclusion of the entire guarantee.

The manufacturer declines any responsibility for the damage caused with the people, objects and of the errors due to the installation that disobey the manual guideline. Any use that is without conformity at the origin of its manufacturing will be regarded as dangerous.

WARNING: Please always empty the water in heat pump during wintertime or when the ambient temperature drops below 0°¢ or else the Titanium exchanger will be damaged because of being frozen, in such case, your warranty will be lost.

WARNING: Please always cut the power supply if you want to open the cabinet to reach inside the heat pump, because there is high voltage electricity inside.

WARNING: Please well keep the display controller in a dry area, or well close the insulation cover to protect the display controller from being damaged by humidity.

- Please always keep the heat pump in the ventilation place and away from anything which could cause fire.

- Don't weld the pipe if there is refrigerant inside machine. Please keep the machine out of the confined space when make gas filling.

- Action of filling gas must be conducted by professional with R32 operating license.

1. Specifications

1.1 Technical data

Model		PLATINIUM PLATINIUM PLATINIUM 095 115 145		PLATINIUM 175	PLATINIUM 205	PLATINIUM 255	PLATINIUM 305	
Performance at Air 28°Ç Water 28°Ç Humidity 80%								
Heating capacity	kW	9.5-2.4	11.5-2.9	13.5-3.2	17.1-3.7	20-4.6	25.5-5.9	30-6.7
Power consumption	kW	1.42-0.15	1.72-0.18	2.01-0.2	2.55-0.23	2.99-0.29	3.81-0.37	4.48-0.42
С.О.Р.		16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7
* Performance at Air	15°Ç Wa	ter 26°ÇHumi	dity 70%					
Heating capacity	kW	6.8-2.2	8.2-2.3	10.1-2.4	12-3.2	15-3.9	19-4.8	23.5-5.5
Power consumption	kW	1.36-0.27	1.64-0.28	2.02-0.29	2.4-0.39	3.0-0.48	3.8-0.59	4.7-0.67
С.О.Р.		8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5
* General data								
Compressor type				In	verter Compre	ssor		
Voltage				220~24	0V / 50Hz or 6	0Hz /1PH		
Rated current	А	6.3	7.6	8.9	11.3	13.3	16.9	19.9
Minimum fuse	А	10	12	14	16	20	25	30
Advised water flux	m³/h	3.8	4.2	4.7	5.2	8.2	10.3	15.7
Water pressure drop	Кра	14	15	15	18	18	18	18
Heat exchanger		Twist-titanium tube in PVC						
Water connection		50mm						
Fan quantity				1			2	
Ventilation type					Horizontal			
Fan speed			550-850		450-650		(550-850)*2	
Power input of Fan	W	22-	82	32-110	35-13	30	(32-1	10)*2
Noise level(10m)	dB(A)	≤ 25	≤ 27	≤ 28	≤ 30	≤ 32	≤ 32	≤ 33
Noise level(1m)	dB(A)	32-46	33-46	34-48	34-48	35-50	35-50	36-52
GAS(R32)	g	0.55	0.84	0.85	1.5	1.6	2.4	2.4
CO₂ equivalent	tonne	0.37	0.57	0.57	1.01	1.08	1.62	1.62
* Dimension/ Weight								
Net weight	kg	73	78	98	117	128	135	140
Gross weight	kg	78	83	113	135	146	155	160
Net dimension	mm		986*352*672	2	1040*355*895		1040*355*1295	
Packing dimension	mm		1060*440*715			1145*490*915		30*1320

* Above data are subjects to modification without notice.

2. Dimension (mm)

2.1 PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

Unit : mm



2.2 PLATINIUM 175, PLATINIUM 205







2.3 PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



46

3. Installation and connection

3.1 Notes

The factory supplies only the heat pump itself. All other components, including a bypass if necessary, must be provided by the user or the installer.

Attention:

Please observe the following rules when installing the heat pump:

- 1. Any dosing of chemicals must take place in the piping located **<u>downstream</u>** from the heat pump.
- 2. Install a bypass in all installations.
- 3. Always place the heat pump on a solid foundation and use the included rubber mounts to avoid vibration and noise.
- 4. Always keep the heat pump upright. If the unit has been held at an angle, wait at least 24 hours before starting the heat pump.

3.2 Heat pump location

The unit will work properly in any desired location as long as the following three items are present:

1. Fresh air – 2. Electricity – 3. Swimming pool filters

The unit may be installed in virtually any **<u>outdoor</u>** location as long as the specified minimum distances to other objects are maintained (see drawing below). Please consult your installer for installation with an indoor pool. Installation in a windy location does not present any problem at all, unlike the situation with a gas heater (including pilot flame problems).

ATTENTION: Never install the unit in a closed room with a limited air volume in which the air expelled from the unit will be reused, or close to shrubbery that could block the air inlet. Such locations impair the continuous supply of fresh air, resulting in reduced efficiency and possibly preventing sufficient heat output. See the drawing below for minimum dimensions.



3.3 Distance from your swimming pool

The heat pump is normally installed within a perimeter area extending 7.5 m from the swimming pool. The greater the distance from the pool, the greater the heat loss in the pipes. As the pipes are mostly underground, the heat loss is low for distances up to 30 m (15 m from and to the pump; 30 m in total) unless the ground is wet or the groundwater level is high. A rough estimate of the heat loss per 30 m is 0.6 kWh (2,000 BTU) for every 5 °C difference between the

water temperature in the pool and the temperature of the soil surrounding the pipe. This increases the operating time by 3% to 5%.

3.4 Check-valve installation

Note: If automatic dosing equipment for chlorine and acidity (pH) is used, it is essential to protect the heat pump against excessively high chemical concentrations which may corrode the heat exchanger. For this reason, equipment of this sort must always be fitted in the piping on the **downstream** side of the heat pump, and it is recommended to install a check-valve to prevent reverse flow in the absence of water circulation.

Damage to the heat pump caused by failure to observe this instruction is not covered by the warranty.



3.5 Typical arrangement



Note: This arrangement is only an illustrative example.

3.6 Adjusting the bypass



How to get the optimum water flow:

Please turn on the heat pump under heating function, firstly close the by-pass then open it slowly to start the heat pump (the heat pump can't start running when the water flow is insufficient).

Continue to adjust the by-pass, at the meantime to check the Inlet water temp. & Outlet water temp, it will be optimum when the difference is around 2 degrees.

Drain out the water in winter for the units without drainage outlet in heat exchanger



Turn off the heat pump and be sure that it disconnected power

Turn off the water pump

- Close the valves 1 and 2
- Open the valve 4

Allow water to drain out over a long period until heat pump is fully drained. NOTE: It need to close the valve 4 before turn on the heat pump.

3.7 Electrical connection

Note: Although the heat pump is electrically isolated from the rest of the swimming pool system, this only prevents the flow of electrical current to, or from the water in the pool. Earthing is still required for protection against short-circuits inside the unit. Always provide a good earth connection.

Before connecting the unit, verify that the supply voltage matches the operating voltage of the heat pump. It is recommended to connect the heat pump to a circuit with its own fuse or circuit breaker and to use the appropriate wiring.

Connect the electrical wires to the terminal block marked ' POWER SUPPLY'.

A second terminal block marked 'WATER PUMP ' is located next to the first one. The filter pump (max. 5 A / 240 V) can be connected to the second terminal block here. This allows the filter pump operation to be controlled by the heat pump.

3.8 Initial operation

Note: In order to heat the water in the pool (or hot tub), the filter pump must be running to cause the water to circulate through the heat pump. The heat pump will not start up if the water is not circulating.

After all connections have been made and checked, carry out the following procedure:

(1) Switch on the filter pump. Check for leaks and verify that water is flowing from and to the swimming pool.

(2) Connect power to the heat pump and press the On/Off button \oplus on the electronic control panel. The unit will start up after the time delay.

(3) After a few minutes, check whether the air blowing out of the unit is cooler.

(4) When the filter pump is turned off, the unit should also turn off automatically, if not, then adjust the flow switch.

(5) Let the unit and the pool pump run 24 hours a day until the water reaches the desired temperature. On reaching the chosen set temperature, the heat pump stops, when the pool temperature drops more than 2 ° C, the heat pump restarts (if filtration is active).

Depending on the initial temperature of the water in the swimming pool and the air temperature, it may take several days to heat the water to the desired temperature. A good swimming pool cover can dramatically reduce the required length of time.

Water Flow Switch:

It is equipped with a flow switch for protecting the HP unit running with adequate water flow rate. It will turn on when the pool pump runs and shut it off when the pump shuts off. If the pool water level is higher than 1 m above or below the heat pump's automatic adjustment knob, your dealer may need to adjust its initial start-up.

Time delay - The heat pump has a built-in 3-minute start-up delay to protect the circuitry and avoid excessive contact wear. The unit will restart automatically after this time delay expires. Even a brief power interruption will trigger this time delay and prevent the unit from restarting immediately. Additional power interruptions during this delay period do not affect the 3-minute duration of the delay.

3.9 Condensation

The air drawn into the heat pump is cooled by the operation of the heat pump to heat the pool water, which may cause condensation on the fins of the evaporator. The amount of condensation may be as much as several litres per hour at high relative humidity. This is sometimes mistakenly regarded as a water leak.

3.10 Operating modes for optimal use

POWERFUL(TURBO): Used primarily at the beginning of the season because this mode allows for very rapid temperature rise.

SMART: The heat pump has completed its primary task, in this mode; the heat pump is in a position to maintain the pool water in an energy efficient manner. By automatically adjusting speed of compressor and fan the heat pump delivers a higher efficiency.

SILENT: In the summer months when the heat output is minimal required, the heat pump in this mode is even more economic. Added benefit; when the heat pump heats. It does so with minimal noise.

4. Accessories

4.1 Accessories list



4.2 Accessories Installation



 Draining jet 1. Install the draining jet under the bottom panel 2. Connect with a water pipe to drain out the water. Note: Lift the heat pump to install the jet. Never overturn the heat pump, it could damage the compressor.
 Water Inlet & outlet junction 1. Use the pipe tape to connect the water Inlet & outlet junction onto the heat pump 2. Install the two joints like the picture shows 3. Screw them onto the water Inlet & outlet junction
 Mains Cable wiring 1. Open the cover of the electric box inside the machine 2. Connect the cables in the correct terminal according to electric diagram.
 Filtration pump wiring (Dry contact) 1. Open the cover of the electric box inside the machine 2. Connect the cables in the correct terminal according to electric diagram.

4.3 Connection to pilot the water pump



Photo 1

Photo 2 Photo 3



- Open the button upwards as (Photo 1)

- Fix the dry contact wiring through the two holes as (Photo 2 & Photo 4)

- Press down the button and tighten the wiring as (Photo 3)

5. Electrical Wiring

5.1 SWIMMING POOL HEAT PUMP WIRING DIADRAM



PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145, PLATINIUM 175, PLATINIUM 205

PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



NOTE:

(1)Above electrical wiring diagram for your reference.

(2) The swimming pool heat pump must be connected earthed, although the unit heat exchanger is electrically isolated from the rest of the unit. Grounding the unit is still required to protect against short circuits inside the unit. Bonding is also required.

(3)It is recommended that your pool filtration pump and your heat pump are wired independently.

Disconnect: A disconnect means (circuit breaker, fused or un-fused switch) should be located within sight of and readily accessible from the unit. This is common practice on commercial and residential heat pumps. It prevents remotely-energizing unattended equipment and permits turning off power at the unit, while the unit is being serviced.

6. Display Controller Operation 6.1 Guide for operation



6.2 The keys and their operations





Water temperature setting:

Press

to set the water temperature directly.

at the same time to check water in temperature, water out temperature and set Press temperature.



Press to change the working mode, Powerful, silent and smart. The default mode is smart mode.





Working mode	Set temperature range
Heating/Auto	6-41°C
Cooling	6-35°C

Logic of auto mode

T1=Water inlet temperature	/Tset= set temperature=28°C
----------------------------	-----------------------------

NO	Condition	Current working Status	Water inlet Temperature	Working mode
	When the heat pump starts	Startup	T1≪27°C	Heating mode
		Heating mode	T1≥29°C, last for 3 minutes	Standby
1	When the heat pump is running	Standby	T1≥30°C	It switches to cooling mode
		Cooling mode	T1=28°C, last for 3 minutes	Standby
		Standby	T1≤27°C, last for 3 minutes	It switches to heating mode
	When the heat pump starts	Startup	27°C <t1≤29°c< td=""><td>Heating mode</td></t1≤29°c<>	Heating mode
	When the heat pump is	Heating mode	T1≥29°C, last for 3 minutes	Standby
2		Standby	T1≥30°C	It switches to cooling mode
	running	Cooling mode	T1=28°C, last for 3 minutes	Standby
		Standby	T1≤27°C, last for 3 minutes	It switches to heating mode



6.2.6		Parameter	checking
			-

Select



to enter, press and to check d0-d11 value.

Code	Condition	Scope	Remark
d0	IPM mould temperature	0-120°C	Real testing value
d1	Inlet water temp.	-9°C~99°C	Real testing value
d2	Outlet water temp.	-9°C~99°C	Real testing value
d3	Ambient temp.	-30°℃~70°C	flash if Real value<-9
d4	Frequency limitation code	0,1,2,4,8,16	Real testing value
d5	Piping temp.	-30°℃~70°C	flash if Real value<-9
d6	Gas exhaust temperature	0°℃~C5°₵125°¢	Real testing value
d7	Step of EEV	0~99	N*5
d8	Compressor running frequency	0~99Hz	Real testing value
d9	Compressor current	0~30A	Real testing value
d10	Current fan speed	0-1200 (rpm)	Real testing value
d11	Error code for last time	All error code	

Remark:

- d4: Frequency limitation code,
- 0: No frequency limit;
- 2: Overheating or overcooling frequency limit;
- 8: Drive voltage frequency limit;

1: Coil pipe temperature limit;

4: Drive Current frequency limit;

16:Drive high temperature frequency limit



Select 😟

and press

to enter, press and to choose PO-P18 value and press



Note: Long press **First** for 15s to set P14, P18.

Code	Name	Scope	Default	Remark
DO	Mandatory defrecting	0.1	0	0: Default normal operation
	wanuatory demosting	0-1	0	1: mandatory defrosting.
		0.1	0	1:Always running;
P3	water pump	0-1	0	0:Depends on the running of compressor
Ρ7	Water temp. calibration	-9~9	0	Default setting: 0

P14	Restore to factory settings	0-1	0	1-Restore to factory settings, 0- default (restore P0、P3、P7、P8、P9、P10、P11 to factory setting)
P16	Product code	/	/	Depend on the machine
P18	Mode	0-1	0	1—Heating only, 0—Heating/Cooling/Auto mode





for 5 seconds to set the current time.

Water pump logic:

1. Parameter setting : P3=0 : Water pump is related to compressor's operation to start or stop.

When heat pump turns on, filtration pump will start first and then fan motor and compressor.

	Condition	Example	Water pump working logic
Heating mode	T1≥Tset-0.5 °Çlast for 30 minutes	T1≥27.5℃, last for 30 minutes	Filtration pump will enter standby mode for 1 hours and will not start except after manual power off and restart. Compressor and fan
Cooling mode	T1 \leq Tset+0.5 °C, last for 30 minutes	T1≦28.5℃, last for 30 minutes	motor stops first and filtration pump will stop after 5 mins.

1 hour later	Condition	Example Tset=28°C	Water pump working logic
Filtration pump will start to run for 5 mins to detect the water in	T1>Tset-1℃	T1>27℃	Filtration pump will enter standby mode for another 1 hours and will not start except after turning off the hp and restart.
temp.	T1≤Tset-1℃	T1≤27℃	Heat pump will start again until it meets the condition of standby.
	T1 <tset+1℃< td=""><td>T1<29℃</td><td>Filtration pump will enter standby mode for another 1 hours and will not start except after turning off the hp and restart.</td></tset+1℃<>	T1<29℃	Filtration pump will enter standby mode for another 1 hours and will not start except after turning off the hp and restart.
	T1≥Tset+1℃	T1≥29 ℃	Heat pump will start again until it meets the condition of standby.

Note: If the water volume of the swimming pool is small, water temp reaches T1≥Tset+1°Cand last for 5 mins, heat pump will stop first and then filtration pump stops, but it will not entry standby mode for 1 hour. If water temp drops to T1≤Tset-1, heat pump will start again.

2. While P3=1: When the heat pump is on (running or standby), filtration pump will always be on.

NOTE :

Tset = Tseting water temperature For example : Tset = 28°CTseting water temperature in your pool heat pump Tset-1 = less 1°Cthan Tseting temperature Tset-1 = 28-1=27°C Tset+1= more 1°Cthan Tseting temperature Tset+ 1 = 28+1=29°C

6.3 Heating operation logic

v	Vorking status	Working mode	Water in temperature-T1	For example , Tset=28°Ç water in temperature-T1	Heat pump working level
1			T1< Tset-1	T1< 27°C	Powerful mode-frequency F9
2		When you	Tset-1≦1 < Tset	27°⊈1 <28°C	Frequency:F9 -F8-F7,,-F2
3		select the	Tset≦T1 <tset+ 1<="" td=""><td>28°⊈T1 <29°C</td><td>Silent mode-frequency F2</td></tset+>	28°⊈T1 <29°C	Silent mode-frequency F2
4		working mode "	T1≧rset+1	T1≩9℃	HP will be in Standby, stop working until the water temperature drops to less 28°C
5	Start-up	When you	T1< Tset	T1< 28°C	Smart mode -frequency F5.
6	OT boot	select	Tset≦T1 < Tset+1	28°⊈1<29°C	Silent mode-frequency F2/F1.
7	pump the "Silent working mode".	T1≧set+1	Τ1≩9℃	HP will be in Standby, stop working until the water temperature drops to less 28°C	
8		When you	T1 <tset+1< td=""><td>T1<29°C</td><td>Powerful mode-frequency F10/F9</td></tset+1<>	T1<29°C	Powerful mode-frequency F10/F9
9	the "Pow working	the "Powerful working mode."	T1≧Tset+1	Τ1≩9℃	HP will be in Standby, stop working until the water temperature drops to less 28°C
10			T1≧Tset	T1≩8℃	Standby
11		When HP is working at "	Tset > T1≧Tset-1	28°C>T1≧7°C	Silent-frequency F2
12	Re-start	Smart mode"	Tset-1>T1≧Tset-2	27°C>T1≧6°C	Frequency: F2 -F3-F4,,-F9
13	to		<tset-2< td=""><td><26°C</td><td>Powerful-frequency F9</td></tset-2<>	<26°C	Powerful-frequency F9
14	heat	When HP is	≧set	≥28°C	Standby
15	water in	working at "	Tset > T1≧Tset-1	28°C>T1≩7°C	Silent mode-frequency F2/F1
16	- standby	Silent mode"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Smart -frequency F5</td></tset-1<>	T1<27°C	Smart -frequency F5
17		When HP is working at " Powerful mode"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Powerful -frequency F10/F9</td></tset-1<>	T1<27°C	Powerful -frequency F10/F9

6.4 Cooling operation logic

Working status		Working mode	Water in temperature-T1	For example , Tset=28°Ç water in temperature-T1	Heat pump working level
1			T1≦Tset-1	T1\$27℃	Standby.
2		When you select	Tset-1 <t1 td="" ≦tset<=""><td>27°& T1 ≦28°C</td><td>Silent mode-frequency F2</td></t1>	27°& T1 ≦28°C	Silent mode-frequency F2
3		the "Smart working mode "	Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1 ≨29°C</td><td>frequency:F9 -F8-F7,,- F2</td></t1≦tset+1<>	28< T1 ≨29°C	frequency:F9 -F8-F7,,- F2
4			T1≧Tset+1	T1≩9°C	Powerful mode-F9
5	Start-up of	When you select	T1≦Tset-1	≦27°C	Standby
6	heat pump	the "Silent working	Tset-1 <t1 td="" ≦tset<=""><td>27°& T1≨28°C</td><td>Silent mode - frequency F2/F1</td></t1>	27°& T1≨28°C	Silent mode - frequency F2/F1
7		mode".	T1>Tset	T1>28°C	Smart mode -frequency F5
8		When you select the "Powerful	T1>Tset-1	T1>27°C	Powerful mode-frequency F10/F9
9		working mode."	T1≦Tset-1	T1 ≨ 7℃	Standby
10			T1≦Tset-1	T1\$27℃	Standby
11		Smart	Tset ≦1 <tset+1< td=""><td>28 ≦T1 <29°C</td><td>Silent- frequency F2</td></tset+1<>	28 ≦T1 <29°C	Silent- frequency F2
12		Smart	Tset+1 ≦T1 <tset+2< td=""><td>29 ≦1 <30°C</td><td>Frequency: F2 -F3-F4,,- F9</td></tset+2<>	29 ≦1 <30°C	Frequency: F2 -F3-F4,,- F9
13	Re-start to		T1≧Tset+2	T1≩0°C	Powerful mode -frequency F9
14	cool water		Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1≦29°C</td><td>Silent mode-frequency F2/F1</td></t1≦tset+1<>	28< T1≦29°C	Silent mode-frequency F2/F1
15	status	Silent	T1 > Tset+1	T1 > 29°C	Smart mode-frequency F5
16		Powerful	T1 > Tset+1	T1 > 29°C	Powerful mode-frequency F10/F9
17			T1≦Tset-1	T1⊉7°C	Standby

7. Troubleshooting

7.1 Error code display on LED wire controller

Error Code	Malfunction	Reason	Solution
EE 01	High pressure failure	 High pressure switch in bad connection or failure Ambient temperature is too high Water temperature is too high Water flow is too low Fan motor speed is abnormal or fan motor has damaged 	 Check the wiring for high pressure switch or change a new one Check the water flow or water pump Check the fan motor Check and repair the piping system
EE 02	Low pressure failure	 Low pressure switch in bad connection or failure EEV has blocked or pipe system is jammed Motor speed is abnormal or motor has damaged Gas leakage 	 Check the wiring for low pressure switch or change a new one Check the EEV and piping system Check the motor Through the high pressure gauge to check the pressure value
'ON' or EE03	Water flow failure	 Water flow switch is in bad connection Water flow switch is damaged No/ Insufficient water flow. 	 Check the wiring for water flow switch Change the water flow switch Check the water pump or the waterway system
EE 04	Over heating protection for water temperature (T2) in heating mode	 Low water flow Water flow switch is stuck and the water supply is cut off T2 sensor is abnormal 	 Check the water way system Check the water pump or water flow switch Check T2 sensor or change another one
EE 05	Exhaust temperature (T6) too high protection	 Lack of gas Low water flow Piping system has been blocked Exhaust temp. Sensor failure 	 Check the high pressure gauge, if too low, fill with some gas Check the waterway system and water pump Check the piping system if there was any block Change a new exhaust temp. sensor
EE 06	Controller malfunction	 Wire connection is not good or damaged signal wire Controller failure 	 Check and re-connect the signal wire Change a new signal wire Turn off electricity supply and restart machine Change a new controller

EE 07	Compressor current protection	 The compressor current is too large momentary Wrong connection for compressor phase sequence Compressor accumulations of liquid and oil lead to the current becomes larger Compressor or driver board damaged The water flow is abnormal Power fluctuations within a short time 	 Check the compressor Check the waterway system Check if the power in the normal range Check the phase sequence connection
EE 08	Communication failure between the controller and the main board	 Poor signal wire connection or damaged signal wire Controller malfunction 	 Check and re-connect the signal wire Change a new signal wire Turn off electricity supply and restart machine Change a new controller
EE 09	Communication failure between Main board and driver board	 Poor connection of communication wire The wire is damaged 	 Check the wire connection Change a new wire
EE 10	VDC voltage too high protection	 Mother line voltage is too high Driver board is damaged. 	 Check if the power is in the normal range Change driver board or main board
EE 11	IPM module protection	 Data mistake Wrong compressor phase connection Compressor liquid and oil accumulation lead to the current becomes larger Compressor or driver board damaged 	 Program error, turn off electricity supply and restart after 3 minutes Change driver board Check compressor sequence connection
EE 12	VDC voltage too low protection	 Mother line voltage is too low Driver board is damaged. 	 Check if the power is in the normal range Change driver board
EE 13	Input current over high protection.	 The compressor current is too large momentary The water flow is abnormal Power fluctuations within a short time Wrong PFC inductor 	 Check the compressor Check the waterway system Check if the power is in the normal range Check if the correct PFC inductor is used
EE 14	IPM module thermal circuit is abnormal	 Output abnormity of IPM module thermal circuit Fan motor is abnormal or damaged Fan blade is broken 	 Change a driver board Check if the motor speed is too low or fan motor damaged, change another one Change another fan blade
EE 15	Temperature of IPM module is too high	 Output exception of IPM module thermal circuit Motor is abnormal or damaged Fan blade is broken 	 Change a driver board Check if the fan motor speed is too low or fan motor damaged, change another one Change another fan blade

EE 16	PFC module protection	 Output exception of PFC module Motor is abnormal or damaged Fan blade is broken Input voltage leap, input power is abnormal 	 Change a driver board Check if the motor speed is too low or fan motor damaged, change another one Change another fan blade Check the input voltage
EE 17	DC fan motor failure	 DC motor is damaged Main board is damaged The fan blade is stuck 	 Detect DC motor, replace with a new one Change a new main board Find out the barrier and work it out
EE 18	PFC module thermal circuit is abnormal	The driver board is damaged	 Change a new driver board Check if the fan motor speed is too low or fan motor damaged, change another one
EE 19	PFC module high temperature protection	 PFC module thermal circuit output abnormal Motor is abnormal or damaged Fan blade is broken The screw in the driver board is not tight 	 Change a new driver board Check if the motor speed is too low or fan motor damaged, change another one Change another fan blade Check if the screw is loose
EE 20	The input power failure	Power supply voltage fluctuates too much	Check whether the voltage is stable
EE 21	Software control exception	 Compressor run out of step Wrong program Impurity inside compressor causes the unstable rotate speed 	 Check the main board or change a new one Enter correct program
EE 22	Current detection circuit failure	 Voltage signal abnormal Driver board is damaged 	 Check the main board or change a new one Change a new driver board
EE 23	Compressor startup failed	 Main board is damaged Compressor wiring error or poor contact or unconnected Liquid accumulation inside Wrong phase connection for compressor 	 Check the main board or change a new one Check the compressor wiring according to the circuit diagram Check the compressor or change a new one
EE 24	Ambient Temperature device failure on Driver board	Ambient Temperature device failure	Change driver board or main board
EE 25	Compressor phase failure	Compressors U, V, W are connected to one phase or two phases	Check the actual wiring according to the circuit diagram
EE 26	Four-way valve reversal failure	 Four-way valve reversal failure Lack of refrigerant (no detect when T3 or T5 malfunction) 	 Switch to Cooling mode to check the 4-way valve if it has been reversed correctly Change a new 4-way valve Fill with gas

EE27	EEPROM data read malfunction	 Wrong EEPROM data in the program or failed input of EEPROM data Main board failure 	 Re-enter correct EEPROM data Change a new main board
EE28	The inter-chip communication failure on the main control board	Main board failure	 Turn off electricity supply and restart it Change a new main board
PP 01	Inlet water temperature sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 02	Outlet water temperature sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 03	Heating piping sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 04	Gas return sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 05	Ambient temperature sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 06	Exhaust piping sensor failure	 The sensor failure or short circuit The wiring of sensor is loose 	 Re-fix the wiring of the sensors Change the sensor
PP 07	Antifreeze protection in Winter	Ambient temperature or water inlet temperature is too low	Normal protection
PP 08	Low ambient temperature protection	 Beyond the scope of using environment Sensor abnormality 	 Stop using, beyond the scope of using Change the sensor
PP 10	Piping temperature too high protection under cooling mode	 Ambient temperature is too high or the water temperature is too high in cooling mode Refrigeration system is abnormal 	 Check the scope of using Check refrigeration system
PP 11	Water temperature (T2) too low protection under cooling mode	 Low water flow T2 temperature sensor abnormal 	 Check water pump and waterway system Change T2 temperature sensor

Remarks:

1. In heating mode, if the water out temperature is higher than the set temperature over 7°ÇLED controller displays EE04 for water over-heating protection.

2. In cooling mode, if the water out temperature is lower than the set temperature over 7°ÇLED controller displays PP11 for water over-cooling protection.



EE04 Water Heating Protection



PP11 Water Cooling Protection
Malfunctions	Observing	Reasons	Solution
	LED wire controller no display.	No power supply	Check cable and circuit breaker if it is connected
	LED wire controller. displays the actual time.	Heat pump under standby status	Startup heat pump to run.
Heat pump is not running	LED wire controller displays the actual water temperature.	 Water temperature is reaching to setting value, HP under constant temperature status. Heat pump just starts to run. Under defrosting. 	 Verify water temperature setting. Startup heat pump after a few minutes. LED wire controller should display "Defrosting".
Water temperature is cooling when HP runs under heating mode	LED wire controller displays actual water temperature and no error code displays.	 Choose the wrong mode. Figures show defects. Controller defect. 	 Adjust the mode to proper running Replace the defect LED wire controller, and then check the status after changing the running mode, verifying the water inlet and outlet temperature. Replace or repair the heat pump unit
Short running	LED displays actual water temperature, no error code displays.	 Fan NO running. Air ventilation is not enough. Refrigerant is not enough. 	 Check the cable connections between the motor and fan, if necessary, it should be replaced. Check the location of heat pump unit, and eliminate all obstacles to make good air ventilation. Replace or repair the heat pump unit.
Water stains	Water stains on heat pump unit.	 Concreting. Water leakage. 	 No action. Check the titanium heat exchanger carefully if it is any defect.
Too much ice on evaporator	Too much ice on evaporator.		 Check the location of heat pump unit, and eliminate all obstacles to make good air ventilation. Replace or repair the heat pump unit.

7.2 Other Malfunctions and Solutions (No display on LED wire controller)

8. Exploded Diagram

8.1 Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145







8.1 Spare part list Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

NO	Part name	NO	Part name
1	Top cover	36	Back grill
2	Top frame	37	Water inlet temp. sensor
3	Fan motor bracket	38	Exchanger temperature sensor clip
4	Evaporator	39	Titanium heat exchanger
5	Pillar	40	Rubber ring on water connection
6	Fan motor	41	Blue rubber ring
7	Fan panel	42	Water connection sets
8	Fan blade	43	Water inlet temp. sensor
9	Front panel	44	Rubber ring on water connection
10	Controller box cover	45	Water flow switch
11	Controller	46	Red rubber ring
12	Controller box sponge	47	Electrical box cover
13	Controller box	48	Reactor
14	Evaporator support	49	WIFI module
15	Base tray	50	Reactor box
16	Isolation panel	51	Electrical box
17	Service panel	52	РСВ
18	Evaporator heating resistor	53	Magnet ring
19	Compressor rubber feet	54	Magnet ring
20	Compressor heating resistor	55	3-ways terminal block
21	Compressor	56	clip
22	Evaporator support	57	2-ways terminal block
23	Evaporator pipe	58	Four-way valve
24	Right panel	59	EEV
25	Distribution piping	60	High pressure switch
26	Sensor holder	61	Discharge temp. sensor
27	Clip	62	Discharge pipe
28	Discharge temp. sensor	63	Gas return piping
29	Back panel	64	Low pressure switch
30	Rubber fixing block	65	needle valve
31	Ambient temp. sensor	66	Capillary
32	Ambient temp. sensor clip	67	4-way valve to exchanger
33	High pressure gauge	68	4-way valve to evaporator piping
34	Wire connector	69	Exchanger to EEV
35	Wire ring	70	4-way valve to exchanger

8.2 Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205





8.2 Spare part list Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205

NO	Part name	NO	Part name
1	Top cover	36	WIFI module
2	Back grill	37	РСВ
3	Evaporator	38	2-ways terminal block
4	Ambient temp. sensor clip	39	clip
5	Ambient temp. sensor	40	3-ways terminal block
6	Wire ring	41	Electrical box
7	Wire connector	42	Magnet ring
8	Back panel	43	Magnet ring
9	High pressure gauge	44	Four-way valve
10	Evaporator temperature sensor	45	Discharge pipe
11	Clip	46	4-way valve to exchanger
12	Sensor holder	47	Discharge temp. sensor
13	Reactor	48	Gas return piping
14	Right panel	49	Low pressure switch
15	Evaporator heating resistor	50	Tube
16	Evaporator support	51	Exchanger to filter
17	Isolation panel	52	EEV
18	Evaporator heating resistor	53	Filter
19	Compressor	54	EEV to distribution piping
20	Base tray	55	Reservoir to EEV
21	Service panel	56	Filter to reservoir
22	Front panel	57	4-way valve to evaporator piping
23	Controller box	58	High pressure switch
24	Controller box sponge	59	Liquid storage tank
25	Rubber ring on water connection	60	Water flow switch
26	Controller	61	Rubber ring on water connection
27	Controller box cover	62	Water oulet temp. sensor
28	Fan panel	63	Exchanger temperature sensor clip
29	Fan blade	64	Titanium heat exchanger
30	Evaporator support	65	PVC baffle
31	Fan motor	66	Red rubber ring
32	Fan motor bracket	67	Water connection sets
33	Pillar	68	Water inlet temp. sensor
34	Top frame	69	Blue rubber ring
35	Electrical box cover		

8.3 Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



8.3 Spare part list Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305

NO	Part name	NO	Part name
1	Top cover	37	Filter board
2	Back panel	38	Driver board
3	Back grill	39	РСВ
4	Ambient temp. sensor	40	Electrical box
5	Ambient temp. sensor clip	41	3-ways terminal block
6	Top frame	42	Magnet ring
7	Evaporator	43	Magnet ring
8	Isolation panel	44	WIFI module
9	Fan motor bracket	45	2-ways terminal block
10	Reactor	46	clip
11	Service panel	47	Four-way valve
12	Wire ring	48	Discharge pipe
13	Fan motor	49	High pressure switch
14	Left panel	50	Discharge temp. sensor
15	DC motor holder	51	4-way valve to evaporator piping
16	Fan blade	52	Low pressure switch
17	Fan panel	53	Tube
18	Front panel	54	Exchanger to filter
19	Controller box	55	EEV
20	Controller box sponge	56	Filter
21	Rubber ring on water connection	57	EEV to distribution piping
22	Controller	58	4-way valve to exchanger
23	Controller box cover	59	Filter to reservoir
24	Wire connector	60	Reservoir to EEV
25	Right panel	61	Gas return piping
26	High pressure gauge	62	Liquid storage tank
27	Evaporator support	63	Water flow switch
28	Compressor heating resistor	64	Rubber ring on water connection
29	Compressor	65	Water oulet temp. sensor
30	Sensor holder	66	Exchanger temperature sensor clip
31	Evaporator temperature sensor	67	Titanium heat exchanger
32	Clip	68	PVC baffle
33	Base tray	69	Red rubber ring
34	Evaporator support	70	Water connection sets
35	Evaporator heating resistor	71	Water inlet temp. sensor
36	Electrical box cover		

9. Maintenance

- (1) You should check the water supply system regularly to avoid the air entering the system and occurrence of low water flow, because it would reduce the performance and reliability of HP unit.
- (2) Clean your pools and filtration system regularly to avoid the damage of the unit as a result of the dirty of clogged filter.
- (3) You should discharge the water from bottom of water pump if HP unit will stop running for a long time (specially during the winter season).
- (4) In another way, you should check the unit is water fully before the unit start to run again.
- (5) After the unit is conditioned for the winter season, it is recommended to cover the heat pump with special winter heat pump.
- (6) When the unit is running, there is all the time a little water discharge under the unit.

10. WIFI function- 'Alsavo Pro'APP operation

10.1 operation

1. Please check the Parameter P17=1 (WIFI function) in the controller

Parameter	Description	Scope	Default value	Remarks
D17	M/IEL or Modbus	0.1	1	0:Modbus
P17		0-1	T	1:WIFI

Then download "Alsavo Pro" APP from App store or Google play in your smart phone.

2. Open "Alsavo Pro" APP, click "+" on the upper left and select "New device". Then Click "Next" and enter the current WIFI password to connect. Press "()" 5S on the display no matter it's ON or OFF. Or you can press "()" 5S on the display first, then enter the current WIFi password. The display will show F1 1,F1 2, until F1 6, which means the connect is OK.

If the connection fails, the APP will indicate "Failed to connect device".

"Nickname and password" interface only appear one time when a new heat pump is connected successfully. You can name and add encrypt this unit. (This interface may be missing if the wifi network is not steady. You will miss the chance to name and encrypt it. In this case, default password "123456" is available.)

If someone's APP is in the same WIFI network as yours, his APP could automatically identify your heat pump. And he can operate your heat pump after inputting your password.





3. The main interface



1) Turn ON/OFF

Click " to turn on or off heat pump.

2) Switch mode

There are there modes (Auto mode, cooling or heating) for the invertboost unit. Click its icons to switch (Auto mode



3) Timer setting

Click , it turns . Timer on and off will be activated together. Then choose desired time in "timer on" and "timer off", lastly click "OK" to confirm.

Click" again to cancel.





4) Parameter checking and setting

Click Parameter , then enter the password "0757".





A Parameter	Alsavo Pro
Parameter Query	Default
	22 °C
Water Out	
Heating piping temperature	22 °C
Limited frequency code	
Ambient temperature	
Exhaust temperature	
Actual steps of electronic expansion valve	
IPM module temperature	25 °C
Compressor running frequency	
Compressor current	
DC fan motor speed	
Parameter Setting	Range
Water Pump Operating Mode	
Water Temperature Calibration	8.5℃ (-9.9℃~9.9℃)
Re-set to factory default setting	

Parameter setting:

- (1) There are 2 modes optional for water pump operation (1: Always running, 0: Depends on the running of compressor)
- (2) Inlet water temperature calibration. (-9.0 to $9.0\Box$)
- (3) Temperature unit: \Box or \Box .
- (4) When you want to reset to factory default setting, tips as below pop up .



5)Switch running modes

In heating or cooling mode, there are 3 running modes(Silent, Smart, Powerful(Turbo)) for options



While in Auto mode, its default running mode is Smart.

6) Malfunction

If error occurs, the malfunction icon



. Click it to check the error.

K Malfunct	ion Alsavo Pro	EE09	
Error code	Malfunction	EE10	VDC Voltage too high protection
PP01		- EE11	
PP02		EE12	VDC Voltage too low protection
PP03		EE13	
PP04	Gas return sensor failure	EE14	
PP05		EE15	
PP06		EE16	
PP07	Anti-freezing protection in Winter	EE17	
PP08		EE18	
PP10		EE19	
	protection under Cooling mode	EE20	
PP11		EE21	
EE01		EE22	
EE02		EE23	
EE03		EE24	
EE04		EE25	
EE05		EE26	
EE06		EE27	EEPROM data reading failure in Transfer board
EE07		EE28	The inter-chip communication failure on the main control board
EE08			

7) Temperature setting



or ". The setting water

8)Check device information

In the main interface, click the upper right "Alsavo Pro". The Device information will show up.

< CZ01		Alsavo Pro		<	Device information	Alsavo Pro
	× Č	3	s	Serial	number	8245 0000 0006
	Linet.	Timor Catting				2.0.1(svn39)
	rieal	nmer Setting				2.0.1
Q	Ŷ¢¢	\triangle	v			OFFICE
Parameter Setting	Smart					V1.0.59463(59164)

9) Revise the heat pump info in the homepage

Click " , you could rename, change its password and delete the device.



In communication, the application acts as a master, while the screen is displayed as a slave:

(1) When the parameters are modified in the application, it will be updated on the screen.

(2) When the parameters change on the screen, it will also be updated in the application.

Bomba de calor de la piscina Manual de usuario y servicio

ÍNDICE

- 1.Especificaciones
- 2. Dimensión
- 3.Instalación y conexión
- 4 accesorios
- 5. cableado eléctrico
- 6. Operación del controlador de pantalla
- 7. Resolución de problemas
- 8 Diagrama Explosivo
- 9.Mantenimiento

Gracias por usar nuestra bomba de calor de piscina para calentar su piscina, calentará el agua de su piscina y mantendr

á la temperatura constante cuando la temperatura ambiente del aire sea de -12 a 43 °C.

ATENCIÓN: Este manual incluye toda la información necesaria sobre el uso y la instalación de su bomba de calor.

El instalador debe leer el manual y seguir atentamente las instrucciones de implementación y mantenimiento. El instalador es responsable de la instalación del producto y debe seguir todas las instrucciones del fabricante y las normas de aplicación. La instalación incorrecta contra el manual implica la exclusión de toda la garantía. El fabricante declina cualquier responsabilidad por el daño causado a las personas, los objetos y los errores debidos a la instalación que desobedece las pautas manuales. Cualquier uso que no sea conforme en el origen de su fabricación se considerará peligroso.

ADVERTENCIA: Siempre vacíe el agua en la bomba de calor durante el invierno o cuando la temperatura ambiente caiga por debajo de 0 °Ç de lo contrario, el intercambiador de titanio se dañará debido a la congelación, en tal caso, se perderá su garantía.

ADVERTENCIA: Corte siempre la fuente de alimentación si desea abrir el gabinete para alcanzar el interior de la bomba de calor, ya que hay electricidad de alto voltaje en el interior.

ADVERTENCIA: Mantenga bien el controlador de pantalla en un área seca, o cierre bien la cubierta de aislamiento para evitar que la humedad dañe el controlador de pantalla.

- Mantenga siempre la bomba de calor en el lugar de ventilación y lejos de cualquier cosa que pueda provocar un incendio.

- No suelde la tubería si hay refrigerante dentro de la máquina. Mantenga la máquina fuera del espacio confinado cuando realice el llenado de gas.

- La acción de llenado de gas debe ser realizada por un profesional con licencia de funcionamiento R32.

1..Especificaciones

1.1 Datos técnicos

Model		PLATINIUM 095	PLATINIUM 115	PLATINIUM 145	PLATINIUM 175	PLATINIUM 205	PLATINIUM 255	PLATINIUM 305	
*Rendimiento en aire 28 °Ç	agua 28	°Çhumedad	80%	· 		r			
Potencia Calor	kW	9.5-2.4	11.5-2.9	13.5-3.2	17.1-3.7	20-4.6	25.5-5.9	30-6.7	
Consumo de energía	kW	1.42-0.15	1.72-0.18	2.01-0.2	2.55-0.23	2.99-0.29	3.81-0.37	4.48-0.42	
С.О.Р.		16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	
* Rendimiento en aire 15 °(Cagua 26	°Çhumedad	70%						
Potencia Calor	kW	6.8-2.2	8.2-2.3	10.1-2.4	12-3.2	15-3.9	19-4.8	23.5-5.5	
Consumo de energía	kW	1.36-0.27	1.64-0.28	2.02-0.29	2.4-0.39	3.0-0.48	3.8-0.59	4.7-0.67	
С.О.Р.		8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	
* General data									
Tipo de compresor				Inve	erter Compre	ssor			
Voltaje				220~240	V / 50Hz or 6	0Hz /1PH			
Corriente nominal	А	6.3	7.6	8.9	11.3	13.3	16.9	19.9	
Fusible mínimo	А	10	12	14	16	20	25	30	
Caudal de agua óptimo	m³/h	3.8	4.2	4.7	5.2	8.2	10.3	15.7	
Caída de presión de agua	Кра	14	15	15	18	18	18	18	
Intercambiador de calor				Twist-1	titanium tube	in PVC			
Conexión de agua					50mm				
№ de ventiladores				1				2	
Tipo de ventilación					Horizontal				
Velocidad del ventilador			550-850		450-650		(550-850)*2		
Consumo ventilador ventilador	w	22-	-82	32-110	35-130		(32-110)*2		
Nivel de ruido (10m)	dB(A)	≤ 25	≤ 27	≤ 28	≤ 30	≤ 32	≤ 32	≤ 33	
Nivel de ruido (1m)	dB(A)	32-46	33-46	34-48	34-48	35-50	35-50	36-52	
Refrigerante (R32)	g	0.55	0.84	0.85	1.5	1.6	2.4	2.4	
CO2 equivalente	tonne	0.37	0.57	0.57	1.01	1.08	1.62	1.62	
* Dimensión / Peso									
Peso neto	kg	73	78	98	117	128	135	140	
Peso bruto	kg	78	83	113	135	146	155	160	
Dimensión neta	mm	986*352*672			1040*3	1040*355*895		1040*355*1295	

Dimensión de embalaje	mm	1060*440*715	1145*490*915	1115*480*1320
-----------------------	----	--------------	--------------	---------------

* Above data are subjects to modification without notice.

2.Dimensión (mm)

2.1 PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

Unit : mm





2.2 PLATINIUM 175, PLATINIUM 205







2.3 PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



3.Instalación y conexión

3.1 Notas

La fábrica solo suministra la bomba de calor. Todos los demás componentes, incluido un bypass si es necesario, deben ser proporcionados por el usuario o el instalador.

Atención:

Observe las siguientes reglas al instalar la bomba de calor:

- 1. Cualquier dosificación de productos químicos debe tener lugar en la tubería ubicada aguas abajo de la bomba de calor.
- 2.Instale un bypass en todas las instalaciones.
- 3. Siempre coloque la bomba de calor sobre una base sólida y use los soportes de goma incluidos para evitar vibraciones y ruidos.
- 4. Mantenga siempre la bomba de calor en posición vertical. Si la unidad se ha mantenido en ángulo, espere al menos 24 horas antes de encender la bomba de calor.

3.2 Ubicación de la bomba de calor

La unidad funcionará correctamente en cualquier ubicación deseada siempre que estén presentes los siguientes tres elementos:

1. Aire fresco - 2. Electricidad - 3. Filtros de piscina

La unidad se puede instalar en prácticamente cualquier lugar **al aire libre** siempre que se mantengan las distancias mínimas especificadas a otros objetos (consulte el dibujo a continuación). Consulte a su instalador para la instalación con una piscina cubierta. La instalación en un lugar ventoso no presenta ningún problema, a diferencia de la situación con un calentador de gas (incluidos los problemas de la llama del piloto).

ATENCIÓN: nunca instale la unidad en una habitación cerrada con un volumen de aire limitado en el que el aire expulsado de la unidad se reutilizará o cerca de arbustos que puedan bloquear la entrada de aire. Tales ubicaciones perjudican el suministro continuo de aire fresco, lo que resulta en una eficiencia reducida y posiblemente evita la producción de calor suficiente. Vea el dibujo a continuación para las dimensiones mínimas.





3.3 Distancia desde su piscina

La bomba de calor normalmente se instala dentro de un área perimetral que se extiende a 7,5 m de la piscina. Cuanto mayor es la distancia desde la piscina, mayor es la pérdida de calor en las tuberías. Como las tuberías son principalmente subterráneas, la pérdida de calor es baja para distancias de hasta 30 m (15 m desde y hacia la bomba; 30 m en total) a menos que el suelo esté húmedo o el nivel del agua subterránea sea alto. Una estimación aproximada de la pérdida de calor por 30 m es de 0.6 kWh (2,000 BTU) por cada 5 °C de diferencia entre la temperatura del agua en la piscina y la temperatura del suelo que rodea la tubería. Esto aumenta el tiempo de funcionamiento en un 3% a 5%.

3.4 Instalación de la válvula de retención

Nota: Si se utiliza un equipo de dosificación automática para cloro y acidez (pH), es esencial proteger la bomba de calor contra concentraciones químicas excesivamente altas que pueden corroer el intercambiador de calor. Por esta razón, los equipos de este tipo siempre deben instalarse en la tubería en el lado aguas abajo de la bomba de calor, y se recomienda instalar una válvula de retención para evitar el flujo inverso en ausencia de circulación de agua. El daño a la bomba de calor causado por el incumplimiento de estas instrucciones no está cubierto por la garantía.



3.5 Arreglo típico



Nota: Esta disposición es solo un ejemplo ilustrativo.



3.6 Ajuste de la derivación

Use el siguiente procedimiento para ajustar el bypass: 1.Abra las válvulas 1 y 2 hasta la mitad. 2.Cierre la válvula 2 hasta que el control muestre la pantalla NO o EE3. 3. Abra lentamente la válvula 2 hasta que la temperatura de la piscina aparezca en la pantalla. 4. Si muestra "ON" o "EE3" en la pantalla, significa que el flujo de agua en la bomba de calor no es suficiente, entonces necesita ajustar las válvulas para aumentar el flujo de agua a través de la bomba de calor. No debe tener las válvulas abiertas por completo.

Cómo obtener el flujo de agua óptimo:

Encienda la bomba de calor bajo la función de calefacción, primero cierre el bypass y luego ábralo lentamente para iniciar la bomba de calor (la bomba de calor no puede comenzar a funcionar cuando el flujo de agua es insuficiente).

Continúe ajustando la derivación, mientras tanto, para verificar la temperatura del agua de entrada. & Temperatura del agua de salida, será óptima cuando la diferencia sea de alrededor de 2 grados.

Drene el agua en invierno para las unidades sin salida de drenaje en el intercambiador de calor.



Apague la bomba de calor y asegúrese de que haya desconectado la alimentación.

Apague la bomba de agua

-Cierre las válvulas 1 y 2

-Abra la válvula 4

Permita que el agua drene durante un largo período hasta que la bomba de calor esté completamente drenada. NOTA: Debe cerrar la válvula 4 antes de encender la bomba de calor.

3.7 Conexión eléctrica

Nota: Aunque la bomba de calor está aislada eléctricamente del resto del sistema de la piscina, esto solo impide el flujo de corriente eléctrica hacia o desde el agua de la piscina. Todavía se requiere conexión a tierra para protección contra cortocircuitos dentro de la unidad. Proporcione siempre una buena conexión a tierra. Antes de conectar la unidad, verifique que el voltaje de suministro coincida con el voltaje de funcionamiento de la bomba de calor. Se recomienda conectar la bomba de calor a un circuito con su propio fusible o disyuntor y usar el cableado apropiado.

Conecte los cables eléctricos al bloque de terminales marcado "ALIMENTACIÓN".

Un segundo bloque de terminales marcado "BOMBA DE AGUA" se encuentra al lado del primero. La bomba de filtro (máx. 5 A / 240 V) se puede conectar al segundo bloque de terminales aquí. Esto permite que la bomba de calor controle el funcionamiento de la bomba de filtro.

3.8 Operación inicial

Nota: Para calentar el agua en la piscina (o bañera de hidromasaje), la bomba de filtro debe estar funcionando para que el agua circule a través de la bomba de calor. La bomba de calor no arrancará si el agua no circula.

Después de que todas las conexiones se hayan realizado y verificado, realice el siguiente procedimiento:

(1) Encienda la bomba del filtro. Verifique si hay fugas y verifique que el agua fluya desde y hacia la piscina.

(2) Conecte la alimentación a la bomba de calor y presione el botón de encendido / apagado en el panel de control electrónico. La unidad se iniciará después del retraso de tiempo.

(3) Después de unos minutos, verifique si el aire que sale de la unidad está más frío.

(4) Cuando se apaga la bomba del filtro, la unidad también debe apagarse automáticamente, de lo contrario, ajustar el interruptor de flujo.

(5) Deje que la unidad y la bomba de la piscina funcionen las 24 horas del día hasta que el agua alcance la temperatura deseada. Al alcanzar la temperatura establecida elegida, la bomba de calor se detiene, cuando la temperatura de la piscina cae más de 2 ° C, la bomba de calor se reinicia (si la filtración está activa).

Dependiendo de la temperatura inicial del agua en la piscina y la temperatura del aire, puede tomar varios días calentar el agua a la temperatura deseada. Una buena cubierta de piscina puede reducir drásticamente el tiempo requerido.

Interruptor de flujo de agua:Está equipado con un interruptor de flujo para proteger la unidad HP que funciona con un caudal de agua adecuado. Se encenderá cuando la bomba de la piscina funcione y se apagará cuando la bomba se apague. Si el nivel del agua de la piscina es superior a 1 m por encima o por debajo de la perilla de ajuste automático de la bomba de calor, su distribuidor puede necesitar ajustar su arranque inicial.

Retraso de tiempo: la bomba de calor tiene un retraso de arranque de 3 minutos incorporado para proteger los circuitos y evitar el desgaste excesivo del contacto. La unidad se reiniciará automáticamente después de que expire este retraso. Incluso una breve interrupción de la energía activará este retraso de tiempo e impedirá que la unidad se reinicie de inmediato. Las interrupciones de energía adicionales durante este período de retraso no afectan la duración de 3 minutos del retraso.

3.9 Condensación

El aire que ingresa a la bomba de calor es enfriado por la operación de la bomba de calor para calentar el agua de la piscina, lo que puede causar condensación en las aletas del evaporador. La cantidad de condensación puede ser tanto como varios litros por hora a una humedad relativa alta. Esto a veces se considera erróneamente como una fuga de agua.

3.10 Modos de operación para un uso óptimo

POWERFUL (TURBO): se utiliza principalmente al comienzo de la temporada porque este modo permite un aumento muy rápido de la temperatura.

SMART: la bomba de calor ha completado su tarea principal, en este modo; la bomba de calor está en condiciones de mantener el agua de la piscina de manera eficiente en energía. Al ajustar automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador, la bomba de calor ofrece una mayor eficiencia.

SLIENT: en los meses de verano, cuando la producción de calor es mínima, la bomba de calor en este modo es aún más económica. Beneficio agregado; cuando la bomba de calor se calienta. Lo hace con un ruido mínimo.

4.Accesorios 4.1Lista de accesorios

Anti-vibration base, 4 pcs	Draining jet, 2 pcs	Tubos de drenaje de agua, 2 pc

4.2Instalación de accesorios



 Unión de entrada y salida de agua 1.Utilice la cinta de tubería para conectar la unión de entrada y salida de agua a la bomba de calor. 2.Instale las dos articulaciones como muestra la imagen 3. Atorníllelos en la unión de entrada y salida de agua.
 Cableado de red 1. Abra la tapa de la caja eléctrica dentro de la máquina. 2. Conecte los cables en el terminal correcto de acuerdo con el diagrama eléctrico.
 Cableado de la bomba de filtración (contacto seco) 1. Abra la tapa de la caja eléctrica dentro de la máquina. 2. Conecte los cables en el terminal correcto de acuerdo con el diagrama eléctrico.

4.3 Conexión para pilotar la bomba de agua



Foto 1

Foto 2

Foto 3



- Abra el botón hacia arriba como (Foto 1)

 Fije el cableado de contacto seco a través de los dos agujeros como (Foto 2 y Foto 4)

- Presione el botón y apriete el cableado como (Foto 3)

Foto 4

5.Cableado eléctrico 5.1 DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA BOMBA DE CALOR DE LA PISCINA

PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145, PLATINIUM 175, PLATINIUM 205



PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



NOTA:

(1)Diagrama de cableado eléctrico anterior para su referencia.

(2) La bomba de calor de la piscina debe conectarse a tierra, aunque el intercambiador de calor de la unidad está aislado eléctricamente del resto de la unidad. Todavía es necesario conectar a tierra la unidad para proteger contra cortocircuitos dentro de la unidad. La vinculación también es necesaria.

(3) Se recomienda que la bomba de filtración de su piscina y su bomba de calor estén cableadas independientemente.

Desconexión: Un medio de desconexión (disyuntor, interruptor con o sin fusible) debe ubicarse a la vista y fácilmente accesible desde la unidad. Esta es una práctica común en bombas de calor comerciales y residenciales. Evita la activación remota de equipos desatendidos y permite apagar la alimentación de la unidad, mientras la unidad está siendo reparada.

6.Operación del controlador de

pantalla

6.1 Guía para la operación



6.2 Las llaves y sus operaciones





Ajuste de temperatura del agua:



para configurar la temperatura del agua directamente.

Presione y al mismo tiempo para verificar la temperatura del agua, la temperatura del agua y la temperatura establecida.



Presione para cambiar el modo de trabajo, Potente, silencioso e inteligente. El modo predeterminado es el modo inteligente



Modo de trabajo	Establecer rango de temperatura
Calefacción / Auto	6-41°C
Enfriamiento	6-35°C

Lógica de operación del modo automatic

Núm ero	Condición	Estado de funcionamiento actual	Estado de funcionamiento actual	Modo de trabajo
	Cuando la bomba de calor arranca	Puesta en marcha	T1≤27°C	Modo de calentamiento
1	Cuando la bomba de calor está funcionando	Modo de calentamiento	T1≥29°C,durar 3 minutos	Colocarse
		Colocarse	T1≥30°C	Cambia al modo de enfriamiento
		Modo de enfriamiento	T1=28°C, durar 3 minutos	Colocarse
		Colocarse	T1≤27°C, durar 3 minutos	Cambia al modo de calefacción.
Cuando la arranca 2 Cuando la calor está	Cuando la bomba de calor arranca	Puesta en marcha	27°C <t1≤29°c< td=""><td>Heating mode</td></t1≤29°c<>	Heating mode
	Cuando la bomba de calor está funcionando	Modo de calentamiento	T1≥29°C, durar 3 minutos	Colocarse
		Colocarse	T1≥30°C	Cambia al modo de enfriamiento
		Modo de enfriamiento	T1=28°C, durar 3 minutos	Colocarse
		Colocarse	T1≤27°C, durar 3 minutos	Cambia al modo de calefacción.

T1 = temperatura de entrada del agua / Tset = temperatura establecida = 28 $^{\circ}$ C









Código	Condición	Alcance	Observación
d0	IPM temperatura del molde	0-120°C	Valor de prueba real
d1	Temp. De agua de entrada T1	-9°C~99°C	Valor de prueba real
d2	Temperatura del agua de salida T2	-9°6~99°C	Valor de prueba real
d3	Temperatura ambiente. T5	-30°6~70°C	parpadea si el valor real <-9
d4	Código de limitación de frecuencia	0,1,2,4,8,16	Valor de prueba real
d5	Temperatura Evaporador T3	-30°G~70°C	parpadea si el valor real <-9
d6	Temperatura descarga de gas T6	0°€~C5°ሺ125°¢	Valor de prueba real
d7	Paso de EEV	0~99	N*5
d8	Frecuencia de funcionamiento del compresor	0~99Hz	Valor de prueba real
d9	Corriente del compresor	0~30A	Valor de prueba real
d10	Velocidad actual del ventilador	0-1200 (rpm)	Valor de prueba real
d11	Código de error de la última vez	Todo el código de error	

Observación:

- d4: código de limitación de frecuencia,
- 0: sin límite de frecuencia;
- 1: límite de temperatura de la tubería de la bobina;
- 2: límite de frecuencia de sobrecalentamiento o sobreenfriamiento;
- 4: límite de frecuencia actual de la unidad;
- 8: límite de frecuencia de tensión de accionamiento;
- 16: límite de frecuencia de alta temperatura de conducción



Select



for 15s to set P14, P18. Note: Long press

Códig o	Nombre	Alcanc e	Defecto	Observación
PO	Desescarche obligatorio	0-1	0	0: Operación normal predeterminada 1: Descongelamiento obligatorio.
Р3	Bomba de agua	0-1	0	1:Siempre en marcha, 0:Depende del funcionamiento del compresor
Ρ7	Temp. De agua de entrada corrección	-9~9	0	Ajuste predeterminado: 0
P14	Restaurar a la configuración de fábrica	0-1	0	O- predeterminado, 1-Restaurar a la configuración de fábrica (restablecer PO 、P3 、P7 、P8 、P9 、 P10 、P11 a la configuración de fábrica)
P16	Código de producto	/	/	Depende de la máquina
P18	Modo	0-1	0	1: solo calefacción, 0: calefacción / refrigeración / modo automático

\$

to set.





durante 5 segundos para configurar la hora actual.

Lógica de la bomba de agua:

1.Configuración del parámetro: P3 = 0: la bomba de agua está relacionada con la operación del compresor para arrancar o parar.

Cuando se enciende la bomba de calor, la bomba de filtración arrancará primero y luego el motor del ventilador y el compresor.

	Condición	Ejemplo	Lógica de trabajo bomba de agua
Modo de calentamiento	T1≥Tset-0.5 °Çdura 30 minutos	T1≥27.5℃,dura 30 minutos	La bomba de filtración entrará en modo de espera durante 1 hora (versión anterior: 2 horas y no arrancará excepto después de apagar y
Modo de enfriamiento	T1≦Tset+0.5 °C, dura 30 minutos	T1≦28.5℃, dura 30 minutos	reiniciar manualmente. El compresor y el motor del ventilador se detienen primero y la bomba de filtración se detendrá después de 5 minutos.

1 hora despues	Condición	Ejemplo Tset=28℃	Lógica de trabajo bomba de agua
La bomba de filtración comenzará a funcionar durante 5 minutos	T1>Tset-1℃	T1>27℃	La bomba de filtración entrará en modo de espera durante otras 1 horas y no arrancará, excepto después de apagar la HP y reiniciar.
para detectar el agua en temperatura.	T1≤Tset-1℃	T1≤27℃	La bomba de calor arrancará nuevamente hasta que cumpla la condición de espera.
T1 <tset+1℃< th=""><th>T1<29℃</th><th>La bomba de filtración entrará en modo de espera durante otras 1 horas y no arrancará, excepto después de apagar la HP y reiniciar.</th></tset+1℃<>	T1<29℃	La bomba de filtración entrará en modo de espera durante otras 1 horas y no arrancará, excepto después de apagar la HP y reiniciar.	
--	--------	---	
T1≥Tset+1℃	T1≥29℃	La bomba de calor arrancará nuevamente hasta que cumpla la condición de espera.	

Nota: Si el volumen de agua de la piscina es pequeño, la temperatura del agua alcanza T1≥Tset + 1 °Gy dura 5 minutos, la bomba de calor se detendrá primero y luego la bomba de filtración se detendrá, pero no entrará en modo de espera durante 1 hora. Si la temperatura del agua cae a T1≤Tset-1, la bomba de calor arrancará nuevamente.

2. Mientras P3 = 1: cuando la bomba de calor está encendida (en funcionamiento o en espera), la bomba de filtración siempre estará encendida.

NOTA :

Tset = Tseting temperatura del agua Por ejemplo: Tset = 28 °CTseting temperatura del agua en la bomba de calor de su piscina Tset-1 = menos 1 °Cque la temperatura Tseting Tset-1 = 28-1 = 27 °C Tset + 1 = más 1 °Cque la temperatura Tsetinge Tset+ 1 = 28+1=29°C

Es t	tado de rabajo	Modo de trabajo	Agua en temperatura-T1	Por ejemplo, Agua en temperatura-T1	Bomba de calor nivel de trabajo
1			T1< Tset-1	T1< 27°C	Modo Powerful- frecuencia F9
2			Tset-1≦1 < Tset	27°⊈1 <28°C	Frecuencia: F9-F8-F7,, - F2
3		Cuando	Tset≦T1 <tset+ 1<="" td=""><td>28°⋐́T1 <29°C</td><td>Modo Silent- frecuencia F2</td></tset+>	28°⋐́T1 <29°C	Modo Silent- frecuencia F2
4	Puesta en	seleccionas el "modo Smart"	T1≧rset+1	T1≩9°C	Bomba de calor estará en modo de espera y dejará de funcionar hasta que la temperatura del agua disminuya a 28°C
5	de		T1< Tset	T1< 28°C	Modo Smart -Frecuencia F5.
6	bomba		Tset≦T1 < Tset+1	28°⊈1<29°C	Modo Silent-frecuencia F2 / F1.
7	de calor	Al seleccionar el "Modo Silent"	T1≧Tset+1	T1≩9℃	Bomba de calor estará en modo de espera y dejará de funcionar hasta que la temperatura del agua caiga a menos de 28°C
8		Cuando seleccionas el	T1 <tset+1< td=""><td>T1<29°C</td><td>Modo Powerfu-frecuencia F10/F9</td></tset+1<>	T1<29°C	Modo Powerfu-frecuencia F10/F9

6.3 Lógica para calefacción

9		"Modo Powerful"	T1≧Tset+1	T1≩9°C	Bomba de calor estará en modo de espera y dejará de funcionar hasta que la temperatura del agua disminuya a 28°C
10		Cuando Bomba	T1≧Tset	T1≩8℃	En espera
11		de calor está	Tset > T1≧ set-1	28°C≻T1≩7°C	Silent- frecuencia F2
12	Reiniciar	trabajando en "Modo Smart"	Tset-1>T1≧Tset-2	27°C>T1≩6°C	Frecuencia: F2-F3-F4,, - F9
13	para	Wode Smart	<tset-2< td=""><td><26°C</td><td>Powerful-frecuencia F9</td></tset-2<>	<26°C	Powerful-frecuencia F9
14	calentar	Cuando Bomba	≧īset]≥8°C	En espera
15	ei agua en	de calor está trabajando en	Tset > T1≧Tset-1	28°C≻T1≩7°C	Modo Silent-frecuencia F2 / F1
16	estado	"Modo Silent"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Smart-frecuencia F5</td></tset-1<>	T1<27°C	Smart-frecuencia F5
17	de espera	Cuando Bomba de calor está trabajando en "Modo Powerful"	T1 <tset-1< td=""><td>T1<27°C</td><td>Powerful -frecuencia F10 / F9</td></tset-1<>	T1<27°C	Powerful -frecuencia F10 / F9

6.4 Lógica de operación de enfriamiento

E	Estado de trabajo	Modo de trabajo	Agua en temperatura-T1	Por ejemplo, Agua en temperatura-T1	Bomba de calor nivel de trabajo
1			T1≦Tset-1	T1 ⊉ 7℃	En espera
2		Cuando	Tset-1 <t1 td="" ≦set<=""><td>27°& T1 ≦28°C</td><td>Modo Silent-frecuencia F2</td></t1>	27°& T1 ≦28°C	Modo Silent-frecuencia F2
3		"Modo Smart"	Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1 ≨9°C</td><td>Frecuencia: F9 -F8-F7,,- F2</td></t1≦tset+1<>	28< T1 ≨9°C	Frecuencia: F9 -F8-F7,,- F2
4	Puesta en		T1≧Tset+1	T1≩9°C	Modo Powerful-F9
5	marcha de		T1≦Tset-1	⊉ 7℃	En espera
6	calor	Al seleccionar el "Modo Silent"	Tset-1 <t1 td="" ≦set<=""><td>27°& T1≦28°C</td><td>Modo Silent- frecuencia F2/F1</td></t1>	27°& T1 ≦ 28°C	Modo Silent- frecuencia F2/F1
7			T1>Tset	T1>28°C	Modo Smart -frecuencia F5
8		Cuando seleccionas el	T1>Tset-1	T1>27°C	Modo Powerful-frecuencia F10/F9
9		"Modo Powerful"	T1≦Tset-1	T1 ⊉ 7℃	En espera
10	Reiniciar		T1≦Tset-1	T1 ⊉ 7℃	En espera
11	para enfriar	Smart	Tset ≦1 <tset+1< td=""><td>28 ≦T1 <29°C</td><td>Modo Silent- frecuencia F2</td></tset+1<>	28 ≦T1 <29°C	Modo Silent- frecuencia F2
12	el agua en		Tset+1 ≦1 <tset+2< td=""><td>29 ≦T1<30°C</td><td>Frecuencia: F2 -F3-F4,,- F9</td></tset+2<>	29 ≦T1<30°C	Frecuencia: F2 -F3-F4,,- F9

13	estado de		T1≧Tset+2	T1≧30°C	Modo Powerful -frecuencia F9
14	espera	Cilent	Tset <t1≦tset+1< td=""><td>28< T1≦29°C</td><td>Modo Silent-frecuencia F2/F1</td></t1≦tset+1<>	28< T1≦29°C	Modo Silent-frecuencia F2/F1
15		Slient	T1 > Tset+1	T1 > 29°C	Modo Smart-frecuencia F5
16		Powerful	T1 > Tset+1	T1 > 29°C	Modo Powerful-frecuencia F10/F9
17			T1≦Tset-1	T1 ⊉ 7℃	En espera

7. Troubleshooting

7.1 Error code display on LED wire controller

Mal funcionamiento	Código de error	Razón	Solución
Fallo de alta presión TS4	EE01	 Minipresostato de alta presión en mal conectado o falla La temperatura ambiente es demasiado alta La temperatura del agua es demasiado alta El flujo de agua es demasiado bajo La velocidad del motor del ventilador es anormal o el motor del ventilador está dañado 	 Compruebe el cableado del minipresostato de alta presión o cambielo Revise el flujo de agua o la bomba de filtración Compruebe el motor del ventilador Revisar y reparar el sistema de filtración
Fallo de baja presión TS5	EE02	 Minipresostato de baja presión mal conectado o falla EEV está bloqueada o el sistema de tuberías está atascado La velocidad del motor es anormal o el motor esta dañado Fuga de gas 	 Compruebe el cableado del Minipresostato de baja presión o cambielo Compruebe la EEV y el sistema de tuberías. Compruebe el motor. Mediante el manómetro de alta presión compruebe el valor de la presión

			4. Comprobar el sistema de refrigeración
No hay flujo de agua o fallo del Minipresostato de flujo de agua TS1	EE03 Or" ON"	 El Minipresostato de flujo de agua está mal conectado No hay flujo de agua insuficience 	 Comprobar el cableado del Minipresostato de flujo de agua o cambiarlo. Compruebe la bomba de filtración o el circuito de agua
Protección de temperatura del agua demasiado alta en modo calentar d2-TH5	EE04	 Bajo flujo de agua El Minipresostato de flujo de agua está atascado y el suministro de agua está cortado Sensor d2-TH5 es anormal 	 1.Compruebe el circuito de agua 2.Compruebe la bomba de filtración o el Minipresostato de flujo de filtración 3. Compruebe el sensor d2-TH5 o cambielo
Temperatura de descarga del compresor demasiado alta d6-TH3	EE05	 Falta de gas Bajo flujo de agua Circuito frigorífico Fallo del sensor 	 Compruebe el manómetro de alta presión, si es demasiado bajo, llénelo con un poco de gas Compruebe el circuito frigorífico y la bomba de filtración Compruebe el sistema de tuberías si hubiera alguna obstrucción Cambiar sonda de descarga.

Mal funcionamiento	Código de error	Razón	Solución
Fallo de controlador o fallo de comunicación	EE06	 La conexión no es buena o está dañado el cable. Controlador averiado. 	 1.Compruebe y vuelva a conectar el cable 2.Cambiar por cable 3. Apague el suministro eléctrico y reinicie la máquina 4. Cambiar a nuevo controlador

Protección de consumo del compresor	EE07	 La corriente del compresor es demasiado alta Error en la secuencia de la fase del compresor Acumulación de líquido y/o aceite en el compresor hacen que el consumo sea mayor. Compresor o placa de control dañada El flujo de agua es anormal fluctuaciones 	 1.Compruebe el compresor 2.Compruebe el sistema frigorífico 3.Compruebe si la potencia instalada es un rango normal. 4.Compruebe la conexión de secuencia de fases
Error de comunicación entre el controlador y la placa principal	EE08	 Poca señal de conexión o cable de señal dañado Mal funcionamiento del controlador 	 Compruebe y vuelva a conectar el cable de señal Cambiar el cable de señal Apague el suministro eléctrico y reinicie la máquina Cambiar el controlador
Error de comunicación entre la placa principal y la placa del controlador	EE09	1. Mala o cable de comunicacion 2. El cable está dañado	1.Compruebe la conexión del cable 2.Cambiar el cable
Protección VDC. Tensión demasiado alta	EE10	 La tensión de la línea es demasiado alta Placa dañada 	1.Compruebe si la potencia está en el rango normal 2.Cambie la placa
Protección del módulo IPM	EE11	 Error de datos Conexión de fases del compresor incorrecta Acumulación de líquido en el compresor Mala disipación de calor del módulo de accionamiento o temperatura ambiente alta Compresor o placa dañado 	 Error en el programa, apagar el suministro de electricidad y reiniciar después de 3 minutos Verifique la conexión de la secuencia del compresor Verifique la presión del sistema con un manómetro Compruebe si la temperatura ambiente y del agua es demasiado alta Cambiar la placa

Mal	Código de	Bazón	Salución
funcionamiento	error	Kazon	Solucion
Protección de		1. La tensión de la línea es demasiado	1. Compruebe si la potencia está en el
bajo voltaje de	EE12	baja	rango normal
VDC		2. La placa está dañado.	2. Cambiar la placa de control

Protección de sobreintensidad	EE13	 La corriente del compresor es demasiado grande momentáneamente El flujo de agua es anormal Fluctuaciones de energía en un corto espacio de tiempo Inductor PFC incorrecto 	 1.Compruebe el compresor 2.Compruebe el sistema frigorífico 3.Compruebe si la potencia está en el rango normal 4.Compruebe si se utiliza el inductor PFC correcto
Error de salida del circuito de detección de temperatura del módulo IPM	EE14	 Salida anormal del circuito térmico del módulo IPM Motor del ventilador dañado o funcionamiento anormal. La hoja de ventilador está rota 	 1.Cambiar placa 2.Compruebe si la velocidad del motor es demasiado baja o si el motor del ventilador está dañado, cambielo 3. Cambiar la hoja de ventilador
Temperatura del módulo IPM demasiado alta	EE15	 Excepción de salida del circuito térmico del módulo IPM Motor del ventilador dañado o funcionamiento anormal. La hoja de ventilador está rota 	 1.Cambiar placa 2.Compruebe si la velocidad del motor del ventilador es demasiado baja o si el motor del ventilador está dañado, cambielo 3. Cambiar otra hoja de ventilador
Protección del módulo PFC	EE16	 Excepción de salida del módulo PFC Motor del ventilador dañado o funcionamiento anormal. La hoja de ventilador está rota Salto de voltaje de entrada, la potencia de entrada es anormal 	 Cambiar placa Compruebe si la velocidad del motor es demasiado baja o si el motor del ventilador está dañado, cambielo Cambiar la hoja del ventilador Comprobar la tensión de entrada
Fallo motor del ventilador DC	EE17	 El motor DC está dañado Para la trifásica, verifique si el neutro está conectado El controlador está dañado La hoja del ventilador está atascada 	 Fallo del motor DC, sustituya por uno nuevo. Compruebe la conexión del cableado de la máquina trifásica Verifique la placa, reemplace una nueva placa de conducción del motor del ventilador o la placa principal si hay una falla Compruebe si hay alguna barrera delante de la aspa del ventilador y retí rela
Función anormal del modulo PFC	EE18	La placa de control está dañada	 Cambiar una nueva palca Compruebe si la velocidad del motor del ventilador es demasiado baja o si el motor del ventilador está dañado, cambielo

Mal funcionamiento	Código de error	Razón	Solución

Fallo por alta temperatura del modulo PFC	EE19	 Salida del circuito térmico del módulo PFC anormal Motor del ventilador dañado o funcionamiento anormal. La hoja del ventilador está rota La conexión en la placa de control no está bien conectada 	 Cambiar el controlador Compruebe si la velocidad del motor es demasiado baja o si el motor del ventilador está dañado, cambielo Cambiar la hoja del ventilador Verifique si la conexión está suelta
de entrada	EE20	alimentación fluctúa demasiado	Compruebe si el voltaje es estable
Error en el control del software	EE21	 El compresor se queda sin comunicación Programa incorrecto Impurezas dentro del compresor hace que la velocidad de rotación sea inestable 	 Compruebe o cambie el controlador Introduzca el programa correcto
Error de circuito de detección de corriente	EE22	 Señal de tensión anormal El controlador está dañado Falla de la placa principal 	1. Cambiar una nueva placa principal 2. Cambiar una nueva placa de controlador
Fallo de arranque del compresor	EE23	 El controlador está dañado Error de cableado del compresor o contacto deficiente o desconectado Acumulación de líquido en el compresor Conexión de fase incorrecta para el compresor 	 Compruebe o cambie el controlador Compruebe el cableado del compresor de acuerdo con el diagrama de circuito Compruebe el compresor o cambielo
Fallo del dispositivo de temperatura ambiente en la placa electrónica	EE24	Fallo del dispositivo de temperatura ambiente	Cambiar la placa del controlador o la placa principal
Falla de fase del compresor	EE25	Mala conexión de las fases	Compruebe el cableado actual de acuerdo con el diagrama de circuito
Error en la válvula de 4 vías	EE26	1. Fallo de la válvula de cuatro vías 2. Falta de refrigerante (no detecta d5-TH2 o d3-TH1)	 Conmutar al modo de refrigeración para comprobar si la válvula de 4 vías se ha invertido correctamente Cambiar la válvula de 4 vías Llenar con gas
Error de lectura de datos EEPROM	EE27	 Datos de la EPROM incorrectos en el programa o fallo en la entrada de datos de la EPROM Fallo de la placa principal 	 Introduzca los datos correctos de la EEPROM Cambiar la placa principal
Falla de comunicación en el chip interno de la placa electrónica	EE28	Fallo en la placa principal	 Apague el suministro eléctrico y vuelva a encenderlo Cambiar la placa principal

Mal funcionamiento	Código de error	Razón	Solución

Fallo en el sensor de temperatura de entrada del agua d1-TH6	PP01	 El sensor en circuito abierto o cortocircuito El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Fallo en el sensor de temperatura de salida del agua d2- TH5	PP02	 1.El sensor en circuito abierto o cortocircuito 2. El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Fallo en la sonda del evaporador d5- TH2	PP03	 El sensor en circuito abierto o cortocircuito El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Fallo del sensor de aspiración del compresor	PP04	 El sensor en circuito abierto o cortocircuito El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Falla del sensor de temperatura ambiental d3-TH1	PP05	 El sensor en circuito abierto o cortocircuito El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Fallo del sensor de temperatura de descarga del compresor d6-TH3	PP06	 El sensor en circuito abierto o cortocircuito El cableado del sensor está suelto 	 Verifique o cambie el sensor Reparar el cableado de los sensores
Protección antihielo en invierno	PP07	La temperatura ambiente o la temperatura de entrada del agua es demasiado baja	Protección normal
Protección de baja temperatura ambiente	PP08	 Fuera del rango de funcionamiento por baja temperatura Anormalidad del sensor 	 Dejar de usar, más allá del límite de temperatura Cambie el sensor
Protección contra temperatura del condensador. Demasiado alta en modo enfriar d5-TH2	PP10	 La temperatura del ambiente es demasiado alta o la temperatura del agua es demasiado alta en el modo de enfriamiento El sistema de refrigeración es anormal 	 Compruebe el alcance de uso Revise el sistema de refrigeración
Protección de temperatura de agua. Muy baja en modo frio d2-TH5	PP11	 Bajo flujo de agua Sensor de temperatura d2-TH5 anormal 	 Revisar la bomba de agua y el sistema de filtración Cambie el sensor de temperatura d2-TH5

1. En el modo de calefacción, si la temperatura de salida del agua es más alta que la temperatura establecida, en más de 7ºC,, el controlador LED muestra EE04 para la protección del sobrecalentamiento del agua.

2. En el modo de enfriamiento, si la temperatura de salida del agua es más baja que la temperatura establecida , en más de 7ºC, el controlador LED muestra PP11 para la protección de sobrecalentamiento del agua.



Protección contra sobrecalentamiento de agua EE04



Protección de sobreenfriamiento de agua PP11

7.2 Otras Averías y Soluciones (No display en controlador LED)

Aavería	Descripción	Motivos	Solución
	Ninguna visualización en el display del controlador LED.	No hay alimentación de potencia.	Chequee el cable e interruptor, verifique si están conectados.
La bomba de	Controlador LED muestra el tiempo actual	La bomba de calor está en el estado standby.	Inicie la bomba de calor para su puesta en marcha.
calor no está funcionando	El controlador LED muestra la temperatura del agua actual.	 La temperatura del agua está llegando al valor de ajuste, la bomba de calor se encuentra en estado de temperatura constante. La bomba de calor comienza justo a funcionar. Bajo descongelación. 	 Verifica el ajuste de la temperatura del agua. Inicie la bomba de calor después de algunos minutos. El controlador LED debe mostrar "descongelación".
La temperatura del agua se enfría cuando la bomba de calor funciona en el modo calefacción.	El controlador LED muestra la temperature actual del agua y el código de error.	 Elección del modo incorrecto. Las cifras muestran un problema. Fallo del controlador. 	 Ajuste el modo para un buen funcionamiento. Reemplace el controlador LED de fallo, y luego chequee el estado después de haber cambiado el modo de funcionamiento, verifique la temperatura de entrada y salida del agua. Reemplace o repare la unidad de la bomba de calor.
Funcionamien to corto	LED muestra la temperature actual del agua, no se muestra el código de error.	 Ventilador NO funciona. La ventilación del aire no es suficiente. El refrigerante no es suficiente. 	 Chequee las conexiones de cable entre el motor y el ventilador, si es necesario, deben ser remplazados. Compruebe la ubicación de la unidad de la bomba de calor, y elimine todos los obstáculos para tener una buena ventilación del aire. Reemplace o repare la unidad de la bomba del calor.
Manchas de agua	Manchas de agua en la unidad de la bomba de calor	1. Protección 2. Fuga del agua.	 Ninguna accion. Verifique con cuidado el intercambiador de calor de titanio si hay algún fallo de fuga.
Demasiado hielo en el evaporador	Demasiado hielo en el evaporador		 Chequee la ubicación de la unidad de la bomba de calor, y elimine todos los obstáculos para tener una buena ventilación del aire. Reemplace o repare la unidad de la bomba de calor.

8. Diagrama de despiece

8.1 Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145







8.1 Lista de partes de repuesto

NO	Nombre de la parte		Nombre de la parte
1	La cubierta superior	36	Parrilla trasera
2	Marco superior	37	Temperatura de entrada de agua. sensor
3	Soporte del motor del ventilador	38	Clip del sensor de temperatura del intercambiador
4	Evaporador	39	Intercambiador de calor de titanio
5	Pilar	40	Anillo de goma en conexión de agua
6	Motor del ventilador	41	Anillo de goma azul
7	Panel de ventilador	42	Conjuntos de conexión de agua
8	Aspa del ventilador	43	Temperatura de entrada de agua. sensor
9	Panel frontal	44	Anillo de goma en conexión de agua
10	Tapa de la caja del controlador	45	Interruptor de flujo de agua
11	Controlador	46	Anillo de goma roja
12	Esponja de caja controladora	47	Tapa de la caja eléctrica
13	Caja del controlador	48	Reactor
14	Soporte del evaporador	49	Módulo wifi
15	Bandeja base	50	Caja Reactor
16	Panel de aislamiento	51	Caja electrica
17	Panel de servicio	52	tarjeta de circuito impreso
18	Resistencia de calentamiento del evaporador	53	Anillo de imán
19	Pies de goma del compresor	54	Anillo de imán
20	Resistencia de calentamiento del compresor	55	Bloque de terminales de 3 vías
21	Compresor	56	acortar
22	Soporte del evaporador	57	Bloque de terminales de 2 vías
23	Tubo de evaporador	58	Válvula de cuatro vías
24	Panel derecho	59	EEV
25	Tuberías de distribución	60	Interruptor de alta presión
26	Soporte del sensor	61	Temperatura de descarga sensor
27	Acortar	62	Tubería de descarga
28	Temperatura de descarga sensor	63	Tubería de retorno de gas
29	Panel posterior	64	Interruptor de baja presión
30	Bloque de fijación de goma	65	válvula de aguja
31	Temperatura ambiente. sensor	66	Capilar
32	Temperatura ambiente. clip del sensor	67	Válvula de 4 vías para intercambiador
33	Manómetro de alta presión	68	Válvula de 4 vías para tubería del evaporador
34	Conector de cable	69	Intercambiador a EEV
35	Anillo de alambre	70	Válvula de 4 vías para intercambiador

Model PLATINIUM 095, PLATINIUM 115, PLATINIUM 145

8.2 Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205





8.2 Lista de partes de repuesto Model PLATINIUM 175, PLATINIUM 205

NO	Part name	NO	Part name
1	La cubierta superior	36	Módulo wifi
2	Parrilla trasera	37	tarjeta de circuito impreso
3	Evaporador	38	Bloque de terminales de 2 vías
4	Temperatura ambiente. clip del sensor	39	acortar
5	Temperatura ambiente. sensor	40	Bloque de terminales de 3 vías
6	Anillo de alambre	41	Caja electrica
7	Conector de cable	42	Anillo de imán
8	Panel posterior	43	Anillo de imán
9	Manómetro de alta presión	44	Válvula de cuatro vías
10	Sensor de temperatura del evaporador	45	Tubería de descarga
11	Acortar	46	Válvula de 4 vías para intercambiador
12	Soporte del sensor	47	Temperatura de descarga sensor
13	Reactor	48	Tubería de retorno de gas
14	Panel derecho	49	Interruptor de baja presión
15	Resistencia de calentamiento del evaporador	50	Tubo
16	Soporte del evaporador	51	Intercambiador para filtrar
17	Panel de aislamiento	52	EEV
18	Resistencia de calentamiento del evaporador	53	Filtrar
19	Compresor	54	EEV a tuberías de distribución
20	Bandeja base	55	Depósito a EEV
21	Panel de servicio	56	Filtrar al depósito
22	Panel frontal	57	Válvula de 4 vías para tubería del evaporador
23	Caja del controlador	58	Interruptor de alta presión
24	Esponja de caja controladora	59	Tanque de almacenamiento de líquidos
25	Anillo de goma en conexión de agua	60	Interruptor de flujo de agua
26	Controlador	61	Anillo de goma en conexión de agua
27	Tapa de la caja del controlador	62	Temperatura de salida de agua. sensor
28	Panel de ventilador	63	Clip del sensor de temperatura del intercambiador
29	Aspa del ventilador	64	Intercambiador de calor de titanio
30	Soporte del evaporador	65	Deflector de PVC
31	Motor del ventilador	66	Anillo de goma roja
32	Soporte del motor del ventilador	67	Conjuntos de conexión de agua
33	Pilar	68	Temperatura de entrada de agua. sensor
34	Marco superior	69	Anillo de goma azul
35	Tapa de la caja eléctrica		

8.3 Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305



8.3 Lista de partes de repuesto Model PLATINIUM 255, PLATINIUM 305

NO	Part name	NO	Part name
1	La cubierta superior	37	Tablero de filtro
2	Panel posterior	38	Tablero de conductor
3	Parrilla trasera	39	tarjeta de circuito impreso
4	Temperatura ambiente. sensor	40	Caja electrica
5	Temperatura ambiente. clip del sensor	41	Bloque de terminales de 3 vías
6	Marco superior	42	Anillo de imán
7	Evaporador	43	Anillo de imán
8	Panel de aislamiento	44	Módulo wifi
9	Soporte del motor del ventilador	45	Bloque de terminales de 2 vías
10	Reactor	46	acortar
11	Panel de servicio	47	Válvula de cuatro vías
12	Anillo de alambre	48	Tubería de descarga
13	Motor del ventilador	49	Interruptor de alta presión
14	Panel izquierdo	50	Temperatura de descarga sensor
15	DC motor titular	51	Válvula de 4 vías para tubería del evaporador
16	Aspa del ventilador	52	Interruptor de baja presión
17	Panel de ventilador	53	Tubo
18	Panel frontal	54	Intercambiador para filtrar
19	Caja del controlador	55	EEV
20	Esponja de caja controladora	56	Filtrar
21	Anillo de goma en conexión de agua	57	EEV a tuberías de distribución
22	Controlador	58	Válvula de 4 vías para intercambiador
23	Tapa de la caja del controlador	59	Filtrar al depósito
24	Conector de cable	60	Depósito a EEV
25	Panel derecho	61	Tubería de retorno de gas
26	Manómetro de alta presión	62	Tanque de almacenamiento de líquidos
27	Soporte del evaporador	63	Interruptor de flujo de agua
28	Resistencia de calentamiento del compresor	64	Anillo de goma en conexión de agua
29	Compresor	65	Temperatura de salida de agua. sensor
30	Soporte del sensor	66	Clip del sensor de temperatura del intercambiador
31	Sensor de temperatura del evaporador	67	Intercambiador de calor de titanio
32	Acortar	68	Deflector de PVC
33	Bandeja base	69	Anillo de goma roja
34	Soporte del evaporador	70	Conjuntos de conexión de agua
35	Resistencia de calentamiento del evaporador	71	Temperatura de entrada de agua. sensor
36	Tapa de la caja eléctrica		

9.Mantenimiento

(1) Debe verificar el sistema de suministro de agua regularmente para evitar que el aire ingrese al sistema y se produzca un flujo de agua bajo, ya que reduciría el rendimiento y la confiabilidad de la unidad HP.

(2) Limpie sus piscinas y sistema de filtración regularmente para evitar daños a la unidad como resultado de la suciedad del filtro obstruido.

(3) Debe descargar el agua desde la parte inferior de la bomba de agua si la unidad HP deja de funcionar durante mucho tiempo (especialmente durante la temporada de invierno).

(4) De otra manera, debe verificar que la unidad esté completamente llena de agua antes de que la unidad comience a funcionar nuevamente.

(5) Una vez que la unidad está acondicionada para la temporada de invierno, se recomienda cubrir la bomba de calor con una bomba de calor especial para el invierno.

(6) Cuando la unidad está funcionando, siempre hay una pequeña descarga de agua debajo de la unidad.

10.ACERCA DE LA aplicación «Alsavo Pro»

10.1 operación

1.Verifique el parámetro P17 = 1 (función WIFI) en el controlador

Parameter	Description	Scope	Default value	Remarks
P17	WIFI or Modbus	0-1	1	0:Modbus 1:WIFI

Primero, busque y descargue la aplicación «Alsavo Pro» de la tienda de la App Store o de Google Play en su teléfono inteligente.

2.Abra la aplicación «Alsavo Pro», luego haga clic en «+» en la parte superior izquierda y seleccione «Nuevo dispositivo». Luego haga clic en «Siguiente» e introduzca la contraseña actual de la wifi para conectarse. Luego presione «) » durante 5 s en la pantalla sin importar que esté ENCENDIDO o APAGADO. O puede presionar «) adurante 5 s en la pantalla primero, y luego introducir la contraseña wifi actual. La pantalla mostrará F1 1, F1 2, hasta

F1 6, lo que significa que la conexión es correcta.

Si la conexión falla, la aplicación indicará «Error al conectar el dispositivo».

La interfaz «Usuario y contraseña» solo aparece una vez cuando la nueva bomba de calor realiza la primera conexión correcta. Puede nombrar y cifrar esta unidad (si la red wifi es inestable, puede que falte esta interfaz. Perderá la oportunidad de nombrarla y cifrarla. En este caso, la contraseña predeterminada «123456» está disponible).

Si la aplicación de alguien está conectada a la misma red wifi que la suya, su aplicación podría identificar automáticamente su bomba de calor. Y ese alguien puede operar su bomba de calor después de introducir su contraseña.





∕∟



124

3.La interfaz principal

< cz01	2	Alsavo Pro
OFF	Auto Mode	C Timer Setting
Parameter Setting	្ដុំទុំទុំ Smart	Malfunction
28 Set Temp.	°C	21 rc
6°C 💽 —		- • 41°C

1) Encender/apagar

Haga clic en «💛 » para encender o apagar la bomba de calor

2) Cambie el modo de trabajo

Hay tres modos (Modo automático, refrigeración o calefacción) para la unidad InverPAC. Haga clic en los iconos par	a
cambiar (Modo automático 🥙, calefacción 🔅, refrigeración 🏁)	

3) Configuración del temporizador

Haga clic en), la primera vez se vuelve).El temporizador de encendido y apagado se activarán juntos. Luego elija el tiempo deseado en «Temporizador activado» y «Temporizador apagado». Por último, haga clic en «Aceptar» para confirmar.

Haga clic en «) a de nuevo, el temporizador de encendido y apagado se desactivará.



4) Comprobación y ajuste de parámetros

Haga clic en Parámetro , luego introduzca la contraseña «0757». Incluye consulta de parámetros y configuración.





A Parameter Setting	Alsavo Pro	A Parameter Setting A	Alsavo Pro
Parameter Query	Default setting	Ambient temperature	
		IPM module temperature	
			0RPm
IPM module temperature		Parameter Setting	Range
Parameter Setting	Range		

Ajuste de parámetros:

(1)Hay 2 modos de opción para el funcionamiento de la bomba de agua (1: siempre en funcionamiento, 0: depende del funcionamiento del compresor)

(2)Calibración de la temperatura del agua de entrada: (-9 a 9 ° C)

(3)Unidad de temperatura: °C o ° F.

(4)Cuando vuelva a establecer la configuración predeterminada de fábrica, aparecerá un aviso emergente si desea restablecerla.



(5) Cambiar los modos de funcionamiento

En el modo de calefacción o refrigeración, hay tres modos de funcionamiento (Slient, Smart, Powerful(Turbo)) para elegir.



En el Modo automático, su modo de ejecución predeterminado es Inteligente.

(6) Avería

•••• AMII 4G 16:40 30%

Si se produce un error, el icono de avería se iluminará en rojo. Haga clic en él para comprobar el error.

K Malfuncti	on Alsavo Pro
	Malfunction
	Inlet water temperature sensor failure
	Outlet water temperature sensor failure
	Heating coil pipe sensor failure
PP04	Gas return sensor failure
	Ambient temperature sensor failure
	Exhaust temperature sensor failure
	Anti-freezing protection in Winter
	Low ambient temperature protection
	Coil pipe temperature too high protection under Cooling mode
	T2 too low water temperature protection under cooling mode
	High pressure failure
	Low pressure failure
	Water flow failure
	Water temperature overheating protection under heating mode
	Exhaust temperature too high failure
	Controller malfunction or communication failure
	Compressor current protection
	Communication failure between controller and PCB
	Communication failure between PCB and driver board
	VDC Voltage too high protection
	IPM Module protection
	VDC Voltage too low protection
	Input current too strong protection
	IPM module thermal circuit is abnormal
	IPM module temperature too high protection
	PFC module protection
	DC fan failure
	PFC module thermal circuit is abnormal
	PFC module high temperature protection
	Input power failure
	Software control failure
	Current detection circuit failure
	Compressor start failure
	Ambient temperature device failure on Driving board
	Compressor phase failure
	4-way valve reversal failure
	EEPROM data reading failure in Transfer board
	The inter-chip communication failure on the main control board

7) Ajustar la temperatura deseada



El ajuste de la temperatura del agua en la pantalla de la controladora cambia de manera correspondiente después de soltarlo. Cuando la configuración de la temperatura del agua en la pantalla cambie, se actualizará de forma síncrona a la aplicación.

8) Comprobar la información del dispositivo

En la interfaz principal, haga clic en la parte superior derecha «Alsavo Pro». Aparecerá la información del dispositivo.



Con el número de serie y la contraseña, otros podrían conectar esta unidad eligiendo el dispositivo existente

9) Revisar la información de la bomba de calor en la página de inicio

Haga clic en « 🥙 », puede cambiar el nombre, cambiar su contraseña y eliminar el dispositivo.



En la comunicación, la aplicación actúa como maestro, mientras que la pantalla se muestra como esclavo:

- 1. Cuando los parámetros se modifican en la aplicación, se actualizará en la pantalla.
- 2. Cuando los parámetros cambian en la pantalla, también se actualizará en la aplicación.

A0120PXT02