POMPE PISCINE A VITESSE VARIABLE



Avant le montage et l'utilisation de cette pompe, il vous faut prendre connaissance des consignes de sécurité de base. Les consignes sont les suivantes :

1.Cette pompe doit être protégé par son propre disjoncteur et avoir en tête de ligne un disjoncteur différentiel et doit être bien mise à la terre. Faite appel à du personnel qualifier.

2. Tester votre disjoncteur ainsi que votre différentiel pour vous assurer d'une bonne protection.

3.Il est recommandé de faire appel à du personnel qualifier.

4.Ne jamais démonter la pompe par vous-même, des composant électrique interne peuvent être chargé électriquement, cela pourrait provoquer un choc électrique et vous électrocuté. Faite appel à du personnel qualifier en cas de panne.

5.Lors du montage hydraulique, respecter les consignes suivantes.

a. Placez votre pompe de façon à ce qu'elle ne soit pas immergée par de forte pluie, fuite de votre installation ou autres causes.

b. Assurez-vous que la pompe soit dans un lieu sécurisé afin que des enfants ou autres personnes non qualifier ne puisse avoir accès à celle-ci pour éviter tout accident mortel.

Le propriétaire de cette pompe doit avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et le conservé prêt de celle-ci.



1. descriptifs des touches.

- 1) Run/Stop : MARCHE/ARRET.
- 2) Enter : Validation menu/ entrée dans menu. Un appui log sur la touche Enter efface le code panne Manque d'eau.
- 3) Les flèches vous permettent de naviguer dans le menu et augmenter ou baisser les paramètres.
- 4) Touche 100% ,80%,50% : sélection directe de la puissance en fonction de vos besoins.
- 5) Custom : sélection directe des paramètres de puissance que vous aurez mémorisez selon vos préférences.
- 6) Menu : permet d'accéder aux paramètres.
- 7) Exit : permet de sortir du menu ou faire un retour à la page précédente, permet également d'effacer des codes pannes.

- 8) PRO : démarrage rapide. Un appui long sur cette touche permet d'accéder au paramétrage de sécurité manque d'eau.
- 9) Quick : accès rapide au menu démarrage, quitter sélection puissance 100%,80%,50%, et Custom (vitesses mémorisées par le client selon ces besoins).

<u>NOTE : 1/ pour modifier les paramètres la pompe doit être à</u> <u>l'arrêt. (Stop)</u>



1/Pour toute modification de paramétrage mettre la pompe sur STOP.

2/ Pour changer de ligne dans le menu servez-vous des flèches **haut** et **bas**, vous pouvez également monter et descendre dans le menu avec les flèches **droite** et **gauche en appuyant longtemps sur celle-ci**.

3.Fonction spéciale et utilisation.

1/ Choix de la langue (anglais d'origine)

2 /Appuyez-en même temps sur les touches MENU et ENTER pendant 3 secondes. Choisissez la langue.

3.2verrouillage de l'écran :

1/ Pour verrouiller l'écran appuyez en même temps sur les touches MENU et EXIT pendant 2 secondes. Une clef s'affiche en haut à gauche de l'écran. Les touches sont à présent verrouillées.

Pour déverrouiller appuyez sur MENU et EXIT pendant 2 secondes. La clef s'éteint.

3.3 Fonction mémoire en cas de coupure de courant : Touche : PRO.

En sélectionnant cette touche le voyant **PRO** s'allume, cela permet à la pompe de redémarrer sur le programme que vous aviez en mémoire. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors d'une coupure de courant, la pompe ne redémarre pas ! Il faudra la redémarrer manuellement. (Nous vous conseillons vivement de sélectionner cette option en cas d'absence)

3.4 éclairage écran :

1)Le rétro-éclairage s'allume lors de la manipulation des touches, elle s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité.

3.5 Les protections de votre pompe (voir tableau code erreur)

3.5.1Votre pompe est équipée d'une protection qui la protège d'une **sur** tension(+270volts) ou d'une **sous** tensions(-170volts).

1/Si un de ces defaults est constaté, elle se coupe automatiquement.

3.5.2 protection de surcharge :

1/Suite à une surcharge, la pompe s'arrête et redémarre automatiquement au bout de 10 secondes.

2/Au-delàs de 3 pannes consécutive la pompe se mettra en erreur et vous affichera les codes pannes OC1, OC2(voir tableau) Elle vous affichera le dernier code panne.

3.5.3 Protection du module IPM (électronique)

1/lorsque l'**IPM** est en panne le code erreur **OC3** s'affiche, le code s'effacera au bout de 30 secondes automatiquement.

2/ Au-delàs de 3 pannes consécutive la pompe se mettra en erreur.

Coupez l'alimentation électrique pour effacer le code erreur.

Note :si le code panne OC3 revient en permanence rapprochezvous de votre revendeur.

3.5.4 protection de phase (pour les pompes en tri)

1/Si une phase était manquante suite à un mauvais branchement ou autre les codes PF1, PF2, PF3 clignoteront sur l'écran.

2/Le code s'effacera au bout de 30 secondes automatiquement.

3/ Au-delàs de 3 pannes consécutive la pompe se mettra en erreur. Vérifiez l'alimentation électrique pour remédier à cela.

3.5. Protection de surchauffe :

1/ Lorsque la température du module atteint 95°c le système va baisser automatiquement le régime de la pompe à **50 RPM**, afin de protéger le module.

2/Lorsque la température du module est trop haute, la pompe se coupe et vous affiche le code **OH1**.

3.5. protection manque d'eau.

La pompe est programmée pour démarrer en forte puissance pendant 3 minutes afin de chasser l'air de l'installation. Elle repasse en mode normal après ce temps.

Note : si vous réglez le paramètre de la haute vitesse à « 0 » la

pompe démarrera sur la vitesse normale.

2/la protection est réglé d'usine sur « off » et le paramètre de sensibilité sur 1.1

3.6 fonction antigel :

1) La protection est activée par défaut

2) Les réglages des paramètres sont :

La protection est activée à une température par défaut de 4,4 ° C (40 ° F) et peut être modifiée entre 4,4 ° C et 10 ° C.

B. Les vitesses de fonctionnement par défaut sont de 1000 tr / min et peuvent être modifiées entre 450 et 3450 tr / min.

C. La durée de fonctionnement par défaut est de 10 min et peut être modifiée entre 0 min et 240 min. C'est le paramètre de temps 0 min que la protection se met automatiquement en marche.

3) Dans le cas d'arrêt, le système affiche la température ambiante.

4) Si la température ambiante est inférieure à la température programmée, le système traite avec la durée et la vitesse programmées.

5) Ce mode sera exécuté pendant le fonctionnement des autres modes, la fin du mode direct de fonctionnement

6) Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'opération. Pendant le processus n'est pas possible d'arrêter le fonctionnement sauf les cas d'arrêt de l'alimentation.

3.7 couleur écran

Affiche les réglages d'arrière-plan (appui long de la touche directionnelle vers le haut).

3.5.8.1.1.1. La couleur d'arrière-plan par défaut de l'écran LCD est orange.

3.5.8.1.1.2. L'utilisateur peut changer la couleur d'arrière-plan de l'affichage en appuyant longuement sur 15s le bouton directionnel vers le haut pour entrer dans les paramètres d'arrière-plan d'affichage. 3.5.8.1.1.2.1. Sélectionnez l'option "Couleur" pour changer la couleur d'arrière-plan.

3.5.8.1.1.2.2. Sélectionnez "Image" pour changer l'image d'arrière-

plan. 3.5.8.1.1.2.3. L'image par défaut est la suivante:



Afficher les réglages de la couleur d'arrière-plan (appui long du bouton directionnel vers le bas)

3.5.9.1.1.1. La carte LCD du système de pompe est de type RGB565. 3.5.9.1.1.2. Le réglage par défaut de l'écran LCD est orange, la date RGB est 0xFBE0.

3.5.9.1.1.3. Le réglage de couleur par défaut est avec une couleur d'arrière-plan unique, il est possible de changer l'arrière-plan en pressant pendant 15 secondes le bouton directionnel vers le bas pour entrer les paramètres d'image d'arrière-plan.

3.5.9.1.1.4. L'interface fournit les réglages utilisateur R, G, B en code RGB888. Les paramètres utilisateur seront automatiquement convertis au mode RGB565, et au centre de l'écran apparaîtront les rendus d'écran.

3.5.9.1.1.5. L'utilisateur peut personnaliser sa couleur préférée avec le système d'exploitation Windows, afin d'insérer son code RGB préféré pour l'affichage. Comme le code utilisateur est en type RGB888 et que l'écran LCD du système est en type RGB568, la couleur affichée peut être un peu différente de celle choisie.

10. Rétablir les réglages d'usine: Appuyez longuement sur les touches "Menu", "Entrée" et "Exit" pendant 3 secondes pour restaurer les réglages d'usine.

4.1. Interrupteur de mise en veille. Commande manuelle :

Pendant le processus des dates programmées, appuyer sur les touches "RUN" ou "STOP" pour changer l'état des programmes. Le système mémorise chaque changement, jusqu'à ce qu'il démarre ou s'éteigne. L'utilisateur peut également décider de redémarrer le système à nouveau ou non. Le système reconnaît le contrôle manuellement arrêté et ne se déroulera pas plus en fonction des dates automatiques du programme. Pour supprimer le contrôle manuel, suivez les méthodes suivantes :

A) Lancez le programme programmé à l'aide de l'un des quatre boutons de raccourcis comme 100%, 80%, 50% ou les boutons personnalisés.

B) Appuyer sur les boutons RUN ou STOP : I. Activer le mode de programmation automatique avant le processus de programmation du système. Remarque. Si vous appuyez sur ces boutons et que le système n'a pas de signal programmé, cela signifie la présence d'une erreur à l'intérieur du programme et le système pourrait également s'arrêter en même temps. II. Supprimez la commande manuelle avant le processus de programmation du système.

4.2. Pendant le démarrage du moteur, pendant 3 min la vitesse par défaut sera à 3450 tr / min. La vitesse et l'heure de la mise au point du moteur peuvent être modifiées dans la liste des réglages HighSpeedRunnig.

A) Chaque fois que la pompe redémarre, le système enverra la directive à exécuter à la vitesse élevée par X fois pour éviter l'air dans la canalisation. B) Le régime à grande vitesse peut être modifié de 2600 à 3450 tr / min

4.3. Programmer les paramètres du mode de fonctionnement.

1) Si le temps de démarrage coïncide avec le temps d'arrêt, le programme ne sera pas disponible, par exemple : de 07:00 à 07:00 la pompe reste à l'état hors tension.

Si le temps d'arrêt est inférieur au temps de démarrage, le programme ne sera pas disponible, par exemple : 07:00 - 05:00 la

pompe reste à l'état hors tension.

2) Si le réglage du mode RPM 1 Mon-Fri et le mode RPM 2 Mon-Fri sont différents, le système exécute le programme et la vitesse du réglage du mode RPM 1 Mon-Fri.

3) Si le mode RPM 1 Sat-Sun et le mode RPM 2 Sat-Sun sont différents, le système exécute le programme et la vitesse du mode Sat-Sun RPM 2.

4.4. Le mode de traitement normal.

1) Lorsque l'utilisateur appuie sur des boutons 100%, 80%, 50% ou personnalisés, le système s'exécute dans les modes 100%, 80%, 50% et personnalisés suivant. Après le processus de démarrage, le système passera automatiquement au mode de cycle programmé.

2) Si l'utilisateur appuie sur un bouton pendant l'une des quatre phases de programmation, le système modifie immédiatement le programme. Au lieu de cela, le système va redémarrer le programme si le bouton pressé a la même fonction que le programme activé.

4.5. L'utilisation de boutons directionnels.

Une pression prolongée sur les touches directionnelles permet à l'utilisateur de sélectionner les réglages plus rapidement pendant la navigation.

1) Une pression prolongée sur les touches directionnelles droite ou gauche dans l'interface de paramétrage permet de passer en continu ou en ligne.

2) Une pression prolongée sur les boutons directionnels vers le haut ou vers le bas dans l'interface de réglages permet d'ajouter ou de soustraire continuellement des paramètres.

3) En mode de programmation personnalisé, appuyez longuement sur les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas, le paramètre de la vitesse change de 50 tr / min à 50 tr / min.

4.6. Mode veille.

Deux types de modes d'attente:

Mode "Bienvenue".
Mode "Mode veille".

Détails du mode veille.

1) Mode "Bienvenue":

Ce mode indique que la commande manuelle est intervenue pour arrêter la pompe.

Dans ce cas, le système ne lance pas automatiquement les tâches programmées.

Il existe deux sortes de situations:

A) Une commande manuelle est intervenue en appuyant sur les boutons RUN ou STOP, ou est entré dans le mode de réglage en cours de fonctionnement, ce qui a provoqué l'arrêt de la pompe.

B) Une commande manuelle est intervenue en appuyant sur RUN ou STOP pendant le mode veille, puis passe en mode veille.

2) Mode "mode veille":

Ce mode indique un état de tâches non planifié.

Dans ce cas, le système planifie et exécute un programme automatique (MI 07: 00-10: 00, M2 10: 40-16: 00).

Ce mode est déterminé par le système. Ainsi, après la fin de l'exécution, le système reconnaîtra que l'heure précédente n'appartient pas à l'heure programmée, puis passe en mode veille.

Dans ce cas, entrez dans l'interface du menu de configuration pour quitter le plan programmé.

A) Si l'heure de la page principale correspond à l'heure programmée, elle passe au mode Veille.

B) Si l'heure de la page principale ne correspond pas à l'heure programmée, elle passe en mode de veille.

3) Le mode de veille de bienvenue et le mode veille mode sont réglables par les boutons RUN ou STOP.

A) Pendant le mode veille, appuyez sur RUN ou STOP pour passer

en mode de veille.

B) Pendant le mode veille de bienvenue, appuyez sur RUN ou STOP pour:

I. Entrer automatiquement en mode veille après l'exécution prévue, si l'heure de la page principale correspond à l'heure programmée (à l'exception des coupures d'alimentation).

II. Entrer directement en mode veille si l'heure de la page principale ne correspond pas à l'heure programmée.

Code affiché	Désignation	Raison de la panne
	de la panne	
0C1		• tension excessive.
	suraharga an	• controler la tension d
		alimentation.
	naute vitesse	•
		•
OC2	Surcharge en	• tension excessive.
	vitesse	• controler la tension d
	normale	alimentation
0C3	Surchauffe	• Charge excessive
	après la	• Court-circuit, mise à la terre
	surcharge	Endommagement du
		module IPM
OC4	Surcharge du	
	module	• Surcharge du module
	d'entraîne-	d'entraînement
	ment	
Ov1		• Tension excessive de
	Survoltage du circuit principal	l'alimentation
		• La tension de l'alimentation
		dépasse le champ de
		fonctionnement de
		l'entraînement lors
		d'alimentation électrique
ОН1		• Ambiance trop haute
	Surchauffe des	• Objet chauffant aux
	ailettes de	alentours
	refroidisse-	• Arrêt de fonctionnement du
	ment	ventilateur
		• Encombrement du ridateur
OL3	Surcharge de l'entraîne- ment	• Charge excessive
		• Action de protection
		thermique électrique du
		courant d'output

Page annexée 1 Tableau 1 Tableau des codes de panne

		• Le courant d'output atteind
		180% du courant nominal
		de l'entraînement en 10
		secondes consécutives
		Coupure d'électricité
		momentanée
		• Fluctuation excessive de la
		tension de l'alimentation
		d'input
	Basse tension	• Relâchement du câblage de
Uv1	du circuit	l'alimentaiton d'input
	principal	• Manque de phase de
		l'alimentation d'input
		• Débranchement de
		l'alimentation,
		l'entraînement est en train
		de décharger.
PrE		• Le diviseur est de 0.
	Programme	• Débordement
	anormal	• Contradiction dans les
		reglages horaire, vitesse
CE	Panne du	
	variateur	• Panne interne de
		l'entraînement
NO FLOW		• Niveau du panier trop bas
	Pas de	dans la pompe
	protection du	• Pas d'eau à l'entrée d'eau
	débit	• Entrée d'eau de la pompe
		bouchée
	Echec de	• Panne de la liaison de
MOTOR	l'installation	télécommunication
ERROR	de la machine	• Erreur de l'édition du
	électrique	logiciel de l'entraînement

<u>Rétablir les réglages d'usine</u>: Appuyez longuement sur les touches "Menu", "Entrée" et "Exit" pendant 3 secondes pour restaurer les réglages d'usine.