

# VULCAN Pool Heater

## Installation & Operating Manual



Vulcan

## Contents

	Page
ENGLISH .....	1 - 14
ESPAÑOL .....	15 - 29
FRANÇAIS .....	30 - 44
DEUTSCH .....	45 - 59
PORTUGUÊS .....	60 - 74
ITALIANO .....	75 - 89
WIRING DIAGRAMS .....	90 - 91

## Important Notes!

Thank you for purchasing the VULCAN direct electric swimming pool heater manufactured in England to the highest standards.

To ensure your new heater will give years of trouble free service **please carefully read the following instructions. Incorrect installation will affect your warranty.**

Do not discard this manual, please retain for future reference.

## Product Overview





Fig 1.

## Positioning

Your heater must be horizontally or vertically sited allowing sufficient space for pipe connections and wiring, it should be screw fixed securely to a firm base or wall.

**NOTE: See figure 2 for details of the foot arrangement when securing to the wall or floor.**

### Floor mount 'Foot position'



### Wall mount 'Foot position'

The heater should be installed at a low point in the filtration system. It should be positioned downstream (after) of the filter and upstream (before) of any dosing or other water treatment plant. (see fig.3)

**NOTE : If the flow direction is reversed (explained later in this booklet) the heater must remain sited after the filter.**

Fig 3.





Fig 4.

## Pipe Work

It is essential that the pipe work connecting to and from the heater has a minimum bore (internal diameter) of 1¼" (32mm). To assist correct air purging and to ensure the heater remains completely full of water during operation, the return pipe which carries the water back to the pool must incorporate a safety loop or 'kick-up' in the pipe as close as possible to the heater (see fig 4)

**NOTE: When coupling to a flexible pipe a safety loop can simply be created by routing the pipe up and over an obstacle.  
Remember to use pipe clips to securely fasten all hose connections.**

## Weather Protection

The heater must be installed within a dry weather proof enclosure.

**Caution!** If the heater is not used during winter months it must be drained to prevent frost damage.


## Electrical Connection

The heater must be installed in accordance with the country / regional requirements & regulations. In any event the work must be carried out by a qualified electrician, who will provide a certificate of conformity upon completion of the work. The power supply must be fitted with a RCD. If required your electrician may replace the supplied cable entry gland with a larger size to secure the cable powering the heater, this will not affect your warranty if carried out by a qualified electrician.

**Cable section:** This should be calculated at 5-amp / mm<sup>2</sup> for distances up to 20 metres (these sections are indicative and should be checked and adapted if necessary for cable lengths over 20 metres).

Fig 5.

Remove Access Cover  
to make the electrical  
connections  
(Qualified electricians only)



## Power Requirements

Power Output	Voltage (V)	Amp
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66

3 Phase Power Output	400 V Star / 230 V Delta	Amp
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Flow Requirements

Your heater is factory set to accept input water flow entering on the left and exiting on the right, this can be reversed by rotating the flow switch 180 degrees (ie: $\frac{1}{2}$  turn, see fig 6)

**Warning!** The flow switch paddle can be damaged when reversing the flow direction if it is lifted by more than 5mm from its housing and turned with force. If the flow switch has been rotated it is important to ensure that it is finally locked in the correct orientation perpendicular (at right angles) to the flow of water.




Fig 6.

The flow rate of water into the heater must not exceed 17,000 litres per hour (3,740 UK gallons/hour) A higher flow rate will require the installation of a bypass to prevent damage to the heater elements. The heater will not operate unless the following minimum flow rates are achieved ie:

1,000 litres / hour (220 UK gallons/hour) for 3 ~ 6-kW heaters and  
4,000 litres / hour (880 UK gallons/hour) for 9 ~ 15-kW heaters.

## Water Quality

The water quality **must** be within the following limits:

PH 6.8 - 8.0

TA (Total alkalinity) 80—140ppm (parts per million)

Chloride Content MAX: 150 mg/litre

Free Chlorine: 2.0 mg/litre

Total Bromine: Max 4.5 mg/litre

TDS (Total Dissolved Solids) / Calcium hardness 200— 1,000ppm

**Water chemistry is complicated if in doubt seek expert advise.**

## Operating Your Heater

Upon completion of the installation, run the water-circulating pump to purge the system & heater of air (i.e. Remove any trapped air in the system & heater). **TIP:** You can encourage air out of the heater flow tube by gently elevating the exit port of the heater when the pump is running. On initial power up of the heater the amber light should illuminate.

The heater will only switch 'On' (red light indicator illuminated) and the amber light switching 'Off' when the following criteria are met ie:

- Water circulating pump is 'On' delivering in excess of the minimum flow rate of water (see flow requirement information)
- Water temperature set point (required temperature) is set to a higher value than that of the water.

## Analogue set-up

Rotate the Temperature 'Set point' dial located on the front of the unit (see fig 1) to the required water temperature.

## Digital set-up: Thermostat controller / Temperature display

The digital thermostat displays the temperature in °c




Fig 7.

Item	Description	Function
1	'P' button	To display / modify the required temperature
2	'Down' button	To decrease the value
3	'Up' button	To increase the value
4	'U' button	NOT USED
5	LED –out	Indicates that the water temperature has fallen below the required temperature

The digital thermostat fitted to your pool heater has been pre-programmed with all the necessary parameters to ensure reliable service and operation.

All you need to do is set the temperature you would like your water to be maintained at, this is known as the required set point temperature. To display / modify the required temperature, press and release the P button.

The pre-programmed required temperature will be displayed.

Press (3) to increase or (2) to decrease the required temperature.

When the correct required temperature is displayed, press and release the P button. The unit will then revert to displaying the current water temperature, but will now control the water temperature, to a maximum of the required temperature.

## Time switching delay

To prevent overheating of the components within the heater caused by frequent 'On' and 'Off' switching (cycling) the digital thermostat has been pre-programmed with a time delay function. This prevents rapid fluctuations in water temperature from switching the heater 'On' and 'Off' more than once in a two minute period. The time delay mode is indicated by the flashing of the Red indicator (5) on the digital thermostat (see fig.7)

**Differential:** When the water has reached the required temperature the heater will switch 'Off' and will not switch back 'On' until the water temperature has dropped by 0.6° C. This value is known as the differential and is also in place to prevent overheating to the switch components caused by cycling.

## High temperature alarm

Your heater has a high temperature fail-safe relay linked to a visual high temperature alarm display. This alarm is shown as 'Hi' flashing within the temperature display window. This alarm is activated if the water temperature is 2° C (or more) above the required temperature. As soon as the water temperature falls back to the required temperature the alarm will stop flashing and the heater will automatically reset and operate as normal.

**Please note: If you decrease the required temperature by 2° C (or more) below the current water temperature this will also result in the high temperature alarm being displayed.**

## Function Testing

**Q:** How long will it take to heat my pool?

**A:** Assuming no heat losses, and a heater sized in the ratio 1.5-kW per 1,000 UK gallons of water (4,545-litres): it will take 2 days of continuous running to raise the temperature of a pool from tap temperature to swimming temperature. Heat loss will slow the heating process, particularly during periods of cold weather, hence the higher the water temperature is to be maintained above average ambient air temperature, the slower the heating process will become.

The only influencing factors are the level of insulation and the location of the pool with regard to wind shelter.

**Useful advice:** To reduce running costs and speed up the heating process; Insulate the pool wherever possible. A floating solar cover is an essential minimum to retain heat.

## Quick Function Test

Observe the main electricity meter when the heater is on (ie: red light 'On') and then observe it again when the heater is in the standby mode (ie: amber light 'On') The test should show that the meter is recording more electricity being used by the heater when the red light is 'On'. It is impossible for an electric heater to waste energy, if it is drawing power then that power will be turned into heat that will be transferred to the water.

## Accurate Function Test

If a more accurate test is required to confirm that your heater is delivering the specified heat output, two electricity meter readings will need to be taken from the properties main electricity meter, with an exact one hour interval (ie: take one meter reading and then a second reading exactly one hour later) then by subtracting the first reading from the second reading the number of units (kilo watts kW) consumed can be calculated. Note that your heater is also rated in kW hours.

The pool pump and heater will need to be running continuously during the test (ie: with the heater red light 'On') To avoid inaccurate results when performing this test, it is important to refrain from using other high current consuming appliances in the property (such as tumble dryer, showers, cookers etc).

A large domestic pool pump of 1 horsepower will draw less than 1kW in a one hour period. The conclusion of the test should prove that for example a 6kW heater and a ½ horsepower pump will draw between 6.3-kW ~ 6.5-kW in one hour. It is impossible for an electric heater to waste energy, if it is drawing power then that power will be turned into heat that will be transferred to the water.

## Trouble Shooting – Analogue

### HEATER WILL NOT SWITCH FROM STANDBY (AMBER LIGHT ) TO ON (RED LIGHT)

In most cases this will be the result of one of the following points not being met.


**Possible cause 1:** *The set point temperature has been achieved.*

To confirm increase the set point value by turning the temperature set point dial to a value greater than the current water temperature.

**Possible cause 2:** *The high limiting thermostat has tripped.*

**Remedy:** Remove button cover and press red button to re-set (see fig 8)  
If a positive click is felt, the cause of the tripping must be investigated and could be caused by a debris build-up or air pocket trapped inside the flow tube of the heater.

Fig 8.



**Possible cause 3:** *Insufficient flow.*

**If using a cartridge filter:** Confirm this by running the system with the cartridge removed from your pump & filter unit, this will supply the heater with the maximum flow rate your unit is capable of. If the heater then switches 'On' (ie: red light 'On') a blocked cartridge can be confirmed to be the cause. The cartridge should be cleaned or replaced.

**If using a sand filter:** Check the pressure indicator on your sand filter and back wash if necessary.

**Note: In some cases the high limit thermostat tripping and a low flow rate can be linked ie: when a filter becomes choked air can be drawn into the filtration system and become trapped inside the heater so causing the thermostat to trip.**

## Trouble Shooting – Digital

### HEATER WILL NOT SWITCH FROM STANDBY (AMBER LIGHT ) TO ON (RED LIGHT)

In most cases this will be the result of one of the following points not being met.

**Possible cause 1:** *The set point temperature has been achieved.*

To confirm that the digital thermostat is requesting the unit to heat, see if there is an illuminated dot above the word 'Out' on the digital thermostat display (see fig 9) If illuminated go to step 2, if not illuminated raise the required temperature to a value higher than the current water temperature. Confirm whether the heater now switches to 'Heat on' mode (red light)




Fig 9.

**Possible cause 2:** *The high limiting thermostat has tripped.*

**Remedy:** Remove button cover and press red button to re-set (see fig 8)

If a positive click is felt, the cause of the tripping must be investigated and could be caused by a debris build-up or air pocket trapped inside the flow tube of the heater.

**Possible cause 3:** *Insufficient flow.*

**Remedy:** If the display is flashing 'noFL' the flow rate has dropped below the minimum level or has stopped completely. The cause of the reduced / static flow rate should be investigated and resolved.

## General Trouble Shooting

### NO LIGHT APPEARS ON THE HEATER WHEN IT IS SWITCHED 'ON'

**Possible cause:** Power failure external to the heater

**Remedy:** Check any fuses, RCD or other switch components installed in the supply cable. Note: the heater is not fitted with a fuse.

### THE FLOW TUBE DOES NOT FEEL WARM

Due to the high efficiency of your electric heater no warmth should be detectable from the flow tube of the heater.

The most likely causes of the flow tube feeling warm are:-

**Possible cause 1:** The heater has been positioned in direct sunlight.

**Possible cause 2:** An air pocket is trapped inside the heater particularly if the tank feels warmer at the highest point of the tank (as air rises).

### THE WATER ENTERING MY POOL DOES NOT FEEL MUCH WARMER

The temperature gain of the water after it has passed through the heater will be directly proportional to the volume of water being pumped in relationship to the power output of the heater.

**For example:** A 6-kW heater, when connected to a 4,000 litre / hour pump, will produce a lift in temperature of approximately 1.2 C (almost undetectable to the human hand) however, as the water being heated is re-circulated from a single body of water, the time required to heat it remains unaffected by the volume of flow. A popular misconception is that slowing down the flow rate will speed up the heating process.

## RoHS Compliance Statement

Elecro Engineering Limited certify that our Electric Swimming Pool Heater Range complies in accordance with RoHS Directive 2002/95/EC on the restriction of hazardous substances.

## Waste Of Electrical / Electronic Equipment

This product complies with EU directive 2002/96/EC

**Do Not dispose of this product as unsorted municipal waste.**

This symbol on the product or on it's packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

For more information please contact your local Civic office, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

## Guarantee

**Your heater is guaranteed from the date of purchase against faulty workmanship and materials ie: 2 years guarantee for incoloy heating element products and 3 years guarantee for titanium heating element products.**

The manufacturer will replace or repair, at it's discretion, any faulty units or components returned to the company for inspection.  
Proof of purchase may be required.

The manufacturer will not be liable in cases of incorrect installation of the heater, inappropriate use or neglect of the heater.

### **CE Declaration Of Conformity**

The manufacturer declares that the herewith products or ranges

### **ELECTRIC SWIMMING POOL HEATER RANGE**

Are in conformity with the provisions:  
of the ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY directive 89/336/EEC, as  
amended 93/068/EEC. Controlled by AEMC Measures laboratory—  
technical report no P96045T

The harmonised standards have been applied: EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**

**CEI 801-3**

of the LOW VOLTAGE directive 73/23/EEC.

The harmonised standards have been applied

**EN 60335-2-35**


## Notas importantes!

Gracias por haber adquirido el calentador eléctrico para piscinas VULCAN, fabricado en Inglaterra según los estándares los más elevados.

Para asegurar una utilización sin problemas durante años, por favor **lea las instrucciones con atención. La instalación incorrecta afectará a su garantía.**

Guarde este manual para futuras referencias.

### Descripción del producto:




## Ubicación De La Unidad

ESPAÑOL

Su calentador debería de estar situado de tal manera -verticalmente o horizontalmente- que deje espacio suficiente para las tuberías y los cables, debe de estar atornillado y fijado de forma segura a una base firme o pared.

**NOTA:** Véase gráfico 2 para detalles acerca de las patas cuando haya que fijar en la pared o en el suelo.

### Posición de las patas en fijación en el suelo




### Posición de las patas en fijación en la pared

El calentador debe instalarse en un punto bajo del sistema de filtración. Debe instalarse después del filtro y antes de los sistemas de dosificación o de tratamiento de agua (véase gráfico 3)

**NOTA:** Si la dirección de flujo esta cambiada (se explica mas adelante en el manual) el calentador debe de estar instalado después del filtro.

Fig 3.



ESPAÑOL




Fig 4.

## Conexión Al Circuito De Agua

Es imprescindible emplear tubos de conexión de 32mm de diámetro interno. Los calentadores cuyas potencias oscilan entre 2 KW y 12 KW vienen provistos de dos puntos de unión que permiten el acoplamiento a las tuberías flexibles del circuito. Consiga una sencilla instalación empleando las anillas de goma O adjuntas. Simplemente ajuste cada anilla a la parte enroscada de los puntos de unión antes de atornillar al calentador. Para una correcta aspiración del aire y para asegurar que el calentador permanece lleno de agua durante su funcionamiento, la tubería de retorno de agua al estanque debe incorporar un sifón de seguridad o un eyector en la tubería tan cerca del calentador como sea posible (ver figura inferior).

**Nota: Si trabaja con tuberías flexibles podrá conseguir un sifón de seguridad fácilmente pasando la tubería por encima de un obstáculo. Recuerde usar abrazaderas para una absoluta fijación de los empalmes.**

## Protección Contra Las Inclemencias

Coloque el calentador en lugar seco, al abrigo de la intemperie.

**ATENCIÓN** Si no se emplea el calentador durante los meses de invierno deberá ser drenado para evitar los riesgos del hielo.

## Conexión Eléctrica


Instale el calentador de acuerdo con las normas y reglamentaciones nacionales y regionales vigentes. Únicamente podrá realizar dicha instalación un electricista cualificado que le podrá emitir un certificado de conformidad. La toma de corriente de este calentador deberá estar protegida por un interruptor diferencial (disyuntor de corriente residual).

En caso de ser necesario, su electricista puede reemplazar el cable proporcionado por uno más grande para asegurar la entrada de potencia al calentador, ello no afectará a la garantía si se lleva a cabo por un electricista cualificado.

**Secciones del cable de alimentación:** deberán estar calculadas a razón de 5-amp/mm<sup>2</sup> para un máximo de 20 metros (estas secciones son orientativas por lo que deben ser verificadas y, en su caso, adaptadas a cables de más de 20 me-tros).

*Quite la tapa de acceso para hacer las conexiones eléctricas (solo electricistas calificados)*

Fig 5.



## Potencia Necesaria

Potencia	Voltias	Amperios
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66

3 Phase Potencia	400 V Star / 230 V Delta	Amperios
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Circuito De Agua

Su calentador ha sido configurado por el fabricante para hacer circular el agua de izquierda a derecha. Podrá invertir el sentido de circulación girando el inter-ruptor de flujo 180°, es decir, media vuelta (Ver figura inferior).

**Precaución!** La paleta de la rueda hidráulica puede verse dañada por un cambio de sentido del agua, en caso de que ésta se eleve más de 5mm de su caja protectora y se desplace con fuerza. Si la rueda hidráulica se desplaza es importante verificar que se encuentre en la posición adecuada, perpendicular al sentido de circula-ción del agua (en ángulo recto).




Fig 6.

El flujo de agua no debe superar los 17.000 litros por hora. Si tiene más flujo necesita la instalación de un bypass para evitar daños en las resistencias.

El calentador no se pondrá en marcha hasta tener un flujo mínimo de:

1.000 litros/ hora para calentadores de 3 ~ 6-kW y  
4.000 litros/ hora para calentadores de 9 ~ 15-kW.

## Calidad Del Agua

La calidad del agua debe situarse dentro de los límites siguientes:

PH 6.8-8.0

TA (Alcalinidad total) 80 - 140ppm (partes por millón)

Nivel máximo de Cloruro: Cloro 150-mg/litro Cloro Libre:

Nivel MÁXIMO de Bromo 2.0-mg/litro Total: 4.5-mg/litro

TDS (Total de Sólidos Disueltos) / Dureza 200 - 1000ppm (partes por millón)

**La química del agua es complicada. En caso de dudas, deberían consultar un profesional especializado.**

# Puesta En Funcionamiento De Su Calentador

Una vez acabada la instalación, encienda la bomba de circulación para sacar el aire del sistema y del calentador. **SUGERENCIA:** puede sacar el aire del tubo elevando ligeramente la salida del calentador durante el funcionamiento de la bomba.

Con el encendido del calentador, la luz ámbar debe de estar encendida. El calentador solo arrancará (luz roja encendida) y la luz ámbar se apagará, si los siguientes criterios están respectados:

- La bomba de circulación está encendida produciendo más flujo que el flujo mínimo necesario
- La temperatura deseada está por encima de la temperatura del agua

## Instalación calentador analógico

Gire el botón de temperatura 'set point' en la parte frontal del aparato (véase gráfico 1) hacia la temperatura del agua deseada.

## Instalación calentador digital: Pantalla del termostato / visualización de la temperatura

El termostato digital muestra la temperatura en °C




Fig 7.

No	Descripción	Función
1	'P' botón	Indica / Modificar la tem-peratura deseada
2	'Down' botón	Para bajar la temperatura
3	'Up' botón	Para subir la temperatura
4	'U' botón	NO USADO
5	LED -out	Indica que la temperatura ha bajado debajo de la temperatura deseada

El termostato digital instalado en el calentador ha sido pre programado con todos los parámetros necesarios para asegurar una utilización y manipulación segura.

Solo tiene que indicar la temperatura a la que Usted deseé que se mantenga el agua, esto lo llamamos temperatura del agua deseada.

Para indicar/ modificar la temperatura deseada, presione y suelte el botón P. La temperatura deseada pre programada se indica.

Presione  (3) o  (2) para subir o bajar la temperatura deseada.

Cuando la temperatura deseada correcta se indica, presione y suelte el botón P. Entonces la pantalla cambia e indica la temperatura actual del agua, pero a partir de ahora controlara la temperatura hasta que suba a la temperatura deseada.

## Retraso de tiempo

Para evitar un sobrecalentamiento de los componentes dentro del calentador causado por cambios frecuentes entre 'on' y 'off', el termostato digital se ha pre programado con un modo retraso de tiempo. Esto previene fluctuaciones rápidas (llamado cycling) de la temperatura del agua cuando el calentador se cambia de 'on' a 'off' más de una vez en un periodo de dos minutos. El modo retraso de tiempo se indica por el parpadeo del indicador rojo (5) en el termostato digital (véase gráfico 7)

**Diferencial:** Cuando el agua ha llegado a la temperatura deseada el calentador se apaga 'off' y no se enciende 'on' hasta que la temperatura del agua baje de 0.6°C. Ese valor es conocido como el punto diferencial y existe para prevenir el sobrecalentamiento de los componentes causado por el cycling.

## Alarma de temperatura alta

Su calentador dispone de un relé de seguridad contra las altas temperaturas, conectado a una pantalla de alarma. Esta alarma está indicada como \_Hi parpadeando dentro de la pantalla. La alarma se activa si la temperatura del agua esta a 2°C (o mas) debajo de la temperatura deseada. En cuanto la temperatura vuelve a bajar a la temperatura deseada, el calentador hace un reset y vuelve a trabajar de manera regular.

**Nota: Si Usted baja la temperatura deseada 2°C (o mas) debajo de la temperatura actual del agua, saltara la alarma de temperatura alta en la pantalla.**

## Test De Funcionamiento

**Pregunta:** Cuánto tardará en calentarse el agua de mi piscina?

**Respuesta:** Dando por supuesto que no existen pérdidas de calor, un calentador de una magnitud correspondiente a 1,5 KW por 4.545 litros de agua, precisará de dos días de funcionamiento continuo para alcanzar el grado de temperatura óptimo para el baño.

Las pérdidas de calor provocan una ralentización en el proceso de calentamiento, especialmente en períodos de bajas temperaturas. Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura deseada para nuestra piscina, más lento será el proceso de calentamiento. Los únicos factores externos que pueden ayudar a acortar este proceso son el aislamiento de la piscina así como una orientación que la proteja del viento.

**Consejo útil:** Con el fin de reducir costes y agilizar el proceso de calentamiento, aíslle la piscina lo máximo posible. Una cubierta solar flotante es un elemento mínimo esencial para retener el calor.

## Prueba de funcionamiento

Observe el lector del contador eléctrico central de la propiedad (testigo rojo iluminado), obsérvelo de nuevo cuando el calentador se encuentre en posición de espera a encendido (testigo amarillo iluminado). La prueba deberá revelar que el contador muestra un mayor consumo de electricidad durante el período de encendido, cuando el testigo rojo se encuentra iluminado. Es imposible que un calentador desperdicie energía, toda la potencia consumida por el calentador se transforma en calor aplicado al agua.

## Prueba Exacta De Funcionamiento

### DURANTE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR NO SE ENCIENDE NINGÚN TESTIGO LUMINOSO

ESPAÑOL

**Possible causa:** Corte en el suministro exterior de electricidad.

**Solución:** Verifique todos los fusibles, el disyuntor diferencial y cualquier otro inter-ruptor instalado al cable de alimentación eléctrica.

#### NOTA: El calentador no está provisto de fusible.

Si precisa una prueba más rigurosa para controlar que su calentador está aplicando la cantidad de calor adecuada, deberá realizar dos lecturas del contador eléctrico central de la propiedad con un intervalo exacto de una hora (es decir, haga una primera lectura del contador y, luego, una segunda lectura exactamente una hora más tarde). Restando el resultado de la primera lectura al de la segunda se calcularán las unidades (kilowatios/kW) consumidas. Observe que mide también su consumo en kW/hora. Es necesario que tanto el calentador como la bomba permanezcan en funcionamiento mientras se realiza la prueba (es decir, testigo rojo del calentador iluminado).

Con el fin de evitar un resultado erróneo, es importante que apague cualquier aparato que realice un consumo elevado de energía (secadora, duchas eléctricas, etc.).

Una bomba con una potencia de un caballo de vapor para una estanque grande consume menos de 1-kW en una hora. El resultado del test deberá mostrar que, por ejemplo, un calentador de 6-kW con una bomba de ½ caballo de vapor consume entre 6,3-kW y 6,5-kW en una hora. Es imposible que se desperdicie energía, toda la potencia consumida por el calentador se convierte en calor aplicado al agua.

## Servicio Técnico Calentador Analógico

### EL CALENTADOR NO CAMBIA DE LA POSICIÓN DE ESPERA (LUZ AMARILLA) A ENCENDIDO (TESTIGO LUMINOSO ROJO)

En la mayoría de los casos, se tratará de una de las siguientes eventualidades.

**Possible Causa 1:** Temperatura de ajuste alcanzada.


Para confirmar el resultado incremente el valor del punto de ajuste girando el cuadrante de temperatura de ajuste hasta un valor por encima de la temperatura actual del agua.

**Possible Causa 2:** Existe una disyunción en el termostato.

**Solución:** Retire la tapa del botón y rearme presionando el botón rojo (Ver figura en página siguiente).

Si durante el transcurso de la operación se escucha un clic, deberá buscar el origen de la disyunción del termostato. Ésta podría deberse a la presencia de aire o de algún resto en el interior del tubo de circulación del calentador.

Fig 8.

**Possible causa 3:** Circulación de agua insuficiente.

Confirme el resultado poniendo en funcionamiento el sistema tras haber retirado el cartucho de la bomba y de la unidad de filtro, lo que suministrará al calentador el flujo máximo que la unidad es capaz de admitir. Si el calentador se pone en funcionamiento (testigo rojo iluminado), esto será indicio de que el cartucho está bloqueado, se procederá, entonces, a su limpieza o sustitución. Si emplea un filtro de arena observe el indicador de presión del mismo y límpie su parte trasera si fuera necesario.

**Nota:** En algunos casos puede darse una disyunción en el termostato de regulación debida a un flujo de agua insuficiente. El bloqueo del filtro puede provocar la entrada de aire en el sistema de filtración y su estancación en el interior del calentador provocando una disyunción en el termostato de regulación.

# Servicio Técnico - Calentador Digital

ESPAÑOL

## EL CALENTADOR NO CAMBIA DE LA POSICIÓN DE ESPERA (LUZ AMARILLA) A ENCENDIDO (TESTIGO LUMINOSO ROJO)

En la mayoría de los casos, se tratará de una de las siguientes eventualidades.

### **Possible Causa 1:** Temperatura de ajuste alcanzada.

Para asegurarse que el termostato digital pide que la unidad caliente, mire si hay un punto luminoso en cima de la palabra "Out" en la pantalla digital del termostato (véase gráfico 9) Si aparece, vaya al punto 2, si no aumente la temperatura deseada a una temperatura más alta que la temperatura actual del agua. Confirme si el calentador pasa en modo "Heat", calentar (luz roja)

#### **Si esta siempre iluminado:**

Indica que la temperatura actual del agua ha bajado debajo de la temperatura deseada.

#### **Si parpadea:**

Indica que la unidad esta en modo 'time delay', retraso de tiempo.



Fig 9.

### **Possible Causa 2:** Existe una disyunción en el termostato.

**Solución:** Retire la tapa del botón y rearme presionando el botón rojo (Ver figure en página siguiente). Si durante el transcurso de la operación se escucha un clic, deberá bus-car el origen de la disyunción del termostato. Ésta podría deberse a la presencia de aire o de algún resto en el interior del tubo de circulación del calentador.

### **Possible causa 3:** No hay bastante flujo

**Para remediar:** Si en la pantalla parpadea 'noFL', el flujo ha bajado de los 1.000 litros por hora o se ha parado. La causa de esta bajada debe de investigarse y resolverse.

## LAS LUCES INDICADORAS NO SE ILUMINAN AL ENCENDER ELCALENTADOR

**Causa posible:** *Un corte del fluido eléctrico externo*

**Remedio:** Revisar todos los fusibles, el automático o cualquier otro elemento de conmutación conectado al cable de alimentación.

## EL TUBO DE FLUJO NO ESTÁ CALIENTE AL TACTO

Dada el alto rendimiento de su calentador eléctrico, ningún calor debería apreciarse en la superficie exterior del tubo de flujo del calentador.

Si el tubo de flujo está caliente al tacto, las causas más probables son:

**1.<sup>º</sup> causa posible:** El calentador está expuesto a la luz solar directa.

**2.<sup>a</sup> causa posible:** Hay una bolsa de aire aprisionada en el interior del calentador, especialmente si el depósito está más caliente en su parte superior (ya que el aire sube).

## EL AGUA QUE ENTRA EN LA PISCINA, PARECE QUE ESTÁ MUY POCO CAL-ENTADA

El aumento de temperatura del agua después de pasar a través del calentador será directamente proporcional a la relación existente entre el volumen del agua bombeada y la potencia de salida del calentador.

**Ejemplo:** Un calentador con una potencia de salida de 6 Kw. instalado en línea con una bomba con una capacidad de bombeo de 4.000 litros por hora aumentará la temperatura unos 1,2° C (casi imperceptible por la mano humana). Sin embargo, dado que el agua calentada sale de y vuelve a un mismo cuerpo de agua, el tiempo necesario para calentarla no depende del volumen de flujo. Es un error muy común pensar que reducir la velocidad de flujo acelerará el proceso de calentamiento.

# Certificación Sobre El Cumplimiento De La Directiva RoHS

ESPAÑOL

La casa Elecro Engineering Limited certifica que nuestra gama de Calentadores Eléctricos para Piscinas cumple lo contenido en la directiva RoHS 2002/95/CE sobre la restricción en el uso de sustancias peligrosas o tóxicas.

## Prueba exacta de funcionamiento

Este producto cumple con la directiva Europea 2002/96/EC

**No se desaga de este producto en los contenedores municipales.**

El símbolo en este producto o embalaje indica que no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debería ser depositado en los diferentes puntos de reciclaje para equipamiento electrónico.

Asegurándose de que este producto se destruye correctamente, ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y la salud humana.

El reciclaje de materiales ayuda a la conservación de las reservas naturales. Para más información, contacte a su ayuntamiento, agencia de reciclaje local o comercio donde compró este producto.



**Su calentador está garantizado desde la fecha de la factura contra defectos de fabricación y materiales, es decir: 2 años de garantía para productos con resistencias de Incoloy y 3 de garantía para productos con resistencias de titanio.**

El fabricante dispone de una garantía de un año a partir de la fecha de compra que cubre cualquier defecto de fabricación o de los materiales. El fabricante se reserva el derecho de decidir sobre la reposición o reparación de los elementos y piezas enviados a la compañía para su revisión, pudiendo solicitarse un justificante de compra del producto.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta o del uso inadecuado o negligente de los elementos de la unidad.

### **Declaración De Conformidad CE**

El fabricante declara que los productos descritos a continuación

### **CALENTADORES ELECTRICOS PARA PISCINAS GAMA EVO**

Han sido elaborados de acuerdo con:

La directiva europea 89/336/EEC de COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, modificada por la directiva 93/068/EEC, controlada por la Compatibilidad Electromagnética AEMC —informe técnico nº P96045T.

Han sido aplicadas las siguientes normas armonizadas : EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**

**CEI 801-3**

de la directiva europea 73/23/EEC

referente a material eléctrico de baja tensión.

Han sido aplicadas las siguientes normas armonizadas:

**EN 60335-2-35**

# Notes importantes!

Merci d'avoir choisi le réchauffeur pour piscine VULCAN, fabriqué en Angle-terre selon les standards le plus élevés.

Pour vous assurer que le réchauffeur fonctionne pendant des années sans problèmes, **veuillez lire attentivement ce manuel**.

**L'installation incorrecte aura une incidence sur votre garantie.**

Ne jetez pas ce manuel, veuillez le garder pour référence future.

## Description du produit




Fig 1.

## Positionnement

L'appareil doit être situé de telle manière qu'il y ait assez d'espace verti-cal et horizontal pour les tuyaux et les branchements électriques. Il doit être bien fixé à une base solide ou un mur.

**REMARQUE:** Voir n° 2 pour les détails du montage des pieds lors de la fixation au mur ou au sol.

### Position des pieds en montage au solon'





Fig 2.

### Position des pieds en montage au mur

Le réchauffeur doit être installé à un point bas du système de filtration. Il doit être situé après le filtre et avant les systèmes de dosage ou de traitement d'eau (voir n° 3).

**REMARQUE : Si la direction du flux est inversée (explication plus tard dans ce manuel), le réchauffeur doit être situé après le filtre.**



Fig 3.




DéTECTEUR DE

débit en  
haut

OUI




OUI



NON

Pour une installation  
verticale au mur,  
l'eau doit toujours  
arriver depuis en  
bas

NON



NON

Fig 4.

## Raccordement Hydraulique

Il est impératif que les tuyaux de raccordement aient un diamètre interne de 32-mm minimum.

Les réchauffeurs d'une puissance de 2-kW à 12-kW sont livrés avec 2 unions de raccordement qui permettent le raccord hydraulique aux tuyaux flexibles. Pour faciliter l'installation, veuillez utiliser les bagues fournies. Entourez simplement chaque bague autour du filetage des unions de raccordement avant de le visser au réchauffeur.

Pour permettre une aspiration correcte de l'air et pour s'assurer que le réchauf-feur reste complètement rempli d'eau pendant sa mise en service, le tuyau de retour qui ramène l'eau au bassin doit inclure un siphon de sécurité ou un pous-soir dans le tuyau, installé le plus près possible du réchauffeur (voir schéma ci-dessous).

**Remarque: Lors du raccord au tuyau flexible, un siphon de sécurité peut être fait simplement en faisant passer le tuyau par-dessus un obstacle. N'oubliez pas d'utiliser des crochets de fixation pour tenir bien en place tous les raccords des tuyaux flexibles.**

## Protection Des Intempéries

Le réchauffeur doit être placé dans un local sec, à l'abri des intempéries.

**ATTENTION** Si le réchauffeur n'est pas utilisé durant les mois d'hiver, il doit être vi-dangé afin d'éviter les risques de gel.

## Raccordement Electrique

Le réchauffeur doit être installé en conformité avec les normes et réglementa-tions nationales/régionales en vigueur. L'installation doit toujours être effectuée par un électricien qualifié qui vous délivrera, une fois le travail effectué, un certificat de conformité. L'alimentation électrique du réchauffeur doit obligatoire-ment provenir d'un dispositif de protection et de sectionnement (disjoncteur différentiel à courant résiduel). Eventuellement, votre électricien peut remplacer, le presse-étoupe du câble d'alimentation à l'entrée du réchauffeur, par un autre de

taille supérieure, ceci n'affectera pas votre garantie si cette opération est effectuée par un électricien qualifié.

Section câble d'alimentation: elles doivent être calculées à 5-amp / mm<sup>2</sup> pour une distance de moins de 20 mètres (ces sections sont indicatives et doit être vérifiée et adaptée si besoin est, pour les câbles de plus de 20 mètres).

*Retirez le couvercle d'accès pour faire les connexions (électriciens diplômés uniquement)*




Fig 5.

## Puissance d'alimentation nécessaire

Puissance	Voltage (V)	Amp
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66

3 Phase Puissance	400 V Star / 230 V Delta	Amp
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Circulation D'eau

Votre réchauffeur est préréglé en usine pour une circulation d'eau de gauche à droite. Le sens de circulation peut être inversé en tournant l'interrupteur de dé-bit de 180°, c'est-à-dire d'un demi-tour (voir schéma à la page suivante).

*La palette du contacteur débitmètre peut être endommagée lors du changement de sens de la circulation d'eau si elle est soulevée de plus de 5mm de son boîtier et tournée avec force. Si le contacteur débitmètre a été tourné il est important de vérifier qu'il est bien mis dans une position adéquate, perpendiculaire à la circulation de l'eau (en angle droit).*




Fig 6.

Le flux d'eau dans le réchauffeur ne doit pas dépasser les 17.000 litres par heure. Un flux plus élevé nécessitera l'installation d'un système de bypass pour éviter l'endommagement des résistances. Le réchauffeur ne se met pas en marche jusqu'à ce que le flux minimum obligatoire soit atteint, soit:

1,000 litres / heure pour réchauffeurs entre 2 ~ 6-kW  
4,000 litres / heure pour réchauffeurs entre 9 ~ 24-kW

## Qualité De L'eau

La qualité d'eau doit être dans les limites suivantes:

PH 6.8-8.0

TA (l'Alcalinité Totale) 80 - 140ppm (parties par million)

le Contenu de Chlorure MAX : Chlore 150-mg/liter

Libre : Brome 2.0-mg/liter Total MAX : 4.5-mg/liter

TDS (Totales Solides Dissous) / la dureté de Calcium 200 - 1000ppm (parties par million)

**La chimie d'eau est compliquée. Si vous auriez des doutes, vous devriez consulter un expert.**

# Mise En Service De Votre Réchauffeur

A la fin de l'installation, mettez en marche la pompe de circulation pour purger l'air de l'installation. **ASTUCE:** vous pouvez aider l'air à sortir du tube en élé-vant doucement la sortie du réchauffeur pendant que la pompe fonctionne.

Dès que le réchauffeur est connecté à l'électricité, le voyant orange doit s'allumer.

Le réchauffeur va se mettre en marche (voyant rouge allumé) et le voyant orange s'éteindre, si les critères suivants sont respectés:

- La pompe est allumée et génère le flux minimum nécessaire (voir plus haut)
- La température désirée est plus haute que la température réelle de l'eau

## Mise en service appareil analogique

Tournez le bouton d'indication de température sur la face de l'appareil (voir n°1) jusqu'à la température désirée de l'eau.

## Mise en service appareil digital: Thermostat de contrôle - Affichage de température

L'écran digital affiche la température en °C




Fig 7.

No	Description	Fonction
1	Bouton 'P'	Pour afficher/ modifier la température désirée
2	Bouton 'Down'	Pour diminuer la valeur
3	Bouton 'Up'	Pour augmenter la valeur
4	button 'U'	NE PAS UTILISER
5	LED –out	Indique que la température de l'eau a baissé en dessous de la température désirée

Le thermostat digital de votre réchauffeur a été préprogrammé avec tous les paramètres nécessaires pour assurer une utilisation et un fonctionnement fiable.

Tout ce dont vous avez besoin est d'indiquer la température à laquelle vous désirez maintenir l'eau, c'est ce qu'on appellera la température désirée de l'eau.

Pour afficher/ modifier la température désirée, appuyez et relâchez le bouton P. La température désirée préprogrammée s'affiche.

Appuyez  (3) pour augmenter ou  (2) pour diminuer la température désirée.

Quand la température désirée correcte s'affiche sur l'écran, appuyez et relâchez le bouton P. L'écran change alors et affiche la température actuelle de l'eau, mais contrôlera à partir de maintenant la température de l'eau, jusqu'à ce qu'elle arrive à la température désirée.

## Mode temporisation

Pour empêcher la surchauffe des composants dans le réchauffeur causée par les changements entre « on » et « off » trop fréquents (appelé cycling) le thermostat digital a été préprogrammé avec une fonction de temporisation. Ceci empêche que les fluctuations rapides de la température de l'eau allument et éteignent le réchauffeur plus d'une seule fois en une période de deux minutes. Le mode temporisation s'indique par le clignotement de l'indicateur rouge (5) sur l'écran digital (voir n°7).

**Différentiel:** Quand l'appareil a atteint la température désirée il s'éteint « off » et ne se rallume pas « on » jusqu'à ce que la température de l'eau ait baissée de 0.6°C. Cette valeur est connue comme le différentiel et aide aussi à protéger l'appareil de la surchauffe causée par le « cycling ».

## Alarme de haute température

Votre réchauffeur a un relais d'alarme ultra efficace relié à une alarme visuelle de haute température sur l'écran. Cette alarme est visible comme « HI » clignotant dans l'écran d'affichage de température. Cette alarme s'active quand la température arrive 2°C (ou plus) en dessus de la température désirée. Dès que la température de l'eau redescend à la température désirée l'alarme arrête de clignoter et le réchauffeur se réinitialise et fonctionne normalement.

**Notez : si vous diminuez la température requise de 2°C (ou plus) en dessous de la température actuelle de l'eau, ceci sera également affiché comme alarme de haute température.**

## Test De Fonctionnement

**Q:** Combien de temps faudra-t-il pour chauffer l'eau de ma piscine?

**A:** En considérant aucune perte de chaleur, et un réchauffeur de 1,5-kW par 4 545 litres: il faudra deux jours continus pour amener la température de l'eau du robinet à la température adéquate pour nager dans la piscine.

Toute perte de chaleur ralentira le processus de réchauffement, et plus encore lors des saisons froides. Plus la température voulue de l'eau de la piscine sera élevée comparée à la température de l'air ambiant et plus le processus sera long. Les seuls autres facteurs pouvant influencer cette période d'attente sont le niveau d'isolation de la piscine et si elle est placée à l'abri du vent.

**Conseil Pratique:** *Afin de réduire les coûts et d'accélérer le processus ; Il est conseillé d'isoler la piscine autant que possible. Une couverture thermique solaire flottante est le minimum nécessaire pour retenir la chaleur.*

## Test Rapide De Fonctionnement

Regardez le compteur électrique central de la propriété lorsque le réchauffeur est en marche (c'est-à-dire quand le voyant rouge est allumé) puis lorsque le réchauffeur est en position veille (c'est-à-dire quand le voyant jaune est allumé). Ce test devrait démontrer que le compteur électrique enregistre une consommation d'électricité plus élevée quand le voyant rouge est allumé. Il est impossible que le réchauffeur gaspille de l'énergie. Toute la puissance utilisée par le réchauffeur est changée en chaleur et transférée à l'eau.

## Test Précis de Fonctionnement

Si un test plus précis est nécessaire afin de vérifier que votre réchauffeur envoie la quantité de chaleur adéquate, deux lectures du compteur électrique central de la propriété doivent être faites à une heure d'intervalle exactement, prenez donc une première lecture, puis une seconde exactement une heure plus tard.

En soustrayant le résultat de la première lecture au résultat de la seconde, la consommation peut (kilo watts / kW) être calculée. N'oubliez pas que la consommation de votre réchauffeur est aussi mesurée en kW par heure. La pompe du bassin et le réchauffeur devront fonctionner sans arrêt durant le test, c'est-à-dire avec le voyant rouge allumé.

Afin d'éviter un résultat erroné, il est important d'éteindre tout les appareils qui utilisent une quantité importante d'électricité (tel que les sèche-linge, les douches électrique, etc.).

Une pompe pour grand bassin de 1 cheval-vapeur utilise moins de 1-kW en une heure. Le résultat du test doit montrer que, par exemple un réchauffeur de 6-kW avec une pompe de ½ cheval-vapeur utilisent entre 6,3-kW et 6,5-kW en une heure. Il est impossible que le réchauffeur gas-pille de l'énergie. Toute la puissance utilisée par le réchauffeur est changée en chaleur et transférée à l'eau.

## Dépannage appareil analogique

### LE RÉCHAUFFEUR NE PASSE PAS DE LA POSITION VEILLE (LAMPE TÉMOIN JAUNE) À L'ALLUMAGE (VOYANT ROUGE)

Dans la plupart des cas, l'une des éventualités ci-dessous est en cause.

**Cause Possible 1:** *La température de consigne a été atteinte.*


Afin de confirmer le résultat - augmentez la température de consigne en tournant le thermostat de régulation pour qu'il indique une température plus élevée que la température actuelle.

**Cause Possible 2:** *Le thermostat a disjoncté.*

Remède; retirer la couverture du bouton et réarmer en appuyant sur le bouton rouge (Voir schéma ci-dessous).

Si au cours de l'opération un click se fait sentir, la raison pour laquelle le thermostat a disjoncté doit être recherchée. Elle pourrait être due à la présence de débris ou d'air, à l'intérieur du tube de circulation du réchauffeur.

Fig 8.



### **Cause Possible 3: Circulation d'eau insuffisante**

Pour obtenir confirmation du résultat, faites fonctionner l'appareil après avoir retiré la cartouche de la pompe & du filtre, cela fera passer le volu-me d'eau maximum que votre appareil peut accepter. Si le réchauffeur se met en marche (c'est-à-dire que le voyant rouge s'allume) c'est que la cartouche est bouchée. Celle-ci doit donc être nettoyée ou remplacée. Si vous utilisez un filtre à sable, vérifiez l'indicateur de pression de celui-ci et nettoyez l'arrière du filtre si nécessaire.

**Remarque: dans certains cas, le thermostat de régulation peut disjoncter dû à un courant trop faible; Quand le filtre est bouché l'air peut être aspi-ré dans le système de filtrage et rester coincé à l'intérieur du réchauffeur faisant disjoncter le thermostat de régulation.**

# Dépannage Appareil Digital

## LE RÉCHAUFFEUR NE PASSE PAS DE LA POSITION VEILLE (LAMPE TÉMOIN JAUNE) À L'ALLUMAGE (VOYANT ROUGE)

**Cause possible 1:** La température désirée a été atteinte

Pour confirmer que le thermostat digital demande à l'appareil de chauf-fer, regardez s'il y a un point lumineux au dessus du mot « Out » sur l'écran digital (voir n° 9) Si l'est visible, allez au point n° 2, s'il n'est pas visible, augmentez la température désirée à une température plus élevée que la température actuelle de l'eau. Regardez si le réchauffeur se met en mode chauffage « Heat » (LED rouge)




Fig 9.

**Cause Possible 2:** Le thermostat a disjoncté.

**Remède:** retirer la couverture du bouton et réarmer en appuyant sur le bouton rouge (Voir schéma ci-dessous).

Si au cours de l'opération un click se fait sentir, la raison pour laquelle le thermostat a disjoncté doit être recherchée. Elle pourrait être due à la présence de débris ou d'air, à l'intérieur du tube de circulation du réchauffeur.

**Cause Possible 3:** Circulation d'eau insuffisante

**Remède:** si sur l'écran « noFL » clignote, le flux a baissé en dessous de 1.000 litres par heure ou a complètement cessé. L'origine de cette réduction doit être étudiée et résolue.

### AUCUN VOYANT NE S'ALLUME LORS DE LA MISE EN MARCHE DU RÉCHAUFFEUR

**Cause Possible:** Coupure d'électricité extérieure au réchauffeur

**Remède:** Vérifier tout les fusibles, le disjoncteur différentiel et tout autres interrupteurs installés au câble d'alimentation électrique.

**REMARQUE:** Le réchauffeur n'est pas muni de fusible.

### LE CONTRÔLEUR DE DEBIT NE DOIT PAS ÊTRE CHAUD

En raison du rendement élevé de votre réchauffeur électrique en aucun cas le contrôleur de débit ne devra être chaud.

Si le contrôleur de flux de votre réchauffeur est chaud c'est souvent pour les raisons suivantes:

**1ere possibilité:** Le réchauffeur est resté en plein soleil.

**2eme possibilité:** Une poche d'air est prisonnière à l'intérieur du réchauffeur, surtout si c'est la partie supérieure du corps de réchauffeur qui est plus chaude ( l'air monte ).

### L'EAU DE MA PISCINE N'A PAS L'AIR BEAUCOUP PLUS CHAUDE

L'augmentation de la température de l'eau, une fois passée par le réchauffeur, est directement proportionnelle au volume d'eau pompé en relation avec la puissance du réchauffeur.

**Par exemple:** connecté à une pompe de 4 000 litres par heure, un réchauffeur de 6-kW produira approximativement une augmentation de température de 1,2°C (ceci est à peine ressenti par la main humaine). Cela dit, au fur et à mesure que l'eau passe et repasse par le réchauffeur, le temps nécessaire reste inchangé par la quantité du volume d'eau. C'est donc une erreur commune que de penser que de diminuer la quantité d'eau qui passe par le réchauffeur augmentera le processus de chauffage. En effet, le temps nécessaire à chauffer l'eau n'est pas en rapport avec le volume d'eau passant par le réchauffeur.

## Respect De La Directive 2002/95/Ce (Rohs)

Elecro Engineering Limited certifie que sa gamme de réchauffeurs électriques pour piscines est conforme à la directive 2002/95 (ROHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques .

## Elimination Des Déchets Électriques Et Électroniques


FRANÇAISE

Ce produit est soumis à la norme 2002/96/EC

**Ne jetez pas ce produit dans les déchets municipaux non triés**

Cette phrase, sur le produit ou sur l'emballage, signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il devra être, au contraire, déposé à l'endroit adéquat afin que l'on procède à un recyclage, correspondant aux équipements électriques et électroniques.

En vous débarrassant de ce produit en respectant la norme, vous contribuez à ce que d'éventuelles conséquences, graves pour l'environnement et la santé humaine et provoquées par une manutention inadéquate de ce produit, soit évitées. Le recyclage des matériaux aidera à la sauvegarde des ressources naturelles. Pour plus d'information, s'il vous plaît, contactez le service municipal adéquat de votre commune, ou l'administration chargée du contrôle de l'élimination des déchets ou le détaillant qui vous a vendu ce produit.



**Votre réchauffeur est garanti depuis la date de la facture contre d'éventuels defaults de fabrication et de matériaux, soit:**  
**2 ans de garantie pour les produits avec résistances en Incoloy et**  
**3 ans de garantie pour les produits avec résistances en titane**

Le constructeur se réserve le droit de décider de la réparation ou de l'échange de tout élément ou matériels défectueux renvoyés à la société pour leur inspection. Un justificatif d'achat pourra être demandé.

L'installation incorrecte du réchauffeur ou toute utilisation non conforme au mode d'emploi ou négligence n'engagera daucune façon la responsabilité Le constructeur

### Déclaration de Conformité UE

Le constructeur déclare que les produits ou gammes de produits cités ci-dessous

### RECHAUFFEURS ELECTRIQUES POUR PISCINES GAMME EVO

Sont conformes aux dispositions:  
de la directive européenne 89/336/EEC sur la COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE, modifiée par la directive 93/68/EEC.  
Contrôlés par l'AEMC Comptabilité électromagnétique—rapport technique no P96045T

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**

**CEI 801-3**

de la directive européenne 73/23/EEC sur le MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE BASSE TENSION.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

**EN 60335-2-35**

# Wichtige Hinweise!

Vielen Dank für den Kauf eines elektrischen VULCAN Heizgerätes. Das Gerät wurde in England hergestellt, den höchsten Qualitätsstandards entsprechend.

Um sicherzustellen, dass das Gerät jahrelang störungsfrei in Betrieb bleiben wird, lesen Sie bitte **folgende Hinweise. Unkorrekte Montage beeinträchtigt Ihre Garantie.**

Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.

## Produktübersicht

DEUTSCH




Fig 1.


## Anbringung

Ihr Heizer sollte horizontal oder vertical montiert sein, mit genügend Platz für die Rohre und elektrischen Kabel, er muss fest an eine stabile Oberfläche fixiert werden.

**HINWEIS:** siehe fig 2 für Anordnung der Füsse bei Wand- oder Bodenmontage.

DEUTSCH

### Anordnung der Füsse bei Bodenmontage




### Anordnung der Füsse bei Wandmontage

Der Heizer sollte an einem tiefen Punkt der Filteranlage installiert werden. Er sollte nach dem Filter und vor jeglichem Dosierungs-oder Wasseraufbereitungssystem installiert werden. (siehe fig.3)

**HINWEIS:** Ist der Fluss umgeschaltet (in diesem Handbuch erklärt), muss der Heizer nach dem Filter montiert werden.

Fig 3.



DEUTSCH




Fig 4.

## Verrohrung

Es ist unerlässlich, Anschlussrohre mit einem minimalen Durchmesser (intern) von 32 mm einzusetzen. Die Heizgerätgrößen von 2 kW bis 12 kW sind mit zwei verschiedenen Rohradapttern ausgestattet, um möglichst flexibel an die Verrohrung angeschlossen werden zu können. Zur Vereinfachung der Installation, nutzen Sie bitte die mitgelieferten O-Ringe aus Gummi. Rollen Sie den O-Ring einfach über die Gewindeseite des gewählten Rohradapters, bevor Sie ihn in das Heizgerät einschrauben. Für eine korrekte Luftspülung und um sicher zu gehen, dass das Heizgerät während des Vorgangs komplett mit Wasser gefüllt bleibt, muss die Verrohrung, die das Wasser zurück zum Becken transportiert, eine Sicherheitsschleife bzw. einen Ausstoßer im Rohr aufweisen, der so nahe wie möglich am Wasserheizer installiert wird (siehe Abbildung unten).

DEUTSCH

**BEMERKUNG:** Sofern Sie mit flexiblen Rohren arbeiten, kann man eine Sicherheitsschleife ganz einfach so legen, indem man das Rohr über ein erhöhtes Hindernis führt. Denken Sie daran, Rohrschellen einzusetzen, um alle Schlauchanschlüsse sicher zu befestigen.

## Wetterschutz

Der Heizer sollte an einem trockenen und vor Nässe geschütztem Ort aufgestellt werden.

**VORSICHT:** Falls der Heizer während der Wintermonate nicht benutzt wird, muss er entwässert werden, um mögliche Frostschäden zu verhindern.

## Elektrische Verbindungen

Installieren Sie das Gerät entsprechend der gültigen nationalen und regionalen Normen und Vorschriften. Sollte es zu Vorfällen kommen, darf die Arbeit ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker ausgeübt werden, der eine entsprechende Konformitätsbescheinigung ausstellen kann. Die Stromzufuhr muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

Falls erforderlich, kann Ihr Elektriker die mitgelieferte Kabeleinführbuchse durch eine größere austauschen, um das Stromversorgungskabel des

Heizgerätes besser zu verankern. Garantieleistungen nicht beeinträchtigt, vorausgesetzt, diese Arbeit wird von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt.

Kabelabschnitte: Sie sollten auf 5-amp/mm<sup>2</sup> ausgerichtet sein, für Entfernungen bis zu 20 Metern. (Die Angaben zu den Abschnitten sind orientativ und sollten überprüft werden. Sofern notwendig, muss man sie auf Entfernungen von über 20 Metern ausrichten).

*Entfernen Sie die Abdeckung  
um die elektrische  
Installation zu ermöglichen  
(nur qualifizierte Elektriker)*




Fig 5.

DEUTSCH

## Verrohrung

Leistung	Volt (V)	Amper
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66

3 Phasig	400 V Star / 230 V Delta	Amper
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Wasserkreislauf

Ihr Wasserheizer wurde vom Hersteller so konfiguriert, dass die Wasserzirkulation links eintritt und nach rechts fließt. Sie können den Wasserkreislauf umkehren, indem Sie das Durchflussschaltgerät um 180° drehen, d.h., Sie machen eine halbe Drehung (siehe Abbildung unten).

**Achtung!** Die Flügel des Durchflussschalters können durch eine falsche Flow-Richtung beschädigt werden, wenn sie mehr als 5 mm in ihrem Gehäuse angehoben und mit Gewalt gedreht werden. Wurde der Durchflussschalter gedreht, ist es äuss-erst wichtig, sicher zu stellen, dass er schließlich in seiner

richtigen Ausrichtung rechtwinklig zum Wasserfluss fixiert angehoben und mit Gewalt gedreht werden. Wurde der Durchflussschalter gedreht, ist es äuss-erst wichtig, sicher zu stellen, dass er schließlich in seiner richtigen Ausrichtung rechtwinklig zum Wasserfluss fixiert ist.




Fig 6.

Das im Heizgerät zierkulierende Wasser darf nicht 17.000 Liter pro Stunde überschreiten. Eine höhere Durchflussmenge würde die Installation eines Bypasses voraussetzen, um jedweder Beschädigung der Elemente vorzubeugen.

Das Heizgerät wird bei einer Wasserzirkulation unter 1.000 Litern pro Stunde nicht funktionsfähig sein.

## Wasserqualität

Die Wasserqualität muss innerhalb der folgenden Grenzen sein:

PH 6.8-8.0

TA (Total Alkalinität) 80 - 140ppm (Teile pro Million)

Chlorid-Inhalt MAX: 150-mg/Liter Freies

Chlor: 2.0-mg/Liter Totalbrom MAX: 4.5-mg/Liter

TDS (Aufgelöste Totalfestkörper) / Kalzium-Härte 200 - 1000ppm (Teile pro Million)

**Wasserchemie ist kompliziert. Möchten Sie Zweifeln, sollten Sie sich bei einem Experten beraten.**

# Inbetriebnahme Ihres Wasserheizers

Nach der Installation, schalten Sie bitte die Wasserzirkulationspumpe ein, um das System und den Heizer von überschüssiger, eventuell eingeschlossener Luft zu befreien.

**TIPP:** Sie können die Luft aus dem Heizer bringen indem Sie das Ausflussende des Heizers bei eingeschalteter Pumpe leicht anheben. Sobald der Heizer an Strom angeschlossen ist, leuchtet das orange Licht.

Der Heizer schaltet erst auf „on“ (rotes Licht leuchtet) und das orange Licht geht aus, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Wasserzirkulationspumpe ist eingeschaltet und gibt mehr Fluss als die minimale Fliessgeschwindigkeit, die der Heizer braucht (siehe oben)
- Temperatur-Sollwert ist höher als der aktuelle Istwert des Wassers

## Analoge Einstellung

Drehen Sie den Temperatureinstellungsknopf auf der Vorderseite des Apparates (siehe fig 1) bis zur gewünschten Temperatur.

## Einstellung- digitaler Heizer: Kontrollthermostat- Temperaturdisplay

Der digitale Thermostat zeigt die Temperatur in °C




Fig 7.

No	Beschreibung	Funktion
1	P Taste	Zur Anzeige und Änderung der ge-wünschten Temperatur
2	Abwärts Taste	Zur Absenkung des Wertes
3	Aufwärts Taste	Zur Erhöhung des Wertes
4	Nicht benutzt	NICHT BENUTZT
5	LED –out	Zeigt an, dass die Wassertemperatur unter die gewünschte Temperatur gefallen ist

Der an Ihrem Elecro Wasserheizgerät angebrachte Thermostat wurde mit allen notwendigen Parametern vorprogrammiert, um einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten.

Sie müssen lediglich die Temperatur einstellen, auf der das Wasser gehalten werden soll. Dies wird als Solltemperatur (gewünschte Temperatur) bezeichnet.

Um die gewünschte Temperatur anzuzeigen oder zu ändern, drücken Sie kurz die Taste P. Die vorprogrammierte Solltemperatur wird dann angezeigt.

Drücken Sie die Taste  (3) zur Erhöhung und die Taste  (2) zur Senkung der Solltemperatur.

Wenn die korrekte Solltemperatur angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste P. Das Gerät wird dann wieder die augenblickliche Wassertemperatur anzeigen, jedoch die Wassertemperatur auf die Solltemperatur bringen und diese halten.

## Zeitschalter-Verzögerung

Um die Schaltelemente in Ihrem Heizgerät vor Überhitzung aufgrund zu häufigen Ein- und Ausschaltens (Zyklenbetrieb) zu schützen, wurde das digitale Steuergerät mit einer Zeitschalter-Verzögerungsfunktion vorprogrammiert. Dadurch wird vermieden, dass durch abrupte Temperaturschwankungen oder zu häufig schwankende Durchflussmengen das Heizgerät mehr als einmal in einem zweiminütigen Abstand ein- und ausgeschaltet wird.

Der Zeitschaltverzögerungsmodus wird durch das blinkende rote Segment 5 auf dem digitalen Thermostaten angezeigt (siehe Schema auf der nachfolgenden Seite).

**Differentialtemperatur** Wenn das Schwimmbadwasser die eingestellte Solltemperatur erreicht hat, schaltet sich das Heizgerät aus und es wird sich nicht wieder einschalten, bis die Wassertemperatur um  $0,6^{\circ}$  C gesunken ist. Dieser Wert wird als Differential bezeichnet und dient auch dazu, eine Überhitzung der Schaltelemente durch Zyklenbetrieb zu verhindern.

## Hohtemperatur-Warnsignal

Der Heizer hat einen sicheren Störmelderelais, der in Verbindung mit einem visuellen Alarm Überhitzung anzeigt. Dieser Alarm wird mit dem blinkenden Symbol „HI“ auf der Temperaturanzeige angezeigt. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Wassertemperatur 2°C (oder mehr) über der gewünschten Temperatur liegt. Sobald die Wassertemperatur auf die gewünschte Temperatur sinkt, hört der Alarm auf zu blinken, das Gerät fängt automatisch nach einem reset wieder normal zu arbeiten an. Bitte beachten Sie- wenn sie die gewünschte Temperatur 2°C (oder mehr) unter die aktuelle Temperatur einstellen, wird dies auch als Überhitzungsalarm angezeigt.

## Funktionstest

**F: Wie lange dauert es, meinen Pool zu heizen?**

**R:** Sofern keine Wärmeverluste verzeichnet werden und die Heizgerätgröße dem Wert 1,5-kW pro 4.545 Litern entspricht: Um die Pool-Temperatur von auf Badetemperatur anzuheben, muss das Gerät zwei Tage ununterbrochen lang laufen.

Wärmeverluste verlangsamen den Aufwärmprozess besonders während Kaltwetterperioden. Je höher die Wassertemperatur über der durchschnittlichen Umgebungstemperatur gehalten werden soll, desto langsamer wird die Aufwärmphase. Die einzigen Einflussfaktoren sind der Grad der Isolierung und die Lage des Pools bezüglich des Windeinflusses.

**Nützlicher Hinweis:** Um die laufenden Kosten zu verringern und die Aufwärmphase zu beschleunigen, isolieren Sie den Pool so gut es geht. Eine schwimmende Sonnenabdeckung ist eine Grundvoraussetzung, um die Wärme zu erhalten.

## Einfacher Funktionstest

Beobachten Sie Ihren Hauptstromzähler bei eingeschaltetem Heizgerät (d.h. rote Anzeige an) und ebenfalls wenn sich das Heizgerät im Standby-Modus befindet (d.h. gelbe Anzeige an). Die Überprüfung sollte ergeben, dass das Heizgerät mehr Energie verbraucht, wenn die Anzeigelampe rot leuchtet. Heizgerät kann keine Energie verschwenden. Wenn es Energie verbraucht, wird diese Energie in Wärme umgewandelt, die ins Wasser übertragen wird.

## Erweiterter Funktionstest

Wünschen Sie einen erweiterten Test, um zu bestätigen, dass Ihr Heizgerät die angegebene Wärme liefert, müssen Sie Ihren Hauptstromzähler zwei Mal ablesen. Dazwischen muss genau eine Stunde liegen (d.h., lesen Sie den Zähler ab und genau eine Stunde später noch einmal). Indem man die erste Lektüre von der zweiten abzieht, kann die Anzahl der konsumierten Einheiten (Kilowatts/kW) berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Heizgerät auch den Konsum in kW/Stunde bemisst.

Die Schwimmbadpumpe und der Heizer müssen während der Durchführung dieses Test eingeschaltet sein (d.h., das rote Heizlicht ist an). Um fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden, schalten Sie bitte jeglichen Apparat aus, der für einen hohen Energieverbrauch im Hause sorgt (beispielsweise Trockner, elektrische Duschen, Elektroherd etc.).

Eine Pumpe mit einem PS wird beispielsweise weniger als ein kW pro Stunde verbrauchen. Das Testergebnis sollte beweisen, dass beispielsweise ein 6 kW-Heizgerät und eine ½ PS starke Pumpe zwischen 6,3 und 6,5 kW pro Stunde verbrauchen. Im Falle eines Elektroheizers ist es praktisch unmöglich, Energie zu verschwenden. Die vom Heizer verbrauchte Leistung wird in Wärme umgewandelt und zum Wasser hinzugefügt.

## Fehlersuche - Analoger Heizer

### DAS HEIZGERÄT SCHALTET NICHT VON DER STANDBY-POSITION GELBES WARNLICHT AUF „AN“(ROTES LICHT)

In den meisten Fällen gibt es hierfür folgende Gründe:


**Mögliche Ursache 1:** Die Sollwert-Temperatur wurde erreicht.

**Zur Bestätigung:** Erhöhen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwahlschalters auf einen höheren Wert als die aktuelle Wassertemperatur.

**Mögliche Ursache 2:** Der Sicherungsthermostat hat ausgelöst.

**Maßnahme:** Entfernen Sie die Abdeckung und drücken Sie den roten Reset-Knopf (siehe Abbildung unten). Wenn dabei ein Klicken zu hören ist, müssen Sie der Ursache für das Auslösen auf den Grund gehen. Möglicherweise lässt es sich auf Luftblasen oder sonstige Verunreinigungen in den Rohrleitungen des Heizers zurückführen.

Fig 8.



DEUTSCH

### **Mögliche Ursache 3: Wasserzirkulation ungenügend**

Bestätigen Sie dies, in dem Sie das System mit ausgebauten Einsätzen der Pumpenfiltereinheit laufen lassen. Ihr Heizgerät wird dadurch mit der maximalen Durchflussrate versorgt. Wenn der Heizer dann anspringt (d.h., die rote Anzeige geht an), kann ein blockierter Einsatz der Grund sein. Der Einsatz sollte dementsprechend gereinigt oder ersetzt werden. Wenn Sie einen Sandfilter benutzen, überprüfen Sie die Druckanzeige Ihres Sandfilters und führen Sie gegebenenfalls eine Spülung durch.

**ANMERKUNG: In einigen Fällen kann der Überschutzthermostat auslösen, was auf eine niedrige Durchflussmenge zurückgeführt werden kann. Setzt sich ein Filter zu, kann Luft ins Filtersystem gelangen, sich im Heizgerät ansammeln und so das Auslösen des Thermostaten verursachen.**

## Fehlersuche - Digitaler Heizer

### **DAS HEIZGERÄT SCHALTET NICHT VON DER STANDBY-POSITION GELBES WARNLICHT AUF „AN“(ROTES LICHT)**

In den meisten Fällen gibt es hierfür folgende Gründe:

#### **Mögliche Ursache 1: Die Sollwert-Temperatur wurde erreicht.**

Um festzustellen, dass der digitale Thermostat das Heizgerät auf Heizbetrieb stellt, überprüfen Sie, ob über dem Wort „OUT“ auf dem digitalen Thermostaten ein erleuchteter Punkt ist (see fig.9). Wenn der Punkt erleuchtet ist, gehen Sie zu Abschnitt 2, und falls nicht, stellen Sie die ge-

wünschte Temperatur auf einen Wert ein, der über der gegenwärtigen Wassertemperatur liegt. Überprüfen Sie dann, ob das Heizgerät nun in den Modus „Heat On“ (Heizung an) schaltet (rotes Lämpchen an).




Fig 9.

### **Mögliche Ursache 2:** Der Sicherungsthermostat hat ausgelöst.

**Maßnahme:** Entfernen Sie die Abdeckung und drücken Sie den roten Reset-Knopf (siehe fig 8). Wenn dabei ein Klicken zu hören ist, müssen Sie der Ursache für das Auslösen auf den Grund gehen. Möglicherweise lässt es sich auf Luftblasen oder sonstige Verunreinigungen in den Rohrleitungen des Heizers zurückführen.

### **Mögliche Ursache 3:** Wasserzirkulation ungenügend

**2. mögliche Ursache:** Unzureichendes Flussvolumen Wenn im Display die blinkende Meldung „NoFL“ angezeigt wird, ist das Fluss-volumen unter 1.000 Liter pro Stunde oder auf Null gesunken. Die Ursache eines verminderten oder nicht vorhandenen Flussvolumens sollte gefunden und beseitigt werden.

## Generelle Fehlersuche

### BEI EINGESCHALTETEM HEIZER LEUCHTET KEINE ANZEIGE

#### **Mögliche Ursache:** Netzspannungsunterbrechung zum Heizer

**Abhilfe:** Überprüfen Sie sämtliche Sicherungen, Differenzialschalter und andere Sicherungskomponenten, die möglicherweise im Versorgungszweig vorhanden sind.

**Bemerkung:** Der Heizer ist nicht mit einer Sicherung ausgestattet.

## DAS DURCHFLUSSROHR FÜHLT SICH NICHT WARM AN

Aufgrund der hohen Effizienz Ihres Heizgerätes sollte keine Wärme außen am Durchflussrohr des Heizgerätes fühlbar sein.

Die wahrscheinlichsten Ursachen für ein warmes Durchflussrohr sind folgende:

- 1. mögliche Ursache:** Das Heizgerät ist direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
- 2. mögliche Ursache:** Ein Lufteinschluss befindet sich im Innern des Heizgeräts, be-sonders wahrscheinlich, wenn das Rohr an der Oberseite wärmer ist (Luft steigt nach oben).

## IN MEINEN POOL LÄUFT WASSER, DAS SICH NICHT VIEL WÄRMER ANFÜHLT

Der Temperaturanstieg des Wassers, nachdem es durch das Heizgerät gelaufen ist, steht proportional zur gepumpten Wassermenge hinsichtlich der Leistungsabgabe des Heizers. Wenn man beispielsweise einen 6 kW-Heizer an eine Pumpe anschließt, die 4.000 Liter pro Stunde bewältigt, kommt es zu einem Temperaturanstieg von etwa 1,2 °C stündlich (nahezu nicht wahrnehmbar von der menschlichen Hand). Da das Wasser jedoch in einem geschlossenen System umgewälzt wird, wird die Aufwärmzeit nicht durch die Durchflussmenge beeinflusst. Eine weit verbreitete irrtümliche Meinung ist, dass ein Herunterdrosseln der Durchflussrate die Aufwärmphase beschleunigt.

### Generelle Fehlersuche

Die Firma Elecro Engineering Limited bescheinigt, dass die Produktpalette Elektrische Schwimmbadheizgeräte die Vorgaben der EU-Direktive RoHS 2002/95/EC über die eingeschränkte Verwendung von Gefahrengütern erfüllt.

# Entsorgung Von Elektrischen Oder Elektronischen Geräten

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU Direktive 2002/96/EC.

**Bitte dieses Produkt NICHT als unsortierten kommunalen Abfall entsorgen.**

Das auf dem Produkt oder an der Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, daß dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll anzusehen ist. Stattdessen sollte das Produkt an einem geeigneten Sammelpunkt abgegeben werden, der für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist.

Wenn Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie, mögliche schädliche Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern, die durch eine unsachgemäße Abfallbeseitigung dieses Produkts entstehen können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung von Bodenschätzen und natürlichen Energiequellen bei.

Zwecks weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, an Ihr Müllentsorgungsunternehmen oder an den Einzelhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben



**Ihr Heizer ist ab Kaufdatum gegen Fabrikations- und Materialfehler garantiert: 2 Jahre für Produkte mit Incoloy Heizelementen und 3 Jahre für Produkte mit Titan Heizelementen.**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, defekte Materialien oder Komponenten auszutauschen oder zu reparieren, die der Firma zur Revision zugesandt worden sind. Eine Kaufbescheinigung des Produktes kann zu diesem Zweck angefordert werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bezüglich einer fehlerhaften Installation des Heizers oder eines unsachgemäßen Gebrauches.

### **CE-Konformitätsbescheinigung**

Der Hersteller bescheinigt, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte

### **ELEKTROHEIZGERÄTE FÜR SCHWIMMBECKEN EVO-REIHE**

entsprechend folgender Richtlinien hergestellt worden sind:

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT laut Richtlinie 89/336/EEC, modifiziert durch Richtlinie 93/068/EEC. Kontrolliert durch das Labor für elektro-magnetische Verträglichkeit AEMC — technischer Bericht Nr.

P96045T.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**

**CEI 801-3**

der Richtlinie 73/23/EEC bezüglich NIEDERSPANNUNG.

Folgende harmonisierte Standards wurden angewandt:

**EN 60335-2-35**

## Notas Importantes!

Obrigado por ter adquirido o aquecedor eléctrico de piscina VULCAN Direct, o qual é produzido em Inglaterra de acordo com os padrões mais elevados.

Para garantir um funcionamento perfeito e duradouro, **leia atentamente as instruções do aquecedor. A Instalação incorrecta afecta a garantia.**

Não descarte este manual, conserve-o para consulta futura.

## Descrição Geral Do Produto





Fig 1.

## Posicionamento

O aquecedor deve ser colocado na horizontal ou na vertical, com espaço suficiente para as ligações das tubagens e cablagens. Este deve ser firmemente aparafusado a uma base sólida ou a uma parede.

**NOTA: Consultar a figura 2 para informações sobre a disposição da base para montagem na parede ou no chão.**

### Posição da base ajustada para montagem de parede




### Posição da base para montagem de chão

O aquecedor deve ser instalado num ponto baixo do sistema de filtragem. Deve ser posicionado a jusante do filtro (após) mas a montante (antes) de qualquer unidade de tratamento ou doseamento de água. (consultar fig.3)

**NOTA: Se o sentido de fluxo for invertido (conforme explicado adiante) o aquecedor DEVE permanecer localizado após o filtro.**

Fig 3.



PORTEGUÊS




Fig 4.

## Tubagem

É essencial que a tubagem de ligação ao aquecedor e a partir deste possua um calibre mínimo (diâmetro interno) de  $1\frac{1}{4}$ " (32 mm). Para auxiliar a purga adequada do ar e garantir que o aquecedor permanece repleto de água durante o funcionamento, o tubo de retorno, que reconduz a água à piscina, deve incorporar um circuito de segurança ou um ressalto no tubo, instalado o mais próximo possível do aquecedor (ver figura 4).

**NOTA: Se a ligação for efectuada com tubo flexível, pode ser criado um circuito de segurança simples conduzindo o tubo para cima e sobre um obstáculo. Recorde-se de utilizar braçadeiras de tubo para fixar com segurança todas as ligações de tubo.**

## Protecção À Intempérie

O aquecedor deve ser instalado no interior de um alojamento seco resistente às intempéries.

**Cuidado!** Se o aquecedor não for utilizado durante os meses de Inverno, este deve ser drenado para evitar danos por congelamento.

## Ligação Eléctrica


O aquecedor deve ser instalado em conformidade com os regulamentos e requisitos regionais / nacionais. Em qualquer circunstância, o trabalho deve ser realizado por um electricista certificado, o qual deve fornecer um certificado de conformidade após a finalização do trabalho.

A fonte de alimentação deve ser equipada com um RCD (dispositivo de protecção diferencial residual). Se necessário, o electricista pode substituir o passa-cabos fornecido da entrada do cabo com um de maior dimensão para a fixação do cabo de alimentação do aquecedor, este procedimento não afecta a garantia se efectuado por um electricista certificado.

**Secção do cabo:** Deve ser calculada a  $5\text{ A/mm}^2$  para comprimentos até 20 metros (esta secção é meramente indicativa, pelo que deve ser verificada e adaptada, se necessário, para comprimentos de cabo acima dos 20 metros).

Fig 5.

*Remover a tampa de acesso  
para efectuar as ligações  
eléctricas  
(Apenas electricistas  
qualificados)*



## Requisitos De Alimentação

Saída de potência	Tensão (V)	Amperagem
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66


Saída de potência trifásica	400 V Star / 230 V Delta	Amperagem
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Requisitos De Caudal

O aquecedor é configurado de fábrica para aceitar caudal com entrada à esquerda e saída à direita, este fluxo pode ser invertido rodando o comutador de fluxo 180° (meia volta – consultar a fig. 6).


**Aviso!** A pá do comutador de fluxo pode ser danificada na inversão do sentido de fluxo caso seja levantada mais do que 5 mm do seu alojamento e rodada com força. Se o comutador de fluxo foi rodado, é importante garantir que se encontra bloqueado na orientação correcta, perpendicular (em ângulo recto) ao caudal de água.

Fig 6.



*Para inversão do fluxo:  
Desapertar a tampa e  
rodar o comutador de fluxo  
a 180 graus, conforme  
ilustrado.*

*Garantir sempre que a  
seta marcada no corpo  
de plástico do comutador  
de fluxo está no mesmo  
sentido que o fluxo de água*



O caudal de água a entrar no aquecedor **não deve exceder 17 mil litros por hora** (3740 galões imperiais/hora). Um caudal superior irá requerer a instalação de uma derivação para evitar danos aos elementos do aquecedor. O aquecedor não irá funcionar excepto com os seguintes caudais **mínimos**:

1000 litros/hora (220 galões imperiais/hora) para 2 aquecedores de 2 ~ 6-kW e 4000 litros/hora (880 galões imperiais/hora) para 9 aquecedores de 9 ~ 24-kW.

## Qualidade Da Água

A qualidade da água deve estar dentro dos seguintes limites:

PH 6,8 a 8,0

TA (alcalinidade total) 80 a 140ppm (partes por milhão)

Conteúdo de cloreto MÁX.: 150 mg/litro

Cloro livre: 2,0 mg/litro

Bromo total: Máx, 4,5 mg/litro

TDS (sólidos dissolvidos totais) / Dureza de cálcio 200 a 1000ppm

**A análise química da água é complexa, em caso de dúvida, contactar um especialista**

# Instruções De Funcionamento

Após a finalização da instalação, ligar a bomba de água para purgar de ar o sistema e o aquecedor, ou seja, remover qualquer ar preso no sistema e no aquecedor.

**DICA:** Poderá auxiliar a saída de ar no tubo do aquecedor elevando ligeiramente a saída do aquecedor enquanto a bomba funciona.  
No arranque inicial do aquecedor, a luz âmbar deve acender.

O aquecedor apenas irá ligar-se (luz vermelha iluminada) com a luz âmbar desligada quando se reunirem as seguintes condições:

- A bomba de circulação de água está ligada e fornece um caudal mínimo de água (consultar informação de requisitos de caudal)
- O ponteiro de ajuste da temperatura está ajustado acima do valor de temperatura da água da piscina

## Ajustar a unidade analógica

Rode o ponteiro de ajuste da temperatura “Set Point”, localizado na frente da unidade (ver fig. 1) para a temperatura da água pretendida.

## Ajustar a unidade digital: Controlador do termóstato – Visor da temperatura

O termóstato digital exibe a temperatura em °C.




Fig 7.

Elemento	Descrição	Fonction
1	Botão “P”	Exibir / modificar a temperatura pretendida.
2	Botão “seta para baixo”	Diminui o valor
3	Botão “seta para cima”	Aumenta o valor
4	‘U’ button	NÃO UTILIZADO
5	LED –out	Indica que a temperatura actual da água caiu abaixo da temperatura pretendida

O termostato digital equipado com o aquecedor de piscina foi pré-programado com todos os parâmetros necessários para garantir serviço e funcionamento fiáveis.

Apenas precisa de ajustar o valor da temperatura àquele a que deseja ter a água, este é designado por temperatura pretendida de ajuste.

Para exibir / modificar a temperatura pretendida, prima e liberte o botão P. É apresentada a temperatura pretendida pré-programada.

Prima  (3) para diminuir ou  (2) para aumentar a temperatura pretendida.

Quando é exibida a temperatura pretendida correcta, prima e liberte o botão P. A unidade irá depois voltar a exibir a temperatura actual da água, controlando agora a temperatura da água até esta atingir o máximo da temperatura pretendida.

## Temporizador de retardamento

Para evitar o sobreaquecimento dos componentes no interior do aquecedor, causado pela comutação frequente de ligar e desligar (ciclo), o termostato digital foi pré-programado com uma função de retardamento. Este evita flutuações rápidas na temperatura da água, pela comutação de ligar e desligar do aquecedor mais do que uma vez no período de dois minutos. O modo de retardamento é indicado pela intermitência do indicador Vermelho (5) no termostato digital (ver fig.7)

**Diferencial:** Quando a água atinge a temperatura pretendida, o aquecedor desliga-se e só volta a ligar-se quando a temperatura da água tiver baixado 0,06° C. Este valor é conhecido como diferencial e também é uma medida para evitar o sobreaquecimento dos componentes de comutação causado pelo ciclo.

## Alarme de temperatura alta

O aquecedor possui um relé à prova de falhas de alta temperatura, o qual está ligado a um visor de alarme de alta temperatura. Este alarme exibe "HI" intermitentemente na janela do visor de temperatura. Este é activado se a temperatura da água estiver 2° C (ou mais) acima da temperatura pretendida. Logo que a temperatura da água baixar para o valor de temperatura pretendida, o alarme pára a intermitência e o aquecedor retoma automaticamente o funcionamento normal.

**Nota – Se baixar o ajuste da temperatura pretendida por 2º C (ou mais) abaixo da temperatura da água actual, o alarme de alta temperatura será exibido.**

## Teste De Funcionamento

**Questão:** **Quanto tempo demorara para aquecer a minha piscina?**

**Resposta:** **Pressupondo a inexistência de perdas de calor** e um aquecedor dimensionado com uma relação de 1.5-kW por 4545 litros (1000 galões imperiais) de água: demorara 2 dias de funcionamento contínuo para elevar a temperatura de uma piscina, desde a temperatura da água da torneira até à da piscina.

As perdas de calor atrasam o processo de aquecimento, especialmente em períodos de tempo frio, assim, quanto maior a diferença da temperatura da água a manter e a temperatura ambiente, mais lento será o processo de aquecimento. Os únicos factores preponderantes são o nível de isolamento e a localização da piscina em relação ao abrigo do vento.

**Conselho útil:** *Para reduzir os custos de funcionamento e acelerar o processo de aquecimento, isolar a piscina, sempre que possível.*

*Uma cobertura solar flutuante é um requisito mínimo para manter o calor.*

## Teste De Funcionamento Rápido

Observe o contador geral de electricidade quando o aquecedor está ligado (luz vermelha acesa) e depois volte a verificar-lo quando o aquecedor estiver no modo de espera (luz âmbar acesa) O teste deve demonstrar que o contador regista um consumo superior de electricidade quando o aquecedor é utilizado com a luz vermelha acessa É impossível um aquecedor eléctrico perder energia, se consome energia então esta é transformada em calor que será transferido para a água.

## Teste De Funcionamento Rigoroso

Se for necessário um teste mais rigoroso para confirmação de que o aquecedor fornece o calor especificado, serão necessárias duas leituras do consumo no contador geral eléctrico da propriedade, com um intervalo exacto de uma hora (realizar duas leituras ao contador com um intervalo exacto de uma hora). Depois, pode ser calculado o consumo de quilowatts (kW) substraindo as duas leituras.

Note que o aquecedor também é classificado em kW por hora. A bomba da piscina e o aquecedor requerem o funcionamento contínuo durante o teste (luz vermelha acesa). Para evitar resultados imprecisos durante a realização do teste, é importante evitar a utilização de outros aparelhos de elevado consumo na propriedade (tais como, secador de roupa, chuveiros, fogão, etc.)

Uma bomba doméstica grande de 1 CV irá consumir menos de 1-kW no período de uma hora. A conclusão do teste deve demonstrar que, por exemplo, um aquecedor de 6-kW e uma bomba de  $\frac{1}{2}$  CV consomem entre 6,3-kW a 6,5-kW numa hora. É impossível um aquecedor eléctrico perder energia, se consome energia então esta é transformada em calor que será transferido para a água.

## Resolução De Anomalias – Analógico

### O AQUECEDOR NÃO COMUTA DO MODO DE ESPERA (LUZ ÂMBAR) PARA LIGADO (LUZ VERMELHA)

Na maioria dos casos, tal acontece pois um dos seguintes pontos não é cumprido.


**1<sup>a</sup> Causa possível:** O ponto de ajuste da temperatura foi atingido.

Para o confirmar – aumente o valor do ajuste de temperatura rodando o ponteiro de ajuste da temperatura para um valor superior ao actual.

**2<sup>a</sup> Causa possível:** O termóstato de limite superior disparou.

**Solução:** Remova a tampa do botão e prima o botão vermelho para o restabelecer (ver figura 8). Se for sentida uma prisão, a causa do disparo deve ser investigada; esta pode ser a acumulação de detritos ou a existência de uma bolsa de ar no interior do tubo do aquecedor.

Fig 8.



**3<sup>a</sup> Causa possível:** Caudal insuficiente.

**Se utilizar um filtro de cartucho:** Confirme fazendo funcionar o sistema com o cartucho removido da bomba e da unidade do filtro, o aquecedor terá um caudal com a capacidade máxima da unidade. Se o aquecedor se ligar (luz vermelha acesa), confirma-se que a causa é um cartucho entupido. O cartucho deve ser limpo ou substituído.

**Se utilizar um filtro de areia:** Verifique o indicador de pressão no filtro de areia e lave por trás se necessário.

**Nota: Em alguns casos pode haver associação entre o disparo do termóstato de limite superior e um caudal baixo, por exemplo: quando um filtro se entope, pode entrar ar para o sistema de filtragem e ficar preso no interior do aquecedor, causando o disparo do termóstato.**

## Resolução De Anomalias – Digital

### O AQUECEDOR NÃO COMUTA DO MODO DE ESPERA (LUZ ÂMBAR) PARA LIGADO (LUZ VERMELHA)

Na maioria dos casos, tal acontece pois um dos seguintes pontos não é cumprido

**1<sup>a</sup> Causa possível:** O ponto de ajuste da temperatura foi atingido.

Para confirmar que o termóstato digital está a solicitar à unidade para

aquecer, verifique se existe um ponto iluminado acima da palavra "Out" no visor do termóstato digital (ver fig. 9) Se estiver iluminado, vá ao passo 2, se não estiver iluminado, aumente a temperatura pretendida para um valor superior ao valor actual da temperatura da água. Confirme se o aquecedor agora comuta para o modo "Heat on" (aquecimento ligado) (luz vermelha).




Fig 9.

**2<sup>a</sup> Causa possível:** O termóstato de limite superior disparou.

**Solução:** Remova a tampa do botão e prima o botão vermelho para o restabelecer (ver figura 8) Se for sentida uma prisão, a causa do disparo deve ser investigada; esta pode ser a acumulação de detritos ou a existência de uma bolsa de ar no interior do tubo do aquecedor.

**3<sup>a</sup> Causa possível:** Caudal insuficiente.

**Solução:** Se o visor exibir "noFL" intermitentemente, o caudal caiu abaixo de 1000 litros por hora ou parou completamente. A causa do caudaç reduzido / estático deve ser investigada e resolvida.

## Resolução De Anomalias Gerais

### NÃO EXISTEM LUZES ACESAS NO AQUECEDOR QUANDO ESTE É LIGADO

**Causa possível:** Falha de alimentação externa (ao aquecedor)

**Solução:** Verifique os fusíveis, RCD (dispositivo de protecção diferencial residual) ou outros componentes instalados no cabo de alimentação. Nota: O aquecedor não é equipado com um fusível.

## O TUBO DE SAÍDA NÃO ESTÁ QUENTE

Devido à elevada eficiência do aquecedor eléctrico, não é detectado calor no tubo de saída do aquecedor. As causas mais prováveis para que o tubo de saída esteja quente são:

- 1ª Causa possível:** O aquecedor está exposto directamente à luz solar.
- 2ª Causa possível:** Existe uma bolsa de ar presa no interior do aquecedor, especialmente se o reservatório estiver mais quente no seu ponto mais elevado (o ar sobe).

## A ÁGUA QUE ENTRA NA MINHA PISCINA NÃO PARECE MUITO QUENTE

O ganho de temperatura na água, após a sua passagem pelo aquecedor, é directamente proporcional ao volume de água a ser bombeado em relação à potência de saída do aquecedor.

**Por exemplo:** Um aquecedor de 6-kW, quando ligado a uma bomba de 4000 l/hora, irá produzir uma aumento de temperatura de cerca de 1,2 °C (quase indetectável ao tacto humano), no entanto, como a água está a ser recirculada de uma massa única de água, o tempo necessário para a aquecer permanece inalterado pelo volume de fluxo. Um erro comum é pensar-se que a redução do caudal irá acelerar o processo de aquecimento.

## Declaração De Conformidade De RoHS

A Elecro Engineering Limited certifica que a nossa gama de Aquecedor Eléctrico de Piscinas se encontra em conformidade com a Directiva RoHS 2002/95/CE de restrição de substâncias perigosas.


# Resíduos De Equipamento Eléctrico / Electrónico

Este produto cumpre a directiva da UE 2002/96/CE

**Não eliminar componentes deste produto nos resíduos sólidos urbanos.**

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser tratado como resíduos domésticos. Pelo contrário, deve ser depositado num ponto de recolha de electrodomésticos para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir a eliminação correcta deste produto, ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, as quais, de outra forma, poderiam resultar do depósito inapropriado deste produto. Os materiais reciclados ajudam à conservação dos recursos naturais. Para mais informações, contacte por favor as autoridades locais, o serviço de recolha de lixo ou o ponto de venda do produto.



**O aquecedor tem uma garantia, válida desde a data de compra, contra defeitos de material e mão-de-obra. Por exemplo, garantia de 2 anos para os produtos do elemento de aquecimento em liga de níquel (Incoloy) e garantia de 3 anos para os produtos do elemento de aquecimento em titânio.**

O fabricante é responsável por substituir ou reparar, conforme entenda, quaisquer unidades ou componentes danificados que sejam apresentados à empresa para inspecção.

É necessária apresentação da prova de compra. O fabricante não é responsável nos casos de incorrecta instalação do aquecedor, uso indevido ou negligente.

### **Declaração de conformidade CE**

O fabricante declara que a gama e produtos abaixo indicados

### **GAMA DE AQUECEDORES ELÉCTRICOS DE PISCINA**

são conformes às seguintes disposições:

Directiva 89/336/CEE, COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA, conforme alteração pela 93/068/CEE. Controlado pelo laboratório AEMC Measures — relatório técnico n.º P96045T

Aplicam-se as seguintes normas padronizadas: EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**

**CEI 801-3**

da Directiva de baixa tensão 73/23/EEC.

Aplicam-se as normas padronizadas

**EN 60335-2-35**


## Note Importanti!

Grazie per aver acquistato il riscaldatore elettrico diretto VULCAN per piscine, prodotto in Inghilterra nel rispetto degli standard più alti.

Per garantire una durata sicura e prolungata del vostro riscaldatore,  
**si prega di leggere attentamente le istruzioni che seguono.**  
**L'installazione scorretta comporta problemi di garanzia.**

Non buttare via questo manuale e conservarlo per l'utilizzo futuro.

## Visione D'insieme Del Prodotto




## Posicionamiento

Il riscaldatore deve essere posizionato orizzontalmente o verticalmente, consentendo spazio sufficiente per il collegamento dei tubi e deve essere ben fissato a una base stabile o a parete.

**NOTA: Vedere figura 2 per dettagli sulla sistemazione della base, quando si fissa il riscaldatore a pavimento o a muro.**

### Posizione base per montaggio a parete




### Posizione base per montaggio a parete

Il riscaldatore deve essere installato in un punto basso, all'interno del sistema di filtraggio. Dovrebbe essere posizionato a valle (dopo) del filtro e a monte (prima) di qualsiasi dosaggio o sostanza per il trattamento dell'acqua. (vedere fig. 3).

**NOTE: Se viene invertita la seguente direzione (spiegata più avanti in questo manuale) il riscaldatore deve rimanere posizionato dopo il filtro.**

Fig 3.



ITALIANO




Fig 4.

## Tubatura

È essenziale che la tubatura collegata con il riscaldatore abbia un minimo foro (diametro interno) di 1¼" (32mm). Per una corretta eliminazione dell'acqua e per assicurare che il riscaldatore rimanga completamente pieno di acqua durante il funzionamento, il tubo di ritorno che riporta l'acqua nella piscina deve avere un anello di sicurezza o 'kick-up', il più vicino possibile al riscaldatore (vedere fig 4)

**NOTA: Quando si unisce un tubo flessibile, l'anello di sicurezza può facilmente essere creato mettendo il tubo rivolto verso l'alto e quindi avvolto intorno a un ostacolo. Ricordarsi di usare le apposite clip per chiudere in modo sicuro tutti i collegamenti.**

## Protezione Atmosferica

Il riscaldatore deve essere installato con un tempo asciutto e privo di precipitazioni atmosferiche di alcun tipo.

**Attenzione!** *Se il riscaldatore non viene usato nei mesi invernali deve essere svuotato per prevenire il congelamento e i relativi danni.*

## Collegamento Elettrico

Il riscaldatore deve essere installato nel rispetto dei requisiti e delle normative regionali/locali. I lavori devono sempre essere eseguiti da un tecnico esperto/elettricista qualificato, che fornirà un certificato di conformità, dopo il completamento dei lavori.

L'alimentazione elettrica deve disporre di un RCD. Se necessario, l'elettricista può sostituire l'entrata del cavo fornito con una di dimensione maggiore, per garantire l'alimentazione del riscaldatore; questa operazione non condizionerà la garanzia, solo se verrà eseguita da un elettricista qualificato.

Sezione del cavo: deve essere calcolata a 5-amp / mm<sup>2</sup> per distanze fino a 20 metri (queste sezioni sono indicative e devono essere controllate e adattate, se necessario, alla lunghezza di cavi oltre i 20 metri).

*Rimuovere tutte le coperture  
per eseguire i collegamenti  
elettrici  
(Solo elettricisti qualificati)*




Fig 5.

## Requisiti Di Potenza

Uscita	Voltaggio (V)	Amp
3 - kW	230	13
4.5 - kW	230	20
6 - kW	230	27
9 - kW	230	40
12 - kW	230	53
15 - kW	230	66


Uscita trifase	400 V Star / 230 V Delta	Amp
6 - kW	400 / 230V	9 / 15
9 - kW	400 / 230V	13 / 23
12 - kW	400 / 230V	18 / 31
15 - kW	400 / 230V	22 / 38

## Requisiti Di Flusso

Il riscaldatore è impostato per accettare input di flusso dell'acqua dalla sinistra e uscita a destra; questa impostazione può essere invertita ruotando l'interruttore di flusso di 180 gradi (es: $\frac{1}{2}$  giro, vedere fig 6).

**Attenzione!** La manopola dell'interruttore di flusso può rovinarsi durante le operazioni di inversione della direzione di flusso, se viene sollevata di più di 5 mm dalla sua posizione e se viene girata con troppa forza. Se l'interruttore di flusso è stato ruotato è importante assicurarsi che sia bloccato perpendicolarmente (con la corretta angolazione) al flusso dell'acqua.

Fig 6.



Il tasso di flusso dell'acqua nel riscaldatore **non deve superare i 17,000 litri all'ora** (3,740 galloni all'ora) Per un flusso maggiore **bisogna** installare un bypass per evitare di danneggiare gli elementi del riscaldatore. Il riscaldatore non funzionerà, a meno che non siano raggiunti i seguenti valori **minimi** es:

1,000 litri / ora (220 galloni/ora) per riscaldatori da 2 ~ 6-kW e 4,000 litri / ora (880 galloni/ora) per riscaldatori da 9 ~ 24-kW.

## Qualità Dell'acqua

La qualità dell'acqua deve rientrare nei seguenti limiti:

PH 6.8 - 8.0

TA (alcalinità totale) 80—140ppm (parti per milione)

Contenuto di cloruro MAX: 150 mg/litro

Cloruro libero: 2.0 mg/litro

Bromo totale: Max 4.5 mg/litro

TDS (Solidi totali disciolti) / Durezza del calcio 200— 1,000ppm

**La chimica dell'acqua è complicata, se in dubbio chiedere consiglio a un esperto.**

# Istruzioni Operative

Dopo aver completato l'installazione, attivare la pompa di circolazione dell'acqua per pulire il sistema e il riscaldatore da eventuale aria residua (rimuovere tutta l'aria residua all'interno del sistema e del riscaldatore).

**CONSIGLIO:** è possibile facilitare la fuoriuscita dell'aria dal tubo di flusso sollevando delicatamente la porta di uscita del riscaldatore mentre la pompa è in funzione.

Durante l'accensione iniziale del riscaldatore, dovrebbe accendersi l'indicatore arancione.

Il riscaldatore passerà allo stato 'On' (indicatore rosso acceso) e la luce arancione si spegnerà in posizione di 'Off' solo quando vengono raggiunti i seguenti criteri es:

- La pompa di circolazione dell'acqua è 'On' e garantisce un flusso di acqua maggiore di quello indicato come minimo (consultare le informazioni sui requisiti di flusso)
- Il quadro della temperatura è impostato a un valore più alto rispetto a quello dell'acqua

## Impostazione modello analogico

Ruotare la manopola per il Set point della temperatura sulla parte anteriore dell'unità (vedere fig. 1) fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

**Impostazione digitale:** Controller del termostato—Display temperatura

Display digitali per la temperatura in °C




Fig 7.

Oggetto	Descrizione	Funzione
1	Pulsante 'P'	Visualizzare/ modificare la temperatura desiderata.
2	Pulsante 'Giù'	Aumentare il valore
3	Pulsante 'Su'	Diminuire il valore
4	Pulsante 'U'	NON UTILIZZATO
5	LED -out	Indica che la temperatura dell'acqua è scesa al di sotto della temperatura desiderata

Il termostato digitale posizionato all'interno del riscaldatore per piscine è stato pre-programmato con tutti i parametri necessari ad assicurare l'affidabilità del servizio e del funzionamento. L'unica cosa che bisogna fare è impostare la temperatura desiderata per la propria piscine e questo valore viene chiamato set point della temperatura.

Per visualizzare / modificare la temperatura desiderata, premere e rilasciare il pulsante P. Verrà visualizzata la temperatura desiderata pre-programmata.

Premere (3) per aumentare o (2) per diminuire la temperatura desiderata.

Quando viene visualizzata la temperatura desiderata, premere e rilasciare il pulsante P. L'unità passerà quindi a visualizzare la temperatura corrente dell'acqua, ma la controllerà fino al valore massimo della stessa.

## Ritardo di commutazione

Per evitare il sovrariscaldamento dei componenti all'interno del riscaldatore, a causa di frequenti passaggi tra la modalità di 'On' e quella di 'Off' (ciclo), il termostato digitale è stato pre-programmato con una funzione di ritardo. Questa funzione previene la continua accensione e il continuo spegnimento del riscaldatore (più di una volta ogni due minuti) a causa delle fluttuazioni rapide della temperatura dell'acqua.

La modalità di ritardo è indicata dalla luce lampeggiante dell'indicatore Rosso (5) sul termostato digitale (vedere fig. 7)

**Differenziale:** Quando l'acqua ha raggiunto la temperatura desiderata, il riscaldatore si spegnerà (Off) e non si accenderà (On) fino a quando la temperatura non scenda di 0.6° C. Questo valore è noto come il differenziale e serve anche per evitare che i componenti si surriscaldino a causa del ciclo.

## Allarme alta temperatura

Il riscaldatore è provvisto di un relay per l'alta temperatura collegato con un display di allarme per le alte temperature. Questo allarme è visualizzato con un simbolo 'Hi' lampeggiante nella finestra del display della temperatura ed è attivato se la temperatura dell'acqua è di 2° (o più) sopra la temperatura desiderata. Nel momento in cui la temperatura rientra entro i limiti, l'allarme smetterà di lampeggiare e il riscaldatore si reimposterà automaticamente e tornerà a funzionare in modo regolare. Notare che – se si diminuisce la temperatura desiderata di 2° C (o più) al di sotto della temperatura corrente dell'acqua, l'allarme sarà comunque visualizzato.

## Test Di Funzionamento

**Q: Quanto tempo è necessario per riscaldare la mia piscina?**

**A:** Assumendo che non vi sia alcuna perdita di calore e che si utilizzi un riscaldatore con le seguenti misure 1.5-kW per 4,545 litri di acqua: il tempo necessario è di 2 giorni di scorrimento continuo per aumentare la temperatura dell'acqua della piscina.

Un'eventuale perdita di calore rallenterà il processo di riscaldamento, soprattutto durante il periodo invernale; per questo motivo più la temperatura deve essere mantenuta al di sopra della temperatura ambiente media, più lento sarà il processo di riscaldamento.

**Consiglio utile:** *per ridurre i costi di funzionamento e velocizzare il processo di riscaldamento, isolare la piscina quando possibile. Una copertura solare è essenziale per il mantenimento del calore.*

## Test Veloce Di Funzionamento

Osservare il metro principale dell'elettricità quando il riscaldatore è acceso (luce rossa), quindi osservarlo di nuovo quando si trova in modalità di standby (luce arancione). Il test dovrebbe mostrare che il metro sta registrando una maggiore elettricità utilizzata dal riscaldatore in modalità 'On'. È impossibile che un riscaldatore elettrico disperda energia, se sta assorbendo alimentazione, questa sarà trasformata in calore e trasferita all'acqua.

## Test Accurato Di Funzionalità

Nel caso in cui fosse necessario un test più accurato delle funzionalità, per verificare che il riscaldatore stia effettivamente rilasciando la quantità di calore specificata, sarà necessario registrare due letture elettriche (a distanza di un'ora l'una dall'altra); sottraendo la prima dalla seconda può essere calcolato il numero di unità (kilo watt kW) consumate.

Fare attenzione che il riscaldatore è anche misurato in kW orari. La pompa della piscina e il riscaldatore dovranno essere costantemente attivi durante il test (la luce deve essere rossa su 'On'). Per evitare risultati non accurate durante l'esecuzione del test è importante evitare di utilizzare altre apparecchiature elettriche (come asciugatori, docce o forni).

La pompa di una piscina domestica grande di 1 cavallo vapore utilizzerà meno di 1kW in un'ora. La conclusione del test deve provare che, per esempio, un riscaldatore da 6kW e una pompa da ½ cavallo vapore utilizzeranno tra 6.3-kW ~ 6.5-kW in un'ora. È impossibile che un riscaldatore elettrico disperda energia, se sta assorbendo alimentazione, questa verrà trasformata in calore e trasferita all'acqua.

# Risoluzione Dei Problemi – Modello Analogico

## IL RISCALDATORE NON PASSA DALLA MODALITÀ DI STANDBY (LUCE ARANCIONE) A QUELLA ACCESA DI ON (LUCE ROSSA)

In molti casi questo sarà il risultato di uno dei seguenti punti che non vengono rispettati.


**Possibile causa 1:** *Il set point della temperatura è stato raggiunto.*

Per confermare — aumentare il set point girando la manopola della temperatura su un valore maggiore di quello attuale della temperatura dell'acqua.

**Possibile causa 2:** *Il termostato per il limite massimo si è bloccato.*

**Soluzione:** Rimuovere il coperchio del pulsante e premere il pulsante rosso per reimpostare (vedere fig. 8). Se si sente un clic, la causa del blocco deve essere investigata e potrebbe essere causata da un accumulo di detriti o dalla sacca d'aria incastrata all'interno del tubo di flusso del riscaldatore.

Fig 8.



**Possibile causa 3:** *flusso insufficiente*

**Se si utilizza un filtro a cartuccia:** confermare avviando il sistema con la cartuccia rimossa dall'unità pompa/filtro; così facendo si fornirà al riscaldatore il flusso massimo che può essere supportato dall'unità. Se il riscaldatore passa in modalità 'On' (luce rossa accesa) si può confermare che il blocco era causato dalla cartuccia bloccata. La cartuccia deve essere pulita o sostituita.

**Se si utilizza un filtro a sabbia:** Controllare l'indicatore di pressione sul filtro e lavarlo se necessario.

**Nota: in alcuni casi il termostato si blocca e questo può causare una diminuzione del flusso; es. Quando un filtro è pieno, l'aria può entrare nel sistema di filtraggio e rimanere quindi all'interno del riscaldatore causando il blocco del termostato.**

## Risoluzione Dei Problemi – Modello Digitale

### IL RISCALDATORE NON PASSA DALLA POSIZIONE DI STANDBY (LUCE ARANCIONE) A QUELLA DI 'ON' (LUCE ROSSA)

Nella maggior parte dei casi questo sarà il risultato di uno dei seguenti requisiti non rispettati.

**Possibile causa 1:** La temperatura desiderata è stata raggiunta.

Per confermare che il termostato digitale sta richiedendo l'unità da riscaldare, controllare se c'è un punto illuminato sopra la parola 'Out' sul termostato digitale display (fare riferimento a fig. 9). Se la luce è illuminata passare alla fase 2, se non è illuminata aumentare la temperatura desiderata fino a un valore più alto dell'attuale temperatura dell'acqua. Confermare se il riscaldatore passa adesso alla modalità di riscaldamento 'Heat on' (luce rossa).




Fig 9.

**Possibile causa 2:** Il termostato di limite massimo si è bloccato.

**Soluzione:** rimuovere il coperchio e premere il pulsante rosso per reimpostare (vedere fig. 8). Se si sente un clic, è necessario analizzare ulteriormente la causa del blocco, perché potrebbe essere dovuta da un accumulo di detriti o dalla sacca dell'aria incastrata nel tubo di flusso del riscaldatore.

**Possibile causa 3:** Flusso insufficiente.

**Soluzione:** se il display lampeggia il simbolo 'noFL' il flusso è sceso al di sotto dei 1000 litri/ora o si è arrestato del tutto. La causa della riduzione o della staticità del flusso deve essere investigata e risolta.

## Risoluzione Generale Dei Problemi

### QUANDO IL RISCALDATORE È ACCESO, SU 'ON', NON APPARE ALCUNA LUCE

**Possibile causa:** arresto dell'alimentazione esterno al riscaldatore

**Soluzione:** controllare i fusibili, l'RCD o gli altri componenti dello switch installati nel cavo di alimentazione.

**Nota:** il riscaldatore non ha fusibili.

### IL TUBO DI FLUSSO NON È CALDO

A causa dell'alto livello di efficienza del riscaldatore elettrico, il mancato riscaldamento deve essere riscontrabile dal tubo di flusso del riscaldatore. Le cause più probabili per il mancato riscaldamento del tubo di flusso sono:

**Possibile causa 1:** il riscaldatore è stato posizionato a contatto diretto con la luce del sole.

**Possibile causa 2:** una sacca dell'aria è incastrata all'interno del riscaldatore, soprattutto se il serbatoio sembra più caldo nel suo punto più alto (dove sale l'aria).

### L'ACQUA CHE VIENE IMMESSA NELLA PISCINE NON SEMBRA MOLTO CALDA

L'aumento di temperatura dell'acqua dopo che sia passata attraverso il riscaldatore sarà direttamente proporzionale al volume dell'acqua che viene pompata, in relazione all'alimentazione in uscita del riscaldatore.

**Per esempio:** un riscaldatore da 6-kW, quando collegato a una pompa da 4000 litri/ora, produrrà un aumento di temperatura di approssimativamente 1.2 C (quasi non percepibile all'uomo) tuttavia, mentre l'aria viene riscaldata, viene messa in ricircolo da un singolo corpo idrico, quindi il tempo necessario per riscalarla dipende dal volume del flusso. Un errore comune è che, rallentando il flusso, si velocizzi il processo di riscaldamento.

## Dichiarazione Di Conformità RoHS

Elecro Engineering Limited certifica che la linea di riscaldatori Electric Swimming Pool Heater Range è conforme alla Direttiva RoHS 2002/95/EC per la diminuzione delle sostanze pericolose.


## Smaltimento Di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche

Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC

**Non smaltire questo prodotto nei rifiuti indifferenziati.**

Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto di tipo domestico. Deve essere portato in apposite discariche per il riciclaggio dei materiali elettrici ed elettronici.

Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si aiuterà a prevenire possibili conseguenze dannose sull'ambiente e sulla salute umana, che possono verificarsi in caso di smaltimento errato. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare risorse naturali. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio Ufficio comunale, il proprio servizio rifiuti o il rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto.



**Il vostro riscaldatore è garantito dalla data di acquisto per eventuali difetti di lavorazione e di materiale, es: 2 anni di garanzia per prodotti con elementi di riscaldo incoloy e 3 anni di garanzia per prodotti con elementi di riscaldo in titanio.**

Il produttore sostituirà o riparerà, a sua discrezione, qualsiasi unità o componente difettoso che venga rimandato alla compagnia per l'ispezione.

Potrebbe essere richiesta la prova di acquisto. Il produttore non sarà responsabile in caso di installazione sbagliata del riscaldatore, di utilizzo inappropriato o negligenza.

### Dichiarazione di conformità CE

Il produttore dichiara che i prodotti oggetto di questo documento o le linee

### LINEA RISCALDATORI ELETTRICI PER PISCINE

Sono in conformità con le seguenti previsioni:

COMPATIBILITA' ELETTRONICA direttiva 89/336/EEC, come da 93/068/EEC. Controllato dal laboratorio di misurazione AEMC—numero tecnico P96045T

Sono stati applicati gli standard armonizzati: EN 55014—EN 55104

**EN 55011**

**EN 55022**

**CEI 801-4**

**CEI 801-2**


**CEI 801-3**

della direttiva per il BASSO VOLTAGGIO 73/23/EEC.


Sono stati applicati gli standard armonizzati

**EN 60335-2-35**


## Vulcan Digital Heater Single Phase 230V




## Vulcan Digital Heater 3 Phase 400V (6;9;12;15 kW)



## Vulcan Analogue Single Phase 230V



## Vulcan Analogue 3 Phase 400V (6,9,12,15kW)



11 Gunnels Wood Park | Stevenage | Hertfordshire | SG1 2BH | United Kingdom  
**t:** +44 (0) 1438 749 474 | **f:** +44 (0) 1438 361 329 | **e:** [info@elecro.co.uk](mailto:info@elecro.co.uk)